

WALKING MUSICAL SANTA CLAUS • SÉTÁLÓ, ZENÉLŐ MIKULÁS • CHODIACI, HRAJÚCI MIKULÁŠ • MOȘ CARE SE PLIMBĂ ȘI CÂNTĂ • ȘETAJUȚI DEDA MRAZ SA MELODIJOM • SPEHAJAJOCI SE BOŽIČEK Z MELODIJO • CHODÍCI, HRAJÍCI MIKULÁŠ • DJED MRAZ KOJI HODA I SVIRA

EN INSTRUCTIONS / WARNING

How to use the equipment

Insert the required batteries. After replacing the battery cover, power on the unit by sliding the ON / OFF switch to ON. Pressing the button marked PRESS HERE under Santa Claus' belt will turn on or off the movement and music.

How to replace batteries

If you experience unusual movement or sound during operation, you will probably have to replace the batteries. After snapping up the battery holder cover at the rear of the equipment, place the batteries according to the indicated polarities. Put back the battery holder cover, and the equipment is ready for use.

Only durable, alkaline batteries are recommended for use. Do not mix batteries of different types and states.

Warnings

Warning. Keep away from children under the age of 36 months. Swallowable small parts. Risk of choking.

• Do not operate the product in the box. • Please note that the equipment should not be operated near fragile objects. • Never attempt to disassemble the equipment. • If you experience abnormal operation (e.g. unusual noise is heard from the appliance), immediately switch off the equipment. • Please note that no object or liquid should get into the equipment through the openings. • It must not be operated without supervision near children. • Only use in dry conditions. • Protect it from dust, vapor, sunshine and direct heat radiation. • Possibly use the equipment on flat and even surface. • Remove the batteries if you do not use the equipment for a longer period. • The battery should be replaced by adults only. • Insert the batteries observing the polarity. • Do not use different kinds of batteries and/or used and new batteries together.

Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising. Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

H HASZNÁLATI UTASÍTÁS / FIGYELMEZTETÉS

A készülék használata

Helyezze be a szükséges elemeket. Az elemektől fedél visszahelyezése után az ON / OFF kapcsoló ON helyzetbe tolásával áram alá helyezi a készüléket. A Mikulás öve alatt, a PRESS HERE felirattal jelölt helyen lévő kapcsolóval be- és kikapcsolhatja a mozgást és a zenét.

Elemcsere

Ha a működés során rendellenes mozgást illetve rendellenes hangot hall, valószínűleg elemcsere szükséges. A készülék hátulján található elemtartó fedél felvételével után helyezze be a jelölt polaritásnak megfelelően az elemeket. Az elemtartó fedél visszahelyezése után a készülék máris üzemképez.

Kizárólag tartós, alkáli elemeket használata ajánlott. Ne keverjen különböző típusú és állapotú elemeket!

Figyelmeztetés

Figyelmeztetés. Nem adható 36 hónapnál fiatalabb gyermekeknek. Lenyelhető apró alkatrészek. Fulladásveszély.

A termék a dobozban ne üzemeltesse! Ügyeljen arra, hogy ne működtesse törékeny tárgyak közelében a készüléket! • Soha ne próbálja meg szétszerelni a készüléket! • Ha bármilyen rendellenességet észlel (pl. szokatlan zajt hall a készülékből), azonnal kapcsolja ki a készüléket! • Ügyeljen arra, hogy a nyilvános keresszű semmilyen tárgy vagy folyadék ne kerüljön a készülékbe! • Tilos gyermekek közelében felügyelet nélkül működtetni! • Csak száraz körülmények között használható! • Óvja portól, párától, napsütéstől és közvetlen hőszugárzástól! • A készüléket lehetőleg sík, egyenes felületen használja! • Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket! • Az elemcserekor csak felnőtt végezze! • Az elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polaritásra! • Ne használjon együtt különböző márkájú és/vagy töltöttségi állapotú elemeket!

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékká, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegetben és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, emberéssai és a saját egészségét. Kérjük esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztats a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu.

Az elemeket / akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, termelt elemeket / akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Így biztosítható, hogy az elemek / akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlanítva.

Gyártó: **SOMOGYI ELEKTRONIK S.R.L.** • H - 9027 • Győr, Gesztenyefa út 3. • www.somogyi.hu • Származási hely: Kína

SK NÁVOD NA POŽITIE / UPOZORNENIA

Použitie prístroja

Vložte vhodné batérie. Kvô puzdra na batérie vložte späť, výrobok zapnete tlačidlom ON / OFF, keď je tlačidlo v pozícii ON. Pod opakom Mikuláša je nápis PRESS HERE a tlačidlo, pomocou ktorého môžete za- a vypnúť pohyb a hudbu.

Výmena batérií

Ak počas prevádzky zistíte neobvyklý pohyb respektive započujúce nezvyčajný zvuk, pravdepodobne bude potrebná výmena batérií. Po vyklpaní krytu puzdra na batérie na zadnej strane prístroja vložte batérie, pričom dbejte na správnu polaritu. Prístroj je po umiestnení krytu späť ihneď pripravený na prevádzku. Odporúča sa použiť výlučne alkalické batérie, s dlhou životnosťou. Nemiešajte batérie rôzneho typu a stavu!

Upozornenia

Upozornenie. Nevhodné pre deti do 36 mesiacov. Deti by mohli prehltnúť malé súčiastky. Nebezpečenstvo udusenía.

Prístroj neprevádzkujte, kým je ešte v krabici • Dbejte na to, aby ste prístroj neprevádzkovali v blízkosti krehkých predmetov! • Prístroj nikdy nerozoberajte! • Ak zistíte akokoľvek poruchu (napr. nezvyčajný huk), prístroj okamžite vypnite! • Dbejte na to, aby sa do prístroja cez jeho otvor nedostali žiadny predmet alebo tekutina! • Je zakázané použiť bez dozoru v blízkosti detí! • Prístroj je určený len pre použitie v suchom prostredí! • Chráňte pred prachom, parou, snežením a priamym teplým žiarením! • Prístroj podľa možnosti používajte na plochom, rovnom povrchu! • Ak prístroj dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie! • Výmenu batérií môže previesť len dospelá osoba! • Pri výmene batérií dbejte na správnu polaritu! • Používajte len batérie rovnakých hodnôt a rovnakých značiek!

Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte ho na miestne predajce, kde bude prijatý zdarma, respektive u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môže odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

Batérie / akumulátory nesmieste vyhodiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odovzdať použité batérie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchode. Tuto činnosť chránite životné prostredie, zdravie ľudí okolo Vás a Vaše zdravie.

Distribútor: **SOMOGYI ELEKTRONIK SLOVENSKO s.r.o.** • Gütsky rad 3, 945 01 Komárno, SK • Tel: +421/0/ 35 790240 • www.somogyi.sk • Krajina pôvodu: Čína

RO MOD DE UTILIZARE / ATENȚIONĂRI

Modul de utilizare

Introduceți bateriile necesare. După montarea la loc a carcasei cu comutarea în poziția ON a comutatorului ON/OFF, dispozitivul va fi alimentat. Mișcarea și muzica poate fi pornită și oprită de la comutatorul cu textul PRESS HERE, aflat sub centura Moșului.

Schimbarea bateriei

Dacă în timpul funcționării observați mișcări anormale, sau sunetul nu se aude corespunzător, este posibil să fie nevoie de înlocuirea bateriilor. După deschiderea capacului locașului pentru baterii aflat pe spatele din spate a aparatului se scoate bateriile uzate și se introduc bateriile noi respectându-se polaritatea corespunzătoare.

Folosiți baterii cu durată lungă de viață (alcaline). Nu folosiți baterii de tipuri diferite respectiv cu stare de încărcare diferite.

Atenționări

Atenție! Nu poate fi dat în mâna copilului sub 36 luni. Piese mici care pot fi înghițite. Pericol de sufocare.

Nu-l puneți în funcțiune în cutie! • În timpul funcționării aveți grijă să nu poziționați aparatul lângă obiecte casabile! • Nu încercați demontarea aparatului! • Dacă sesizați sunete sau mișcări neobișnuite opriți imediat aparatul! • Aveți grijă ca prin deschiderea aparatului să nu pătrundă în interior obiecte sau lichide! • Interzisă folosirea în prezența copiilor fără supraveghere! • Aparatul se poate folosi doar în mediu uscat! • Protejați aparatul de praf, vânt, insolăție și radiații termice directe! • Folosiți aparatul pe o suprafață plană, dreaptă! • În cazul în care nu folosiți aparatul pe o perioadă mai lungă de timp scoateți bateriile din acasă! • Schimbarea bateriei poate fi efectuată numai de către un adult! • La schimbarea bateriei aveți grijă la polaritatea corectă! • Nu folosiți baterii cu tipul și/sau cu starea de încărcare diferite.

Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu aruncați în guniul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului. Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la cei distribuitori care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevăzute de legele privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

Bateriile și acumulatorii nu pot fi tratați împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligația legală de a preda bateriile / acumulatorii uzate sau epuizate la punctele de colectare sau în comerț. Aceste lucruri asigură faptul că bateriile / acumulatorii vor fi tratați în mod ecologic.

Distribútor: **S.C. SOMOGYI ELEKTRONIK S.R.L.** • J12/2014/13.06.2008 C.U.I.: RO 1876195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337 • Tel.: +40 264 408 488, Fax: +40 264 408 489 • www.somogyi.ro • Țara de origine: China

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU / NAPOMENA

Uputreba

Postavite odgovarajuće baterije. Nakon vraćenog poklopa baterije proizvod se uključuje prekladačom ON/OFF tako što se postavi u položaj ON. Ispod kapije figure nalazi se napis PRESS HERE, pritiskom na napis aktivira se muzika i kretanje figure.

Zamena baterija

Ukoliko prilikom rada primetite nepravilne pokrete ili izobilžnu melodiju potrebno je zameniti baterije. Skinite poklopac baterije sa zadnje strane figure i pazeći na polaritet baterije postavite nove. Nakon što ste vratili poklopac ponovo je spremna za rad.

Koristite samo trajne alkalne baterije, ne mešajte proizvođače i stare sa novim baterijama!

Napomena

Pažnja: Zbog sitnih delova ne sme se davati deci mladima od 36 meseci. Opasnost od gušenja.

Ne uključite proizvod dok je u ambalžai! • Prilikom postavljanja figure obratite pažnju da u blizini ne budu lomljivi predmeti! • Nikada ne rastavljajte uređaj! • Ukoliko primetite neku nepravilnost pri radu odmah isključite uređaj! • Obratite pažnju da ništa ne upadne u uređaj! • Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora! • Upotrebivo samo u suvim okolnostima! • Štitite od prašine, pare, direktnog uticaja sunca i toplotel! • Proizvod postavljajte samo na ravne površine! • Ukoliko duže vreme ne koristite proizvod, izvadite baterije! • Zamenu baterije sme da vrši samo odrasla osoba! • Prilikom zamene obratite pažnju na polaritet! • Istovremeno koristite baterije istog tipa i stanja!

Uređaje kojima je istekao radni vek akumulirajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju neodoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima privatlaro i snosimo svu odgovornost.

Istroseni akumulatortori i baterije ne smeju se ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrosenih baterija i akumulatorta. Ovakvo se može štititi okolinu, obezbediti da se baterije i akumulatortori budu na pravilan način reciklirani.

Uvoznik za SRB: **ELEMENTA d.o.o.** • Jovana Mikšića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381(0)24 686 270 • www.elementa.rs • Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

SLU NAVODILO ZA UPORABO / OPOZORILO

Uporaba

Vstavite primere baterije. Potem ko postavite pokrov baterij nazaj, izdelek se vkaplja s stikalom ON / OFF tako da ga postavite v položaj ON. Pod pasom figure se nahaja napis PRESS HERE, s pritiskom na napis se aktivira muzika in premikanje figure.

Zamenjava baterij

Vkolikor pri delovanju opazite nepravilne kretanje ali popačno melodijo je potrebno zamenjati baterije. Odstranite pokrov baterije na zadnji strani figure in s pozornostjo na pole baterije vstavite nove. Ko ste vrnili pokrov ponovno je pripravljena za delovanje.

Uporabljajte samo trajne alkalne baterije, ne mešajte proizvajalce in stare z novimi baterijami!

Opomba

Pozor: zaradi drobnih delov ne dajati otrokom mlajšim od 36 mesecev. Nevarnost zadušitvel!

Ne vključite napravo dokler je v embalaži! • Pri postavljanju figure bodite pozorni da v bližini niso lomljivi predmeti! • Nikoli ne razstavljajte napravo! • Vkolikor opazite neke nepravilnosti pri delovanju takoj izključite napravo! • Bodite pozorni da nič ne padne v napravo! • Prepovedana uporaba v prisotnosti otrok brez nadzora! • Uporabno samo v suhih pogojih! • Ščitite pred prahom, paro, direktnim vplivom sonca in toplotel! • Naprave postavljajte samo na ravne površine! • Če dalj časa ne uporabljate to napravo, odstranite baterije iz nje! • Menjavo baterij vrši samo odrasla oseba. • Pri zamenjavi bodite pozorni na polarnost baterij. • Istočasno uporabljajte baterije iste vrste in napolnjenosti!

Napravam katerim je potekla življenjska doba zbirajte posebej, ne jih mešajte z ostalimi gospodinjstvi odpadki. To onesnažuje življenjsko sredino in lahko vpliva in ogroža zdravje ljudi in živali! Takšne naprave se lahko predajo za recikliranje v trgovinah kjer ste jih kupili ali trgovinah katere prodajajo podobne naprave. Elektronski odpadki se lahko predajo tudi v določenih reciklažnih. S tem ščitite okolje, vaše zdravlje in zdravje vaših sunarodnikov. V primeru ovadma s kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Po vlemi svojih obvezujem se obvezujem in nosimo svu odgovornost.

Istroseni akumulatortori i baterije se ne smejo zavrati s ostalim odpadkom iz gospodinjstva. Uporabnik mora poskrbeti za pravilno varno odlaganje istrosenih baterij in akumulatortora. Tako se lahko zaščiti okolje, poskrbi se da so baterije in akumulatortori na pravilen način reciklirane.

Uvoznik za SLU: **Elementa elektronika d.o.o.** • Cesta zmagae 13a, 2000 Maribor, Slovenija • Tel.: 386 59 178 322 • www.elementa-e.si • Država uvoza: Mađarska • Država porekla: Kitajska • Proizvajalec: Somogyi Elektronic Kft.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ / UPOZORNĚNÍ

Používací přístroje

Vložte baterie. Vratte zaplky na místo víčko schránky na baterie, posunutím tlačítka ON / OFF do pozice ON výrobek zapnete. Tlačítkem označeným nápisem PRESS HERE umístěným pod opakem Mikuláša můžete zaplnit hudbu a vypnúť pohyb figurky.

Výměna batérií

Pokud při provozu seznáte změny v místě nebo v pravidelnosti pohybu, je pravděpodobně nutné vyměnit baterie. Vyklapněte víko držáku baterií, tyto vložte a místo nich vložte nové, vždy vyznačené polaritou. Po zavření víka je přístroj ihneď provozuschopný. Doporučujeme použít pouze alkalické baterie s dlouhou životností. Neosazujte spolu baterie různých provedení nebo použité a čerstvé!

Upozornění

Upozornění. Nedávejte do rukou dětem mladším 36 měsíců. Drobné části, hrozí nebezpečí spolknutí. Nebezpečí udusění.

Výrobek neprovazujte v obalové krabici! • Přístroj neprovazujte v blízkosti křehkých předmětů! • Nikdy se nepokoušejte přístroj rozjírat! • Pokud si všimnete jakékoli anomálie (např. se z přístroje ozývá nezvyklý huk), ihneď přístroj vypněte! • Dbejte aby přes otvor nevnikly do přístroje žádné předměty nebo tekutina! • Provozování bez dozoru v blízkosti dětí je zakázáno! • Provozujte jenom v suchém prostředí! • Chráňte před prachem, vlhkostí, slunečným zářením a sálavým teplem! • Přístroj provozujte, pokud možno, na rovinném povrchu! • Pokud přístroj nebudete používat po delší dobu, vyjměte z něj baterie! • Výměnu batérií může provést výhradně dospělá osoba! • Při vkládání batérií dbejte na správnou polaritu! • Nepoužívejte současné různé batérie různých výrobců a/nebo baterie s různým stupněm nabití!

Přístroje, které již nebudete používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepotřebné nebo nepoužívané přístroje můžete zdarma odovzdat v místě distribuce, respktive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odovzdat můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováním odpadu. Ulohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

S batériemi / akumulátory se nesmí nakládat jako s běžným domovním odpadem. Zákonnou povinností uživatelé je odovzdati upouštěných batérií / akumulátortori na určeném sběrném místě v bydlísti nebo v prodejnách. Tím je zajištěno zneškodnění zbytků batérií / akumulátortori ekologickým způsobem

HR UPUTA ZA UPORABU / UPOZORENJA

Uporaba uređaja

Postavite potrebne baterije. Nakon vraćanja poklopa spremnika za baterije postavljenjem prekidača ON/OFF u poziciju ON uređaj se uključuje. Pritiskom na mjestu ispod remena Djeda Mraza na kojem je napisano PRESS HERE uključuje se odnosno isključuje pokret i melodija.

Zamjena baterija

Ukoliko se tokom korištenja uoče nepravilni pokreti ili nepravilni zvuk, vjerojatno je potrebno promijeniti baterije. Na poleđini uređaja treba otvoriti poklopac dijela za baterije i vodeći računa na odgovarajući polaritet baterije treba promijeniti. Nakon zatvaranja poklopa uređaj se odmah može koristiti.

Preporučuje se isključivo primjena dugotrajnih, alkalnih baterija. Nemojte miješati baterije različitih tipova i stanja!

Upozorenja

Pozor. Ne smije se dati u ruke djeci ispod 36 mjeseci. Sadržai sitne dijelove koji se mogu progutati. Opasnost od gušenja. Proizvod ne uključite dok je u ambalžai! • Proizvod nemojte koristiti u blizini lomljivih predmeta! • Nikada nemojte pokušati rasklopiti proizvod! • Ako primijetite bilo kakve probleme (npr. neobičajeni zvuk iz uređaja), odmah isključite uređaj! • Pripazite da na otvora u uređaj ne dospe nikakva tekućina ili predmet! • Zabranjeno je primjenjivati uređaj u blizini djece bez nadzora! • Može se koristiti samo u suhim okolnostima! • Proizvod zaštitite od prašine, vlažnosti, sunčevih zraka i toplotel! • Uređaj se treba koristiti na ravnoj, glatkoj površini! • Ako duže vrijeme ne koristite uređaj izvadite iz njega baterije! • Zamjenu baterija može vršiti samo odrasla osoba! • Kod mijenjanja baterija pripazite na odgovarajući polaritet! • Nemojte zajedno koristiti baterije različitih proizvođača ili razine napunjenosti!

Uređaji koji se odužu u otpad se trebaju izvorno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržajati komponente koje su opasne po okolis i ljudsko zdravlje! Koristite ih uređaji koji se odužu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odužiti i u deponijama koje su specializirane za odlaganje elektronskog otpada. Ovine Vi štitite Vaš okolis, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvatčamo na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

Baterije i akumulatore treba izvorno tretirati od smeća iz kućanstva. Korisnik je zakonom obvezan koristiti i ispražnjene baterije i akumulatore dostaviti na deponije za otpad ili ih odnijeti do njihovog proizvođača. Na ovaj način se osigurava njihova pravilna neutralizacija.

Uvoznik za HR: **ZED d.o.o.** • Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • Zemlja porijekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft. Uvoznik za BIH: **DIGITALIS d.o.o.** • M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BIH • Tel: +387 61 095 095 • Zemlja porijekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.