

## Návod na používanie mechanického časového spínača

**Code: 7300**

### A. Nastavenie zapínacích a vypínacích cyklov

Tento časový spínač umožňuje nastaviť 48 zapínacích a vypínacích časových hodnôt. Pomocou prstu, pera alebo skrutkovača vyatiahnite všetky segmenty zodpovedajúce vypnutému stavu. Pre časový úsek zapnutého stavu zatlačte príslušné segmenty. Každý segment reprezentuje 30 minútový časový úsek.

### B. Nastavenie času

Otáčajte kolieskovým ovládačom doprava, kým trojúhelníkový ukazovák ukáže aktuálny čas. Uistite sa, že spínač na boku prístroja je prepnutý do polohy ⊕.

### C. Zapojenie

Po nastavení zapínacích a vypínacích dôb a aktuálneho času zasuňte časový spínač do zásuvky a zástrčku spotrebiča do zásuvky časového spínača. Uistite sa, že zásuvka je pod napätím a spotrebič je zapnutý.

Časový spínač sa rozbehne a pripojený spotrebič bude zapínať a vypínať podľa predvoleného programu.

### D. Manuálne zapínanie

Prednastavený program sa dá prerušiť manuálne spínačom na boku prístroja. Ak sa zapne do polohy I, pripojený spotrebič bude zapnutý permanentne.

### E. Špecifikácie

Napájacie napätie: 230V ~, 50Hz

Zaťažiteľnosť: 16A odporová záťaž

Min. Teplota: 0°C

Max. Teplota: 55°C

### F. Bezpečnostné upozornenia

Iba pre používanie v interiéri.

Nikdy ho nepoužívajte pre spínanie spotrebičov s výkonom presahujúcim zaťažiteľnosť časového spínača.

Vždy sa uistite, či sú zástrčky všetkých spotrebičov úplne zasunuté do časového spínača.

Prístroj pred očistením vždy odpojte od elektrickej siete a utrite ho suchou utierkou. Prístroj nikdy neponorte do vody alebo inej tekutiny. Výhrevné ventilátory a ohrievače s odhalenými prvkami nikdy nenechávajte bez dozoru a odporúča sa, aby spotrebiče takého typu neboli zapojené do časového spínača.

### G. Presnosť

Denný zásuvný mechanický časovač: ±10 min.

#### Správna likvidácia výrobkov



V Európskej únii tento symbol vyjadruje, že výrobky nesmú byť likvidované do domového odpadu. Výrobky obsahujú cenné recyklovateľné materiály, ktoré by mali byť recyklované na opätovné použitie a nekontrolovaná likvidácia odpadu môže poškodiť životné prostredie a ľudské zdravie. Zlikvidujte staré výrobky prostredníctvom vhodných zberných systémov alebo ho zašlite do predajne, kde ste ho zakúpili. Tí zabezpečia recykláciu výrobku.

Distribútor : Somogyi Elektronik Slovensko s. r. o.

Gútsky rad 3, 945 01 Komárno, SK,

Tel.: +421/0/35 7902400 • www.somogyi.sk

Krajina pôvodu: Čína

Dovozca: EverFlourish Europe GmbH

Robert-Koch-Str. 4, D-66299 Friedrichsthal

Krajina pôvodu: Čína

Made in China