

Návod na používanie mechanického časového spínača

Code: 7303

A. Nastavenie zapínacích a vypínacích cyklov

Tento časový spínač umožňuje nastaviť 48 zapínacích a vypínacích časových hodnôt. Pomocou prstu, pera alebo skrutkovača vytiahnite všetky segmenty zodpovedajúce vypnutému stavu. Pre časový úsek zapnutého stavu zatlačte príslušné segmenty. Každý segment reprezentuje 30 minút: 4 segmenty = 1 hodina

B. Nastavenie času

Otáčajte kolieskovým ovládačom doprava, kým trojuholníkový ukazovák ukáže aktuálny čas. Uistite sa, že spínač na boku prístroja je prepnutý do polohy TIMER.

C. Zapojenie

Po nastavení zapínacích a vypínacích dôb a aktuálneho času zasuňte časový spínač do zásuvky a zástrčku spotrebiča do zásuvky časového spínača. Uistite sa, že zásuvka je pod napätím a spotrebič je zapnutý.

Časový spínač sa rozbehne a pripojený spotrebič bude zapínať a vypínať podľa predvoleného programu.

D. Manuálne zapínanie

Prednastavený program sa dá prerušiť manuálne spínačom na boku prístroja. Ak sa zapne do polohy ON, pripojený spotrebič bude zapnutý permanentne.

E. Špecifikácie

Napájacie napätie: 230V ~, 50Hz

Maximálny výkon: max. 3680W

Zatažiteľnosť: 16A odporová záťaž

Min. Teplota: 0°C

Max. Teplota: 55°C

F. Bezpečnostné upozornenia

Iba pre používanie v interiéri.

Nikdy ho nepoužívajte pre spínanie spotrebičov s výkonom presahujúcim zatažiteľnosť časového spínača.

Vždy sa uistite, či sú zástrčky všetkých spotrebičov úplne zasunuté do časového spínača.

Prístroj pred čistením vždy odpojte od elektrickej siete a utrite ho suchou utierkou. Prístroj nikdy neponorte do vody alebo inej tekutiny. Výhrevné ventilátory a ohrievače s odhalenými prvkami nikdy nenechávajú bez dozoru a odporúča sa, aby spotrebiče podobného typu neboli zapojené do časového spínača.

G. Presnosť

Denný zásuvný mechanický časovač: ±5 min.

Upozornenia

- Nepreťažujte prístroj, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Prístroj musí byť pripojený a používaný len v elektrickej sieti 230 V AC (~) / 50 Hz, ktorá je vybavená ochranným kontaktom podľa platných elektrických predpisov.
- Je nutné vylúčiť prevádzku prístroja v nepriaznivom okolitom prostredí ako sú horľavé plyny, pary a prach.
- Nikdy nezahajujte do zapojenia prístroja ani ho nerozoberajte! V prípade poškodenia alebo nefunkčnosti prístroja sa obráťte na predajcu zariadenia.
- Na čistenie prístroja používajte len suchú mäkkú utierku. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky a neponárajte prístroj do vody!
- Prístroj nesmú obsluhovať deti a osoby, ktorých fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje bezpečnému používaniu prístroja, pokiaľ nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Udržujte mimo dosahu detí. Je potrebné strážiť deti, aby sa nehrali s týmto zariadením.

Správna likvidácia výrobkov



Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

Distribútor : Somogyi Elektronik Slovensko s. r. o.

Gútsky rad 3, 945 01 Komárno, SK,

Tel.: +421/0/35 7902400 • www.salshop.sk

Krajina pôvodu: Čína

Importör/Importeur: EverFlourish Europe GmbH

Robert-Koch-Str. 4, D-66299 Friedrichsthal

Származási hely: Kína