

# PEEKING CHRISTMAS BEAR • KUKUCSKÁLÓ KARÁCSONYI MACKÓ • VIANOČNÝ KUKAJÚCI MEDVEDÍK • AMIC DE CRĂCIUN, URȘULET PEEK-A-BOO • PRIVEZAK BOŽIČNI MEDVEDIČ • OBESEK BOŽIČNI MEDVEDEK • VÁNOČNÍ VYKUKAJÍCÍ MEDVÍDEK • VESELI BOŽIČNI MEDVJED

## EN INSTRUCTIONS / WARNING

### How to use the device

Insert the required batteries. After replacing the battery compartment cover, by sliding the ON / OFF switch to ON position, you can turn on the appliance. If you press the PRESS button, the teddy bear emit a "peek-a-boo" peaking sound, and after it starts to laugh. By pressing the PRESS button you can stop the function.

### How to replace batteries

If you experience unusual movement or sound during operation, you will probably have to replace the batteries. After snapping up the battery holder cover at the rear of the equipment, place the batteries according to the indicated polarities. Put back the battery holder cover, and the equipment is ready for use.

Only durable, alkaline batteries are recommended for use. Do not mix batteries of different types and states.

### Warnings

**Warning. Keep away from children under the age of 36 months. Swallowable small parts. Risk of choking.**

• Do not operate the product in the box. • Please note that the equipment should not be operated near fragile objects. • Never attempt to disassemble the equipment. • If you experience abnormal operation (e.g. unusual noise is heard from the appliance), immediately switch off the equipment. • Please note that no object or liquid should get into the equipment through the openings. • It must not be operated without supervision near children. • Only use in dry conditions. • Protect it from dust, vapor, sunshine and direct heat radiation. • Possibly use the equipment on flat and even surface. • Remove the batteries if you do not use the equipment for a longer period. • The battery should be replaced by adults only. • Insert the batteries observing the polarity. • Do not use different kinds of batteries and/or used and new batteries together.

Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

## DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES

Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

## H HASZNÁLATI UTASÍTÁS / FIGYELMEZTETÉS

### A készülék használata

Hayelnye be a szükséges elemeket. Az elemtartó fedél visszahelyezése után az ON / OFF kapcsoló ON helyzetbe tolasával bekapcsolhatja, a készüléket. Ha megnyomja a PRESS gombot, a mackó "peek-a-boo", kukucs hangot hallat, majd kacagni kezd. A PRESS gomb megnyomásával leállíthatja a funkciót.

### Elemcsere

Ha a működés során rendellenes mozgást illetve rendellenes hangot hall, valószínűleg elemcsere szükséges. A készülék hátulján található elemtartó fedél felhajtása után helyezze be a jelölt polaritásnak megfelelően az elemeket. Az elemtartó fedél visszahelyezése után a készülék máris üzemel.

Kérleképp tartós, ekkali elemek használata ajánlott. Ne keverjen különböző típusú és állapotú elemeket!

### Figyelmeztetés

**Figyelmeztetés. Nem adható 36 hónaposnál fiatalabb gyermekeknek. Lenyelhető apró alkatrészek. Fulladásveszély.**  
A termékét a dobozban ne üzemeltesse! • Ügyeljen arra, hogy ne működésbe lépjen tárgyak közelében a készülékkel! • Soha ne próbálja meg szétszerelni a készüléket! • Ha bármilyen rendellenességet észlel (pl. szokatlan zajt hall a készülékből), azonnal kapcsolja ki a készüléket! • Ügyeljen arra, hogy a nyílásokon keresztül semmilyen tárgy vagy folyadék ne kerülhessen a készülékbe! • Tilos gyermekek közelében felügyelet nélkül működtetni! • Csak száraz körülmények között használható! • Óvja portól, párától, napfénytől és közvetlen hőszugárzástól! • A készüléket lehetőleg sík, egyenes felületen használja! • Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket! • Az elemcsere csak felnőtt végezheti! • Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra! • Ne használjon együtt különböző márkájú és/vagy töltöttségű állapotú elemeket!

A hulladékká vált berendezés elköltöztetését győjtse, ne dobja a háztartási hulladékká, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés történészetben ártóható a feldolgozás helyén, illetve valamennyi feldolgozóban, amely a berendezéssel jellegetben és funkcióiban azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladékát a szakszolgáltatók hulladékgyűjtési helyén is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársait és a saját egészségét. Kérőds esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatosan felmerülő költségeket viseljük. Közvetlen a hulladékkezelősről: [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)

## AZ ELEMEK, AKKUK ÉRTALMANTANITÁSA

Az elemeket / akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket / akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Így biztosítható, hogy az elemek / akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlanítva.

Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L. - H-9027 • Győr, Gesztenyefa út 3. • [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu) • Származási hely: Kína

## SK NÁVOD ZA UPORABU / UPOZORNENIA

### Upoznjenje výrobu

**Vložte baterie.** Po umístění krytu pouzdra na baterie spát můžete přístroj zapnout posunutím spínače ON / OFF do pozice ON. Keď stlačíte tlačidlo PRESS, medvedík urobí kuk so zvukom "peek-a-boo" a začne sa smiať. Ďalším stisknutím tlačidla PRESS môžete vypnúť túto funkciu.

### Výměna baterií

Ak počas prevádzky zistíte neobvyklý pohyb resppektive započujete nezvyčajný zvuk, pravdepodobne bude potrebná výmena batérií. Po vložení krytu pouzdra na batérie na zadnej strane prístroja vložte batérie, pričom dajte na správnu poliaru. Prístroj je po umistení krytu späť ihneď pripravený na prevádzku. Odporúča sa použiť výlučne alkalické batérie, s dlhou životnosťou. Nemiešajte batérie rôzneho typu a stavu!

### Upozornění

**Upozornění. Nevhodné pro děti do 36 měsíců. Děti by mohly přehltit malé součástky. Nebezpečnost udusení.**  
Nepřipávejte výrobek na napájení, ak je v obale, který nie je prispôsobený na prevádzanie! • Dajte na to, aby ste prístroj neprevádzkovali v blízkosti krehkých predmetov! • Prístroj nikdy nerozoberajte! • Ak zistíte akúkoľvek poruchu (napr. nezvyčajný hluk), prístroj okamžite vypnite! Dajte na to, aby sa do prístroja cez jeho otvory nedostali žiadny predmet alebo tekutina! • Je zakázané použiť bez dozoru v blízkosti detí. • Prístroj je určený len na suchom prostredí! • Chránite pred prachom, parou, snežením a priamym teplem žiarivým! • Prístroj podľa možnosti používajte na plochom, rovnom povrchu! • Ak prístroj dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie! • Vyměnu baterií může převést len dospela osoba! • Pri výmene batérií dajte na správnu poliaru! • Používajte len batérie rovnakých hodnôt a rovnakých značiek!

• Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separácie oddelene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie. Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zariadením, resppektive u predajcu, čo predáva identický výrobok vzhľadom na jeho rás a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vaše zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Vaše predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

## ZNEHODNOCOVANIE BATERIÍ A AKKUMULÁTOROV

Baterie / akumulátory nesmieste vyhodiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odovzdať použité batérie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchode. Touto činnosťou chránite životné prostredie, zdravie ľudí okolo Vás a Vaše zdravie.

Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o. • Galský rad 3, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421(0) 35 7902400 • [www.somogyi.sk](http://www.somogyi.sk) • Krajina pôvodu: Čína

## RO MOD DE UTILIZARE / ATENȚIONARI

### Utilizarea produsului

**Introducerei bateriilor necesare.** După reatașarea capacului suportului de baterii porniți produsul prin mutarea comutatorului ON / OFF în poziția ON. Dacă apăsați butonul PRESS, urșulețul va scoate un sunet "peek-a-boo", imită jocul de-a v-ați ascunslea și râde. Schimbarea bateriilor

Dacă în timpul funcționării observați mișcări anormale, sau sunetul nu se aude corespunzător, este posibil să fie nevoie de înlocuirea bateriilor. După deschiderea capacului locului pentru baterii aflat pe partea din spate a aparatului se scoate bateriile ușor și se introduc bateriile noi respectându-se polaritatea corespunzătoare.

Folosiți baterii cu durată lungă de viață (alcaline). Nu folosiți baterii de tipuri diferite respectiv cu stare de încărcare diferită. **Atenționari**

**Atenționari Nu lăsați la îndemâna copiilor mai mici de 36 luni. Conține piese mici care pot fi înghițite. Pericol de sufocare.**  
Nu puneți produsul în funcțiune în ambalaj! • Nu asetați produsul pe timpul funcționării lângă obiecte fragile! • Nu încercați demontarea aparatului! • Dacă sesizați sunete sau mișcări neobișnuite opriri imediat aparatul! • Aveți grijă ca prin deschiderea aparatului să nu pătrundă în interior obiecte sau lichide! • Interzică folosirea în prezența copiilor fără supraveghere! • Aparatul se poate folosi doar în mediu uscat! • Protejați aparatul de praf, vapori, radiații solare și termice direct! • Folosiți aparatul pe o suprafață plană, dreaptă! • În cazul în care nu folosiți aparatul pe o perioadă mai lungă de timp scoateți bateriile din acasta! • Schimbarea bateriilor poate fi efectuată numai de către un adult! • La schimbarea bateriilor aveți grijă la polaritatea corectă! • Nu folosiți baterii cu tipul și/sau cu starea de încărcare diferită.

• Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoier menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediu înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat în nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Prosteți fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin această protejați mediu înconjurător, sănătatea Dumneavostatră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevădătorilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

## TRATAREA BATERIILOR/ACUMULĂTORILOR

Bateriile și acumulatori nu pot fi tratați împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligația legală de a preda bateriile / acumulatori uzată sau epuizată la punctele de colectare sau în comerț. Acest lucru asigură faptul că bateriile / acumulatori vor fi tratați în mod ecologic.

Distributor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L. • J122041/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • [www.somogyi.ro](http://www.somogyi.ro) • Țara de origine: China

## SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU / NAPOMENA

### Uputstvo za upotrebu

**Postavite potrebne baterije.** Vratite poklopac baterije i proizvod se može uključivati i isključivati prekladačem ON / OFF. Pritiskom tastera PRESS, medvedić daje "peek-a-boo", zvuk za provirivanje i počinje da se smeška. Ponovnim pritiskom PRESS tastera funkcija se isključuje.

### Zamena baterija

Ukoliko prilikom rada primetite nepravilne pokrete ili izobličenu melodiju potrebno je zameniti baterije. Skinite poklopac baterije sa zadnje strane figure i pažeci na polaritet postavite nove. Nakon što ste vratili poklopac, proizvod je ponovno spreman za rad. Koristite samo trajne alkalne baterije, ne mešajte proizvođače i stare sa novijim baterijama!

### Napomena

**Pažnja: Zbog sitnih delova ne sme se davati deci mladima od 36 meseci. Opasnost od gušenja.**  
Ne uključuje proizvod dok je u ambalazi! • Prilikom postavljanja figure obratite pažnju da u blizini ne budu lomljivi predmeti! Nikada ne rastavljajte uređaj! Ukoliko primetite neku nepravilnost pri radu odmah isključite uređaj! • Obratite pažnju da ništa ne upadne u uređaj! • Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora! • Upotrebite samo u suvim okolnostima! • Štitite od prašine, pare, direktnog uticaja sunca i toplot! • Proizvod postavljajte samo na ravne površine! • Ukoliko duže vreme ne koristite proizvod, izvadite baterije! • Zamenu baterije smije vrši samo odrasla osoba! • Prilikom zamene obratite pažnju na polaritet! • Istovremeno konistite baterije istog tipa i stanja!

• Uređaje kojima je istekao radni vek akumulacije posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da našteti zdravlju ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatimo i nosimo svoj odgovor.

## ODLAGANJE AKKUMULATORA I BATERIJA

Izloženi akumulatori i baterije ne smiju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju izloženih baterija i akumulatora. Ovakvo se može štiti okolina, obezbediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

Uvoznik za SRB: ELEMENTA d.o.o. • Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381(0)24 686 270 • [www.elementa.rs](http://www.elementa.rs) • Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

## SLU NAVODILO ZA UPORABO / OPOZORILO

### Navodilo za uporabo

**Vstavite potrebne baterije.** Vrnite pokrov baterije in izdelek lahko vklopite in izklopite s stikalom ON / OFF. Pritiskom na stikalo PRESS, medvedček daje "peek-a-boo", zvok za provirvanje in se začne smejeti. • Ponovnim pritiskom PRESS stikala se funkcija izklopi.

### Zamenjava baterij

Vkolikor pri delovanju opazite nepravilne kretnje ali popačeno melodijo je potrebno zamenjati baterije. Odstranite pokrov baterije na zadnji strani figure in s pozornostjo na pole baterije vstavite nove. Ko ste vrnili pokrov ponovno je pripravljen za delovanje. Uporabljajte samo trajne alkalne baterije, ne mešajte proizvajalce in stare z novimi baterijami!

### Opomba

**Pozor: zaradi drobnih delov ne dajati otrokom mlajšim od 36 mesecev. Nevarnost zadušitve!**  
Ne vključite napravo dokler je v embalaži! • Pri postavljanju figure bodite pozorni da v blizini niso lomljivi predmeti! • Nikoli ne razstavljajte napravo! • Vkolikor opazite neke nepravilnosti pri delovanju takoj izklopite napravo! • Bodite pozorni da nič ne padne v napravo! • Prepovedano uporaba v prisotnosti otrok brez nadzora! • Uporabno samo v suhih pogojih! • Ščitite pred prahom, paro, direktnim vplivom sonca in toploti! • Naprave postavljajte samo na ravne površine! • Če dalj časa ne uporabljate napravo, odstranite baterije iz nje! • Menjavo baterij vrši samo odrasla oseba. • Pri zamenjavi bodite pozorni na polarnost baterij. • Istocasnou uporabljajte baterije iste vrste in napajalnosti!

• Napravam katerim je potekla življenjska doba zbirajte posebej, ne jih mešati z ostalimi gospodinjstvi odpadki. To onesnažuje življenjsko okolje in lahko vpliva in ogroža zdravlje ljudi in živali. Takšne naprave se lahko predajo za recikliranje v trgovinah kjer ste jih kupili ali trgovinah katerim prodajajo podobne naprave. Elektronski odpadki se lahko predajo tudi v določeni reciklažni. S tem ščitite okolje, vaše zdravje in zdravlje vaših sunarodnikov. V primeru dvoma a kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Po veljavni predpisi se obvezujemo in nosimo vso odgovornost.

## ODLAGANJE AKKUMULATORA I BATERIJA

Izloženi akumulatori i baterije se ne smiju zavrėti z ostalim otpadom iz gospodinjstva. Uporabnik mora poskrbeti za pravilno vamo odlaganje izloženih baterij i akumulatorjev. Tako se lahko zašiti okolina, poskrbi se da so baterije i akumulatori na pravilan način reciklirane.

Distributer za SLO: ELEMENTA ELEKTRONIKA d.o.o. • Cesta zmag 13a, 2000 Maribor, Slovenija • Tel.: 386 59 178 322 • [www.elementa.si](http://www.elementa.si) • Država uvoza: Mađarska • Država porekla: Kitajska • Proizvajalec: Somogyi Elektronic Kft.

## UZ NÁVOD K POUŽITÍ / UPOZORNĚNÍ

### Použití výrobku

**Vložte baterie.** Po umístění krytu pouzdra na baterie zpět, můžete přístroj zapnout posunutím spínače ON / OFF do pozice ON. Po stisknutí tlačítka PRESS, medvědík udělá kuk se zvukem "peek-a-boo" a začne se smát. Ďalším stisknutím tlačítka PRESS můžete vypnout tuto funkci.

### Výměna baterií

Pokud při provozu seznáte změny v melodii nebo v pravidelnosti pohybu, je pravděpodobně nutné vyměnit baterie. Po vložení vika držku baterií, baterie vyjměte a místo nich vložte nové, podle vyznačené polarity. Po zavření vika je přístroj ihneď provozuschopný. Doporučujeme pouzít pouze alkalické baterie s dlouhou životností. Neosažujte spolu baterie různých provedení nebo použité a čerstvé!

### Upozornění

**Upozornění. Nedávějte do rukou dětem mladším 36 měsíců. Drobné části, hrozí nebezpečí spolknutí. Nebezpečí udusení.**  
Výrobek neprovazujte v obalové krabici! • Přístroj neprovazujte v blízkosti křehkých předmětů! • Nikdy se nepokoušejte přístroj rozebrat! • Pokud si všimnete jakékoli anomálie (např. se z přístroje ozývá nezvyklý hluk), ihneď přístroj vypněte! • Dbejte aby přes otvor nevnikly do přístroje cizí předměty nebo tekutina! • Provozováním bez dozoru v dosahu dětí je zakázáno! • Provozujte jenom v suchém prostředí! • Chráněte před prachem, vlhkostí, slunečním zářením a sálavým teplem! • Přístroj provozujte, pokud možno, na rovinném povrchu! • Pokud přístroj nebudete používat po delší dobu, vyjměte z něj baterie! • Výměnu baterií smi provádět výhradně dospělá osoba. • Při vkládání baterií dbejte na správnou poliaru! • Nepoužívejte současné batérie různých výrobců a/nebo baterie s různým stupněm nabití!

• Přístroje, které již nebudete používat, shromážděte zvlášť a tyto nevazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepoužité nebo nepoužívané přístroje můžete zdemontovat v místě distribuce, resppektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci.

• Odvezdět můžete i na stěbných místech určených ke shromáždění elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Ulohy předepsané příslušnými právními předpisy zajišťujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

## LKVIDACIJE BATERIJA I AKKUMULATORU

S baterijami / akumulatorty se nesmi nakládatjama s běžným domovním odpadem. Zákonnou povinností uživatelé je odvezdání upotřebených baterií / akumulátoru na určeném místě v bydlísti nebo v prodejnách. Tím je zajištěno zneškodnění zbytků baterií / akumulátoru ekologickým způsobem.

## HR UPUTE ZA UPORABUNAPOMENA

### Upute za uporabu

**Umetnite potrebne baterije.** Nakon zamjene poklopca odjeljaka za baterije, vukući ON/OFF(UKLJUČI/ISKLJUČI) prekidač u ON/UKLJUČENI položaj, možete uključiti uređaj. Ako pritisnete PRESS tipku, medvjedić emituje "peek-a-boo" zvuk, te nakon toga se ponući smijati. Pritiskom na PRESS tipku, možete zaustaviti funkciju.

### Zamjena baterija

Ukoliko prilikom rada primjetite nepravilne zvukove ili izobličajna, potrebno je zamjeniti baterije. Skinite poklopac baterijsa zadnje strane figure i pažeci na polaritet postavite nove. Nakon što ste vratili poklopac, proizvod je ponovno spreman za rad. Koristite samo trajne alkalne baterije, ne mešajte proizvođače i stare sa novim baterijama.

### Napomena

**Pažnja: Zbog sitnih dijelova ne smije se davati djeci mladima od 36 mjeseci. Opasnost od gušenja.**  
Ne uključuje proizvod dok je u ambalazi! Prilikom postavljanja figure obratite pozornost da u blizini ne budu lomljivi predmeti! Nikada ne rastavljajte uređaj! Ukoliko primjetite neku nepravilnost pri radu odmah isključite uređaj! Obratite pozornost da ništa ne upadne u uređaj! Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora! Upotrebite samo u suhim okolnostima! Štitite od prašine, pare, direktnog uticaja sunca i toploti! Proizvod postavljajte samo na ravne površine! Ukoliko duže vrijeme ne koristite proizvod, izvadite baterije! Zamenu baterije smije vrši samo odrasla osoba! Prilikom zamjene obratite pozornost na polaritet! Istovremeno konistite baterije istog tipa i stanja!

• Uređaje koji se odlažu u otpad se trebaju izvojevno prikupljati, odvojevno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Koristite ih uređaji koji se odlažu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcija. Mogu se odložiti i u deponijama koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovine Vi štitite Vaše okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Pritihvaćamo na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

**NEUTRALIZACIJA BATERIJA, AKKUMULATORA** • Baterije i akumulatore treba izdvojevno tretirati od smeća iz kućanstva. Korisnik je zakonom obavezan konistiti i ispružniti baterije i akumulatore dostaviti na deponije za otpad ili ih odnijeti do njihovog prodavatelja. Na ovaj način se osigurava njihova pravilna neutralizacija.

Uvoznik za HR: ZED d.o.o. • Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

Uvoznik za BIH: DIGITALIS d.o.o. • M.Spah 2A/30, 72290 Novo Travnik, BIH • Tel: +387 61 095 095 • Zemlja poreklja: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.



SOMOGYI ELEKTRONIC®