

A. Nastavenie zapínacích a vypínacích cyklov

Tento časový spínač umožňuje nastaviť 48 zapínacích a vypínacích časových hodnôt. Pomocou prstu, pera alebo skrutkovača vytiahnite všetky segmenty zodpovedajúce vypnutému stavu. Pre časový úsek zapnutého stavu zatlačte príslušné segmenty. Každý segment reprezentuje 30 minútový časový úsek.

B. Nastavenie času

Otáčajte kolieskovým ovládačom doprava, kým trojuholníkový ukazovák ukáže aktuálny čas. Uistite sa, že spínač na boku prístroja je prepnutý do polohy ☹.

C. Zapojenie

Po nastavení zapínacích a vypínacích dôb a aktuálneho času zasuňte časový spínač do zásuvky a zástrčku spotrebiča do zásuvky časového spínača. Uistite sa, že zásuvka je pod napätím a spotrebič je zapnutý.

Časový spínač sa rozbehne a pripojený spotrebič bude zapínať a vypínať podľa predvoleného programu.

D. Manuálne zapínanie

Prednastavený program sa dá prerušiť manuálne spínačom na boku prístroja. Ak sa zapne do polohy I, pripojený spotrebič bude zapnutý permanentne.

E. Špecifikácie

Napájacie napätie: 230 V~, 50 Hz

Zaťažiteľnosť: 16 A odporová záťaž, max. 3 A indukčná záťaž

Min. Teplota: 0°C

Max. Teplota: 55°C

F. Bezpečnostné upozornenia

Iba pre používanie v interiéri.

Nikdy ho nepoužívajte pre spínanie spotrebičov s výkonom presahujúcim zaťažiteľnosť časového spínača.

Vždy sa uistite, či sú zástrčky všetkých spotrebičov úplne zasunuté do časového spínača.

Prístroj pred očistením vždy odpojte od elektrickej siete a utrite ho suchou utierkou. Prístroj nikdy neponorte do vody alebo inej tekutiny. Výhrevné ventilátory a ohrievače s odhalenými prvkami nikdy nenechávajú bez dozoru a odporúča sa, aby spotrebiče takého typu neboli zapojené do časového spínača.

G. Presnosť

Denný zásuvný mechanický časovač: ±10 min.

Správna likvidácia výrobkov



V Európskej únii tento symbol vyjadruje, že výrobky nesmú byť likvidované do domového odpadu. Výrobky obsahujú cenné recyklovateľné materiály, ktoré by mali byť recyklované na opätovné použitie a nekontrolovaná likvidácia odpadu môže poškodiť životné prostredie a ľudské zdravie. Zlikvidujte staré výrobky prostredníctvom vhodných zberných systémov alebo ho zašlite do predajne, kde ste ho zakúpili. Tí zabezpečia recykláciu výrobku.

Distribútor : Somogyi Electronic Slovensko s. r. o., Gútsky rad 3, 945 01 Komárno, SK,
Tel.: +421/0/35 7902400 • www.somogyi.sk • Krajina pôvodu: Čína

Dovozca/Importeur: EverFlourish Hungary Kft., H-1117 Budapest, Hunyadi János út 14.
Krajina pôvodu: Čína • Made in China

A. Nastavení cyklů vypínání a zapínání

Tyto spínací hodiny umožňují nastavení zapínání a vypínání 48 časových úseků. Pomocí kuličkového pera, šroubováku nebo prstem uvolníte směrem nahoru trny odpovídající požadované době vypnutí. Trny odpovídající době zapnutí je nutné stisknout směrem dolů. Každá jednotka představuje provozní dobu v trvání 30 minut.

B. Nastavení času

Disk určený k nastavování času otočte směrem doprava tak, aby hodnota aktuálního času byla nastavena na symbol trojúhelníku. Ujistěte se o tom, zda se spínač umístěný na boční straně přístroje nachází v pozici ☉.

C. Zapojení

Po zadání časových úseků a aktuálního času je nutné spínací hodiny zapojit do zásuvky elektrické sítě, potom je nutné do spínacích hodin připojit spotřebič, který chcete tímto způsobem ovládat. Ujistěte se o tom, zda je zásuvka elektrické sítě pod napětím a zda je daný spotřebič zapnutý. Spínací hodiny se aktivují a připojený spotřebič se bude vypínat a zapínat podle nastavené doby.

D. Manuální zapnutí

Nastavenou dobu můžete manuálně přerušit spínačem umístěným na boční straně spínacích hodin. Je-li spínač nastaven na pozici I, zapojený spotřebič bude neustále zapnutý.

E. Specifikace

Napájení: 230 V~, 50 Hz

Zatížení: odporová zátěž 16 A, induktivní zátěž max. 3 A

Min. teplota: 0 °C

Max. teplota: 55 °C

F. Upozornění

Přístroj je určen výhradně k používání v suchých interiérech.

Nepoužívejte s takovými spotřebiči, které mají vyšší výkon, než je zatížitelnost spínacích hodin.

Vždy se ujistěte o tom, zda je spotřebič propojený se spínacími hodinami zcela zasunutý do spínacích hodin.

Před čištěním vždy přístroj odpojte z elektrické sítě a k čištění použijte suchou utěrku. Přístroj nikdy neponořujte do vody, ani do jiné tekutiny. Topné ventilátory a topná tělesa opatřená odkrytými topnými prvky nikdy nenechávejte bez dozoru, takové spotřebiče nedoporučujeme používat společně se spínacími hodinami.

G. Přesnost

Denní spínací hodiny: +/-10 minut

Správná likvidace výrobků

Výrobek nevyhazujte s domovním odpadem! Po skončení jeho životnosti jej odevzdejte na místě pro sběr elektronického odpadu! Případné dotazy zodpoví prodejce nebo místní organizace pro sběr odpadu. Tímto chráníte životní prostředí a zdraví své i spoluobčanů.