

WINDOW DECORATION - PINE WOOD • FENYŐFA ABLAKDÍSZ • DEKORÁCIA DO OKNA STROMČEK

• DECORAȚIUNI PENTRU FERESTRE BRAD • FENSTERDEKORATION - KIEFER • DEKORACIJA PROZORA BOROVO DRVO
 • DEKORACE OKEN Z BOROVICOVÉHO DŘEVA • DEKORACIJA PROZORA BOROVINA

(EN) INSTRUCTIONS / WARNING

Turn the product ON by pressing the button on the adapter. When the button is pressed for the second time (TIMER), the button starts to light up, then the 6 h ON / 18 h OFF repetitive timing starts. Pressing the button for the third time (OFF) it turns off the product.
 Do not connect the chain to the supply while it is in the packing. • Do not operate the product in its packaging. • Do not operate the light strip with poorly fitting connectors. • Warning - this lighting chain must not be used without all gaskets being in place. • Can only be connected to power outlets rated IPX4. • The power cable is not user replaceable. If it becomes damaged, the product should be discarded. • Do not connect this light strip electrically to another one. • The light chain is not suitable looping-in installation. • Be careful not lead the product immediately next to flammable materials when operating. • The light sources in the product are not replaceable. At the end of the light sources lifetime, the entire product must be replaced. • Where breakage or damage to lamps occurs the chain must not be used but disposed of safely. • Use only with the enclosed power supply. • Power off the adapter when not in use. • Do not operate the light strip without supervision. • The product is not a toy. Keep out of reach of children. • In case of any malfunction, immediately power off the light strip and seek the assistance of a specialist. • Meaning of IP44: Protected from the entry of solid objects larger than 1 mm in size. Protected from splashing water (from all directions).

(DE) DISPOSAL

Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks imposed upon the manufacturer pursuant to the relevant regulations and shall bear all associated costs arising from such.

(HU) HASZNÁLATI UTASÍTÁS / FIGYELEMZETÉS

Az adapter nyomógombjával kapcsolja be a termékét (ON). Második gombnyomásra (TIMER) a gomb világítani kezd, ekkor indul a 6 h ON / 18 h OFF időtartamú időzítés. Hamarosan gombnyomásra (OFF) kikapcsolja a terméket.
 Ne helyezz áram alá a terméket, amíg az a csomagolásban van. • A termék a csomagolásban ne üzemeltesse! • Az izzosort ne használja sérült, rosszul tömítő csatlakozásokkal! • Ez a fűzéti típus addig használni, amíg a tömítések nincsenek a helyükön. • Csatlakozási részben nem cserélhetők! • A hálózati csatlakozóvezeték nem kell cserélhető. Ha megsérült, a termékkel kell szemügyteni! • Ez a fűzéti nem szabad másik fűzérrel villamosan összekapcsolni. • Ez a fűzér felülről szérvére nem alkalmás. • Ugyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyűlékön vagy közelébe! • A termékben a fénysorak nem cserélhetők, a fénysorak leltartása végén a teljes termék cserélhető. • A fénysorak sérülése vagy törése esetén a termék ne használva tövább, áramtalanságot, majd biztonságosan semmisítse meg. • Csak a termékkel szállított hálózati adapterrel használható! • Használaton kívül áramtalanságot az adapterrel! • Felügyeletet nélkül ne üzemeltesse az izzosort! • A termék nem járát, gyermek kezébe ne kerüljön! • Bárminyi meghibásodás esetén áramtalansáta az izzosort és forduljon szakemberhez! • IP44 jelentése: 1 mm-nél nagyobb szárlár testek behatolása ellen védt. Freccsenőről víz ellen védt (minden irányból).

(SK) ÁRTALMATLANITÁS

A hulladékálló vált berendezést elküldöttetted gyűjtje, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőkkel is tartalmazza! A használt vagy hulladékálló vált berendezés téritesséntesen áthatára a forgalmazás helyén, illtve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellezően és funkciójában azonos berendezést értékelést. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyén is. Ezzel Ön véd a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékgyűjtő szervizét. A vonatkozó jogszabályok előírják, a gyártóra vonatkozó feladatakat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIC® • H – 9027 • Györ, Gesztenyefű út 3. • www.somogyi.hu

(SRB) NÁVOD NA POUŽITIE / UPOZORNENIA

Zapnite produkt stlačením tlačidla (ON) na adaptér. Keď tlačidlo stlačte druhýkrát (TIMER), tlačidlo sa rozsvieti, potom sa spustí opakovane časovanie 6 h / ON / 18 h OFF. Tretím stlačením tlačidla (OFF) sa výrobok vypne.
 Nepriprájte refaže na napájanie, ak je ešte v obale. • Nepriprájte refaže na napájanie, ak je v obale, ktorý nie je prispôsobený na predvádzanie! • Refaže nepoužívajte v priestrade, ak sú tesnenia uchyty žiaroviek poškodené! • Nepriprájte refaže na napájanie, kým tesnenia nie sú na svojich miestach. • Priprájte žiarovky s IP X4 ochranou! • Sietový prepínač kábel alebo šnúra sa nedajú vymeniť. Ak sa šnúra poškodi, výrobok sa musí vymeniť! • Nepriprájte refaže elektrický s dališím refažom! • Tento refaž nie je vhodný na sériové zapojenie. • Dabajte na to, aby sa refaže počas prevádzky nedostalo do blízkosti horľavých materiálov! • Žiarovky v refaži sú nevymeniteľné, po skončení životnosti žiarovky treba vymeniť celý výrobok. • V prípade poškodenia alebo rozbitia žiarovky výrobok ďalej nepoužívajte, odpojte od elektrickej energie a bezpečným spôsobom zlikvidujte. • Výrobok používajte len s adaptérom nachádzajúcim sa v balení! • Keď výrobok nepoužívate, odpojte adaptér od elektrickej siete! • Nepoužívajte výrobok bez dorozu! • Výrobok nie je hráčka, nepatri do rukou detí! • Prí akejkolvek poruchu výrobku, odpojte ho od elektrickej siete a obráťte sa na odborníka! • Vysvetlivka IP44: ochrana proti vniknutiu väčších predmetov ažo 1 mm, ochrana proti striekajúcej vode (z akejkolvek strany).

(CZ) ZNEHODNOCOVANIE

Výrobok nevyhľadájuje do bežného domového odpadu, separujte oddelené, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie. Za účelom správnej likvidácie výrobku odvádzajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdroma, respektive v predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odvádzat aj miestnej organizácii zaobrájajúcej sa likvidáciu elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudská a teda aj vlastné zdravie. Pripadné otázkys Vám zodpovie Vás predajca alebo miestna organizácia zaobrájajúca sa likvidáciu elektroodpadu.

Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o. • Ul. gen. Klápu 77, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/035 7902400 • www.somogyi.sk

(RO) MOD DE UTILIZARE / ATENȚIONARI

Porni produsul prin apăsarea butonului de pe adaptor (ON). La doua apăsare a butonului (TIMER), butonul se va aprinde și va porni temporizatorul repetativ 6 h / ON / 18 h OFF. Dacă apăsați la treia oară butonul (OFF), produsul se va opri.
 Nu puneti sub tensiune un produs care încă este în ambalaj! • Produsul nu se poate să pună în funcție în ambalaj! • Nu utilizati ghirlanda dacă conexiunile sunt deteriorate sau fără sigurăcorespunzătoare! • Este interzisă utilizarea produsului până când nu este sigurăcorespunzătoare. • Produsul poate fi conectat numai la soclu cu polaritate nominală IPX4! • Cablul de rețea nu poate fi scimbărat. Dacă se deterioră, trebuie distrus produsul. • Această ghirlandă nu poate fi conectată electric cu altă ghirlandă! • Această ghirlandă nu este adevarată pentru montaj în serie. • Asigurați-vă că în timpul funcționării produsul să nu fie în imediata apropiere a unor materiale inflamabile! • În cazul produsurilor de lumini pot fi scimbărate, la sfârșitul duratei de viață a sursei de lumini, trebuie să se schimbe întreg produs. • În cazul în care surse de lumini este deteriorată sau avariată, întrepruiți utilizarea produsului, trebuie deconectat de la rețea, și neutralizat în condiții de siguranță! • Poate fi folosit numai cu adaptori de rețea furnizat împreună cu produsul! • Dacă produsul nu este folosit, deconectați adaptorul! • Nu lăsați ghirlanda în funcție fără supraveghere! • Produsul nu este jucărie, și nu se lăsa la îndemnă copiilor! • În cazul cărirei defecțiuni decuplați ghirlanda și adresă-vă unui specialist! • Semnificație IP 44: oferă protecție împotriva pătrunderii corpurilor solide mai mari de 1 mm. Oferă protecție pentru stropirea cu apă (din orice direcție).

(EL) ELIMINARE

Colecțiați în mod separat echipamentul devenit deuseu, nu aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediu înconjurator sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deuseu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediu înconjurator, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să lăsați legătura cu organizații locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligația prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

Distribuitor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L. • J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro

(DE) GEBRAUCHSANWEISUNG / WARNSCHILD

Drücken Sie die Taste am Adapter, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie die zweite Taste (TIMER), die Taste leuchtet auf und der 6 h ON / 18 h OFF Wiederholungstimer beginnt. Drücken Sie die dritte Taste (OFF), um das Gerät auszuschalten. • Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung! Legen Sie keinen Strom an das Produkt an, wenn es sich noch in der Verpackung befindet. • Benutzen Sie dieses Lichterkette nicht, falls die Dichtungen nicht angebracht sind. • Es kann nur ein IPX4-zertifizierte Steckdosen angeschlossen werden! • Das Netzschlusskabel ist nicht austauschbar. Bei Beschädigung muss das Produkt entsorgt werden. • Dieser Lichterkette darf nicht mit einem anderen Lichterkette elektrisch verbunden werden. • Diese Lichterkette nicht für die Reihenmontage geeignet. • Stellen Sie sicher, dass sich das Produkt während des Betriebs nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren Materialien befindet! • Die Lichtquellen im Produkt sind nicht austauschbar. Am Ende der Lebensdauer der Lichtquelle muss das gesamte Produkt entsorgt werden. • Im Falle einer Beschädigung oder eines Bruchs der Lichtquelle, darf nicht verwendet werden, muss vom Strom trennen und sicher entsorgen. • Nur zur Verwendung mit dem mitgelieferten Netzadapter! • Trennen Sie den Adapter vom Stromnetz, wenn Sie ihn nicht benutzen! • Betreiben Sie die Lichterkette nicht ohne Aufsicht! • Das Produkt ist kein Spielzeug lassen Sie nicht in den Händen von Kindern gelangen! • Im Falle einer Fehlfunktion schalten Sie die Stromzufuhr zum Leuchtmittel ab und wenden Sie sich an einen Fachmann! • IP44 bedeutet: geschützt gegen das Eindringen von festen Gegenständen, die größer als 1 mm sind. Geschützt gegen Spritzwasser (aus allen Richtungen).

(DE) ENTSORGUNG

Sammeln Sie die Geräte, die zu Abfall geworden sind, getrennt und werfen Sie sie nicht in den Hausmüll, da sie umwelt- oder gesundheitsgefährdende Bestandteile enthalten können. Gebraucht- oder Altgeräte können kostenlos an die Verkaufsstelle oder an jeden Händler zurückgegeben werden, der Geräte verkauft, die in Art und Funktion mit dem Gerät identisch sind. Sie können die Geräte auch bei einer speziellen Sammelstelle für Elektronikschrott abgeben. Damit schützen Sie die Umwelt, Ihre Mitmenschen und Ihre eigene Gesundheit. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihre örtliche Abfallwirtschaftsorganisation. Wir übernehmen die Pflichten des Herstellers nach den einschlägigen Rechtsvorschriften und tragen die anfallenden Kosten. Information über Abfallbehandlung: www.somogyi.hu.

(SRB) UPOTUŠTOVAZ A PONAPOMENA

Uključite proizvod pritiskom na dugme na adaptoru. Kada se dugme pritisne drugi put (TIMER), dugme počinje da sveti, a zatim počinje ponavljanje 6 h ON / 18 h OFF. Pritisnite na dugme treći put (OFF) isključuje se proizvod. Proizvod ne uključuje u striju dok je u ambalaži! • Proizvod ne uključuje u striju dok je u ambalaži! • Proizvod ne koristite sa neispravnim priključcima! • Zabranjena je upotreba ovog proizvoda dok započeti nisu postavljeni! • Sme se priključivati samo u utičnicu sa IPX4 oznakom! • Ostičeni priključki kabel niste zamjenjiv. Ako se desi oštećenje, proizvod više nije za upotrebu. • Zabranjeno povezivanje sa drugim dekorativnim svjetlim! • Ovaj svjetlični niz se ne smije povezati sa drugim razinama. • Obraćajte pažnju da toku rada proizvod ne bude u blizini zapaljivih materijala! • Izvor svjetlosti nije zamjenjiv! Nakon isteka radnog veka, mora se menjati citav proizvod. • U slučaju bilo kakvog oštećenja ili oštećenja u striju je istruženje i u beszednu je uštite! • Upotrebljavaj samo na prilagođenim strujnim adaptatorom! • Nakon upotrebe, strujni adapter isključite iz strije! • Proizvod ne ostavljamte da radi bez nadzora! • Ovaj proizvod nije igračka, ne davati deci da se igraj snijm! • U slučaju bilo kakve nepravilnosti, odmah isključite proizvod i obratite se stručnom licu! • IP44 oznaka: zaštitena od pradora čestica većih od 1mm, zaštitena od pradora čestica većih od 1mm, zaštitena od prskajuće vode (iz svih strana).

(SK) ODLAGANJE

Uredaje ktoré je istekao radni vek sačuvajte posebno, ne mažajte ih sa komunálnym odpadom, to oštečuje životnu sredinu a može narúsiť zdravie ľudí v zivotnej oblasti! Ovакvi se uđajući predati na reciklažu gdje ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronički otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim stiže okolinu, svoje zdravje i zdravje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatanato i nosimo svu odgovornost.

Uvoznik za SRB: ELEMENTA d.o.o. • Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381(0)24 686 270 • www.elementa.rs
 Zemlja uvoza: Mađarska • Zenjila porekla: Kina • Proizvodač: Somogyi Elektronic Kft.

(CZ) CZ NÁVOD NA POUŽITÍ / UPOZORNĚNÍ

Stisknutím tlačítka na adaptér výrobek zapnete. Stisknutím druhého tlačítka (TIMER) a tlačítka se rozvíjí, čímž se spustí opakování 6 h / ON / 18 h OFF. Stisknutím třetího tlačítka (OFF) výrobek vypnete. Produkt nikdy neuvádějte do provozu v balení! • Světelný řetěz nikdy nepoužívejte s poškozenými, nedostatečně zlepčujícími spojovacími prvky! • Tento světelný řetěz je zakázáno používat, dokud není veškerá lesní správa na místo! • Je dovoleno zapojovat výhradně do zásuvek s nominální hodnotou IPX4! • Přivední sítový kabel nelze vyměňovat. Jestliže bude poškozen, výrobek musí být zlikvidován. • Je zakázáno tvořit světelný řetěz elektricky propojovat s jiným řetězem. • Tento světelný řetěz nelze v rámci výroby vyměňovat; po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celý výrobek. • V případě poškození nebo závadu výrobku vyměňte sítový řetěz až po celém pozměněném způsobem zlikvidujte. • Je dovoleno používat výhradně se sitovým adaptérem. • Světelný řetěz nebudete výrobek používat, odpojte adaptér z elektrické sítě! • Světelný řetěz neprovozujte bez dorozu! • Výrobek není hráčka, nedávejte do rukou detem! • V případě jakékoli závady světelný řetěz odpojte z elektrické sítě a kontaktujte odborník! • Výklad IP44: Chráněno proti vniku pevných těles větších než 1 mm. Chráněno proti vniku stříkající vody (ze všech stran).

(CZ) LIKVIDACE

Přístroje, které již nebudete používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhadujte do bežného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidstvu zdraví! Neprovozujte nebo nepoužívejte přístroje mužete zdraví odebírat v místě distribuce, kde se v místě takových distributorů, kteří se výrobkem pojí, mohou způsobit závady. • Odevezd můžete i na sběrných místech určených k odvádění elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Ulohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahující se na výrobku vykonáváme a neseme tímto sporne případné náklady.

(HR) UPUTA ZA UPORABU / UPOZORENJA

Uključite proizvod pritiskom na gumb na adaptoru. Kad se tipka pritisne drugi put (TIMER), tipka počinje svijetljiti, a zatim počinje ponavljanje tajming vremena od 6 h / ON / 18 h OFF. Pritisak na tipku treći put (OFF) isključuje se proizvod. • Uključujte ili uključujte u striju. • Uključujte ili uključujte u ambalaži! • Kad niza žarulja se ne smije koristiti oštećeni spojevi i spojevi s lošim brtvljenjem! • Upozorenje - ovaj rasvetni lanac se ne smije koristiti ako nisu sve vrte na mjestu. • Može se priključiti isključivo u utičnicu IPX4 nazivne vrijednosti! • Kabel za napajanje se ne može zamjenjivati. Ako se ošteti, proizvod se više ne smije koristiti. • Ovaj vijenac se ne smije električno povezati s drugim vijencem. • Ovaj vijenac je pogodan za kružnu povezivanje. • Pazite da proizvod tijekom funkciranja ne dođe u neposrednu blizinu zapaljivih materijala! • Izvor svjetlosti u proizvodu je potpuno bez sigurnosti! Po završetku rada, proizvod se mora zamjeniti. • Ako nastane prekid ili oštećenje žarulje vijenac se ne smije koristiti pod naponom. Zbirni vijenac na siguran način. • Može se koristiti isključivo uz adapter koji je bio prilожen uz proizvod! • Kad ne koristite proizvod isključite adapter iz strije! • Niz žarulja se ne smije koristiti bez nadzora! • Proizvod nije igračka, stoga ne smije doći u ruke dečiji! • U slučaju bilo kakvog oštećenja isključite niz žarulja iz strije i obratite se stručnoj osobi! • IP44 oznaka: Zaštiten od pradora čestica većih od 1 mm. Zaštiten od prskajuće vode (iz svih pravaca).

(HR) RASPOLAGANJE

Uredaji koji se odlazu u otpad se trebaju izdvojiti i odvojiti od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravje! Korišteni ili uredaji koji se odlazu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uredaja istih karakteristika i funkcija. Mogu se odlaziti i na deponiju koju su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovime Vi stiže Vaš okoliš, ažurirajte i zdravje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prijavite na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

Uvoznik za HR: ZED d.o.o. • Industrijska c. 10360 Sevnica, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • www.zed.hr

Uvoznik za BIH: DIGITALIS d.o.o. • M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095 • www.digitalis.ba

Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft, Gesztenyefű ut 3, 9027 Györ, Mađarska