

• Nu expuneți acumulatorul la căldură directă sau la lumina soarelui și nu-l aruncați în foc!
• Dacă încărcați și se va surâsă, purtați mănuși de protecție și curățați suprafata cu o cărpă uscată!
• Nu lăsați bateria la îndemâna copiilor! Este interzisă desfacerea, aruncarea în foc sau scurtcircuiteare! Pericol de explozie!

PUNEREA ÎN FUNCȚIE

Conectați receptorul USB la mușa USB-A a calculatorului, televizorului etc. conectat. Ecranul va afisa, de obicei, un feedback imediat că receptorul USB a fost recunoscut de dispozitiv și instalat pentru funcționare. Acest lucru va dura câteva secunde și poate să îl urmăriți. Telecomanda și receptorul USB sunt conectate între ele, astfel încât, de cele mai multe ori, acestea sunt operaționale imediat după conectare. În cazul unei probleme de conectare:

Inceperea conectării	Conectați receptorul USB și așezati telecomanda la o distanță de 10 cm. Trebuie să apăsați butonul VOL + și VOL - timp de 3 secunde. Cele trei intermitențe ale LED-ului albastru indică faptul că s-a întrat în modul de conectare.
Conectare cu succes	După o perioadă scurtă de timp, LED-ul albastru va clipi de trei ori pentru a confirma conectarea cu succes.
Conectare nereușită	Dacă LED-ul albastru clipește de trei ori după 30 de secunde, vezi ieșii din modul de conectare.

Dacă nu îl puteți conecta cu dispozitivul pe care doriti să îl utilizați, încercați un alt dispozitiv. Compatibilitatea acestor tehnologii este foarte largă, dar nu se poate garanta că va funcționa cu toate dispozitivele. Aceast lucru poate depinde de parametri care nu sunt publicați de unii producători. Într-urma, este necesar să testați produsul, deoarece funcționalitatea sa complete nu poate fi garantată în avans.

• Configurarea tastaturii este similară cu cea a tastaturii ENGLEZIELE obisnuite.

• Pentru diferențele limbii și diferențele fizice de tastare ale dispozitivelor de operare, care doriti să le controlați, este posibil ca acest lucru să nu poată fi realizat cu ajutorul tastaturii. De obicei, acest lucru nu reprezintă o problemă atât cînd e folosită de către utilizator.

• Sistemul modern completează caracterele și literale lipă și îsagură utilizarea cu succes.

• O telecomandă poate să conectează cu un singur dispozitiv în un moment dat.

• Dacă se pierde conexiunea wireless și nu se reconectează, apropiați-vă mai mult sau deconectați pentru scurt timp receptorul USB sau reporniți dispozitivul sau reîncărcați telecomanda.

• Aria de acoperire disponibilă (~10m) depinde de către dispozitiv și de condițile de mediu. (de exemplu, peretei, cuprind umane, alte dispozitive electrice, miscare...)

• Funcționarea anomală poate fi cauzată de dispozitivele electrice de radiofrecvență din apropiere (de exemplu, rute, dispozitive WiFi și BT, microunde), dar acest lucru nu indică o defecțiunea a dispozitivului!

• Funcționarea anomală poate fi cauzată de caracteristicile unice ale dispozitivului extem, acest lucru nu indică o defecțiunea a dispozitivului! În unele cazuri, funcțile disponibile pot fi limitate în funcție de dispozitivul extem.

EIGENSCHAFTEN

• kabellose Maus, Tastatur, Game-Controller, IR-Fernbedienung • Handbuch (I → II) und 3D-Luftmaus

• Airmouse • einstellbare Mauszeigergeschwindigkeit (4 Geschwindigkeiten) • Anwendungsbeispiele: Smart-TV, TV-Box, Media-Player, Spielekonsole, Projektor, Computer, Notebook, Mini-PC, Tablet, Smartphone, ... • 6-Achsen-Gyroskop-Bewegungssensor • Englische QWERTY-Tastatur (45+12 Tasten) • lempfahige Infrarot-Fernbedienung für alle meistten TV-Geräte • verbindet sich sofort mit USB-Empfänger

FN-Taste: Benutzt Drücken zeigt eine LED an, dass die blauen Anzeigen auf den Tasten jetzt aktiv sind. Mit der gleichen Taste können Sie die Zusatzfunktionen deaktivieren.

Da die Funktionsweise der Universalfernbedienung in hohem Maße von den spezifischen Merkmalen des zu bedienenden Geräts abhängt, empfiehlt es sich, die tatsächliche Funktion aller Tasten zu testen. Zum Beispiel startet die "Home"-Taste bei einigen Fernsehgeräten das Hauptmenü, bei anderen den Browser. Oder die "OK"-Taste: In Menüs springt der Cursor bei zwielichtigen Drücken entweder in die schreibrechte Textfelder, oder es wird ein Wort ausgewählt, oder es wird eine Textmarkierung durch Bewegen des Cursors lang gedrückt. Probieren Sie die intelligente Fernbedienung doch einfach mal aus!

• Raspodat diferențe limbii și diferențe fizice de tastare ale dispozitivelor de operare, care doriti să le controlați, este posibil ca acest lucru să nu poată fi realizat cu ajutorul tastaturii. De obicei, acest lucru nu reprezintă o problemă atât cînd e folosită de către utilizator.

• Sistemul modern completează caracterele și literale lipă și îsagură utilizarea cu succes.

• O telecomandă poate să conectează cu un singur dispozitiv în un moment dat.

• Dacă se pierde conexiunea wireless și nu se reconectează, apropiați-vă mai mult sau deconectați pentru scurt timp receptorul USB sau reporniți dispozitivul sau reîncărcați telecomanda.

• Aria de acoperire disponibilă (~10m) depinde de către dispozitiv și de condițile de mediu. (de exemplu, peretei, cuprind umane, alte dispozitive electrice, miscare...)

• Funcționarea anomală poate fi cauzată de dispozitivele electrice de radiofrecvență din apropiere (de exemplu, rute, dispozitive WiFi și BT, microunde), dar acest lucru nu indică o defecțiunea a dispozitivului!

• Funcționarea anomală poate fi cauzată de caracteristicile unice ale dispozitivului extem, acest lucru nu indică o defecțiunea a dispozitivului! În unele cazuri, funcțile disponibile pot fi limitate în funcție de dispozitivul extem.

STAREA REACȚIILOR LED

stare	eveniment	Indicator LED
Nu este conectată	Nu este gata de funcționare	LED-ul albastru clipește încre
Receptorul USB este conectată.	Apăsarea butonului	LED-ul albastru clipește o dată
Conectare	Menținerea apăsată a butonului	LED-ul albastru clipește continuu
Alimentare	Activare AirMouse	LED-ul albastru clipește o dată
	Intră în modul de conectare	LED-ul albastru clipește continuu
	Conectare cu succes	LED-ul albastru clipește de trei ori
	Încărcare	LED-ul roșu clipește continuu
	Încărcare completă	LED-ul roșu se stinge
	Este necesară încărcarea	LED-ul albastru clipește timp de 3 secunde atunci când se apăsa un buton

UTILIZAREA AIRMOUSE-ULUI (3D AIR MOUSE)

Mouse-ul poate fi��ptat pe ecran cu ajutorul tastelor săgeată < > și < >. Funcția acestui selectă poate fi operată prin apăsarea butonului OK. Dar este mai convenabil să activați modul AirMouse.

Apăsați butonul [OK] și apăsați VOLUME+ până când LED-ul albastru clipește de către ora, apoi eliberați butonul. Aceasta este primul nivel de viteză.

Reduceti viteza cursorului pentru a utiliza mai usor.

2. Apăsați butonul OK și apăsați VOLUME- până când LED-ul albastru clipește de către ora, apoi eliberați butonul. Aceasta este un nivel inferior de viteză.

3. Repetați pasii din secțiunea anterioră pentru a ajunge la o viteză și mai înfricoșătoare.

Când atingi viteza minimă sau maximă, LED-ul nu va mai clipe, ci se va aprinde continuu. Atunci puteți regla viteza doar în cealaltă direcție.

UTILIZAREA TASTATURII

Dispunerea tastaturii este similară cu cea a tastaturilor de limbă engleză. Ca urmare, este posibil să nu poată selecta unele caractere speciale care vorbesc de la o limbă la alta. De exemplu, literele cu accent. De obicei, acest lucru nu reprezintă o problemă atât cînd introduceti instrucțiuni de text sau căutari în browser. Disponibile smart și pot interpréta.

Butonul FN, atunci cînd apăsați, un LED indreptă către oilelelelor de la butonele pentru

deosebită funcționalitatea suplimentară.

Decorește funcționarea telecomenzii universale de la meniu, măsură de caracteristicile specifice ale dispozitivului utilizat, se recomandă să testați funcționarea efectivă a tuturor butonelor. De exemplu, butonul pentru scroll în sus, de către ora, și butonul pentru scroll în jos, de către ora, și butonul pentru scroll în dreapta, de către ora, și butonul pentru scroll în stânga, de către ora.

Decorește funcționarea telecomenzii universale de la meniu, măsură de caracteristicile specifice ale dispozitivului utilizat, se recomandă să testați funcționarea efectivă a tuturor butonelor. De exemplu, butonul pentru scroll în sus, de către ora, și butonul pentru scroll în jos, de către ora, și butonul pentru scroll în dreapta, de către ora, și butonul pentru scroll în stânga, de către ora.

• În funcție de telefonul smart TV sau de dispozitivul pe care îl controlați și de sistemul de operare același, este posibil să există o modalitate de a utiliza caractere accentuate. Verificați că caracterul se efectuează printr-o utilizare a tastei FN și al altă tastă astăză (de exemplu, Fn+Shift, Fn+Alt etc.). Este posibil ca acesta să nu fie același.

• Este un fenomen natural ca aceeași tastă să indeplinească o funcție diferită pe un dispozitiv diferit.

FUNCTIA DE INSTRUIRE A TELECOMENZII CU INFRAROSU

Pentru conexiunea wireless cu un receptor USB, este posibil să stabilești și de la distanță de 10 cm. Este posibil să se recunoască și de la distanță de 30 cm de pe ecran.

• În funcție de telefonul smart TV sau de dispozitivul pe care îl controlați și de sistemul de operare același, este posibil să există o modalitate de a utiliza caractere accentuate. Verificați că caracterul se efectuează printr-o utilizare a tastei FN și al altă tastă astăză (de exemplu, Fn+Shift, Fn+Alt etc.). Este posibil ca acesta să nu fie același.

• Este un fenomen natural ca aceeași tastă să indeplinească o funcție diferită pe un dispozitiv diferit.

SMART (PAMETNI) DALJINSKI UPRAVLJAČ

BITNE BEZBEDNOSE CORDEBE

PAZLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA DALJU UPOTREBU!

1. Tineți apăsat butonul OK și apăsați VOLUME+ până când LED-ul albastru clipește de către ora, apoi eliberați butonul. Aceasta este primul nivel de viteză.

Reduceti viteza cursorului pentru a utiliza mai usor.

2. Tineți apăsat butonul OK și apăsați VOLUME- până când LED-ul albastru clipește de către ora, apoi eliberați butonul. Aceasta este un nivel inferior de viteză.

3. Repetați pasii din secțiunea anterioră pentru a ajunge la o viteză și mai înfricoșătoare.

Când atingi viteza minimă sau maximă, LED-ul nu va mai clipe, ci se va aprinde continuu. Atunci puteți regla viteza doar în cealaltă direcție.

ANSELJANJE TASTATURII

Dispunerea tastaturii este similară cu cea a tastaturilor de limbă engleză. Ca urmare, este posibil să nu poată selecta unele caractere speciale care vorbesc de la o limbă la alta. De exemplu, literele cu accent. De obicei, acest lucru nu reprezintă o problemă atât cînd introduceti instrucțiuni de text sau căutari în browser. Disponibile smart și pot interpréta.

Butonul FN, atunci cînd apăsați, un LED indreptă către oilelelelor de la butonele pentru

deosebită funcționalitatea suplimentară.

Decorește funcționarea telecomenzii universale de la meniu, măsură de caracteristicile specifice ale dispozitivului utilizat, se recomandă să testați funcționarea efectivă a tuturor butonelor. De exemplu, butonul pentru scroll în sus, de către ora, și butonul pentru scroll în jos, de către ora, și butonul pentru scroll în dreapta, de către ora, și butonul pentru scroll în stânga, de către ora.

Decorește funcționarea telecomenzii universale de la meniu, măsură de caracteristicile specifice ale dispozitivului utilizat, se recomandă să testați funcționarea efectivă a tuturor butonelor. De exemplu, butonul pentru scroll în sus, de către ora, și butonul pentru scroll în jos, de către ora, și butonul pentru scroll în dreapta, de către ora, și butonul pentru scroll în stânga, de către ora.

• În funcție de telefonul smart TV sau de dispozitivul pe care îl controlați și de sistemul de operare același, este posibil să există o modalitate de a utiliza caractere accentuate. Verificați că caracterul se efectuează printr-o utilizare a tastei FN și al altă tastă astăză (de exemplu, Fn+Shift, Fn+Alt etc.). Este posibil ca acesta să nu fie același.

• Este un fenomen natural ca aceeași tastă să indeplinească o funcție diferită pe un dispozitiv diferit.

• Dacă nu este posibil să se recunoască și de la distanță de 30 cm de pe ecran,

• Este un fenomen natural ca aceeași tastă să indeplinească o funcție diferită pe un dispozitiv diferit.

MOD SLEEP AUTOMAT

Dacă nu utilizează telecomanda timp de aproximativ 15 secunde, aceasta va intra în modul sleep pentru a crește durata de viață a bateriei. Dacă dorîți să îl utilizați din nou mai târziu, îl puteți activa din modul standby cu once buton.

DINTELLIGENTĂ FERNSTEERUNG

WICHTIGE SICHERHEITSINHALTE

SORGFAIT LIES UND FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN!

WARNUNGEN

• Bitte lesen und bewahren Sie die folgende Anleitung auf, bevor Sie das Produkt verwenden. Die Originalanleitung ist auf Ungarischer erstellt. Dieses Gerät darf nur von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen sowie von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, wenn sie befähigt sind, die Gefahren und die Konsequenzen der Gebrauchsweise zu erkennen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Verwirren Sie sich nicht nach dem Auspacken, dass das Gerät nicht durch den Transport beschädigt worden ist. Helfen Sie Kinder von der Verpackung fern, wenn diese Beifüllungen oder andere gefährliche Komponenten enthält. Wenn es nicht funktioniert, laden Sie den Akku auf! • Wenn Sie die Verpackung entfernen, müssen Sie die Verpackung entfernen, um die Verpackung zu schützen.

• Dieses Produkt ist für den privaten Gebrauch bestimmt, nicht für die industrielle und gewerbliche Nutzung.

• Dieses Produkt ist das Ende seiner Lebensdauer erreicht, wenn es nicht mehr als Sondermüll entsorgt. Entsorgung Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften. • Die Sonogymi Elektronik Ltd. beschreibt, dass die Funkanlage mit der Richtlinie 2014/53/EU übernommen ist. Unter der folgenden Internetadresse verfügbar: somogyi@somogyi.hu • Aufgrund ständiger Verbesserungen können sich technische

Daten, Funktionalität und Design ohne Vorankündigung ändern. Die aktuelle Gebrauchsanweisung kann unter www.somogyi.hu heruntergeladen werden.

REINIGUNG

Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie ein leicht mit Wasser und Seife angefeuchtetes Tuch, um starke Verschmutzungen zu entfernen, und waschen Sie die Oberfläche anschließend trocken. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät e