

ZLN8016

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Pri manipulácii s teplovzdušnou fritézou alebo príslušenstvom vždy používajte kuchynské rukavice/ochranné chňapky. Tieto časti môžu počas prevádzky dosiahnuť vysokú teplotu a musia vychladnúť po dobu 30–45 minút.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ak je akýmkoľvek spôsobom poškodené.
- Upozorňujeme, že príslušenstvo je určené výhradne na domáce a vnútorné použitie.
- Počas používania teplovzdušnej fritézy alebo jeho príslušenstva ho nenechávajte bez dozoru.
- Udržujte všetky potraviny v kontakte s ohrievacími prvkami mixéra alebo vnútri nich. Žiadny z príslušenstiev neprepíňajte.

## POUŽITIE

Táto sada príslušenstva sa môže používať iba s vhodnou teplovzdušnou fritézou. Pri používaní teplovzdušnej fritézy alebo jeho príslušenstva nezabudnite používať kuchynské rukavice. Vždy buďte opatrný, pretože príslušenstvo je počas prevádzky a po nej veľmi horúce.



Forma na koláče:	Táto forma vám umožňuje piecť koláče, brownies, vaše obľúbené bielkovinové jedlá a ďalšie recepty v teplovzdušnej fritéze. Pri používaní tohto príslušenstva sa uistite, že najskôr vložíte kovový rošt do fritézy a položíte na neho koláč.
Forma na vaječné jednohubky:	Na pečenie vaječných jednohubiek a mini muffínov.
Pizza panvica:	Na prípravu pizze a sladkých aj slaných koláčov.
Silikónová podložka:	Tepelne odolný povrch pre vaše formy a formu na vaječné jednohubky.
Rošt na špíz:	Vytvorte si vlastné grilovanie pre zábavné a jednoduché jedlo.
Oceľový držiak:	Na prípravu mäsa/rýb. Zdvíha formy alebo formu na vaječné jednohubky.
Držiak na chlieb:	Umožňuje jednoduché skladovanie chleba.
Papier na olej:	Odolný, ľahko použiteľný, nepriľnavý, odolný voči oleju a vode. Vhodný do rúry.
Štetec na olej:	Tento silikónový štetec slúži na nanášanie oleja pri varení.
Silikónové rukavice:	Chránia ruky pred horúcimi panvicami.
Silikónové formy na cupcakes:	Na pečenie mini cupcakes.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením príslušenstva sa vždy uistite, že úplne vychladlo.
- Po každom použití dôkladne očistite príslušenstvo mixéra vodou, mäkkou handričkou/špongiou a prostriedkom na umývanie riadu.
- Aby ste predĺžili životnosť a zachovali krásu príslušenstva teplovzdušnej fritézy, odporúčame, aby ste príslušenstvo po každom použití umyli ručne mäkkou handričkou alebo špongiou a vlažnou mydlovou vodou.
- Vždy sa uistite, že sú príslušenstvá suché, skôr ako ich uložíte na čisté a bezpečné miesto.



Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.