

ZLN2922 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie.
- Uistite sa, že menovité napätie zodpovedá napätiu v elektrickej sieti.
- Uložte si návod na použitie, záručný list, nákupný doklad a pokiaľ je to možné, aj obal.
- Prístroj je určený výhradne na domáce (súkromné) použitie, nie je určený na komerčné ani profesionálne účely.
- Sieťovú zástrčku vždy vytiahnite zo zásuvky, ak zariadenie nepoužívate, pripájate príslušenstvo, čistíte ho, alebo v prípade poruchy. Predtým zariadenie vypnite. Vytiahnite zástrčku, nie kábel.
- Chráňte deti pred nebezpečenstvom elektrických zariadení, nikdy ich nenechávajte bez dozoru pri zariadení. Zariadenie umiestnite na miesto, kde k nemu deti nemajú prístup. Dbajte na to, aby kábel nevisel voľne.
- Pravidelne kontrolujte spotrebič a napájací kábel, či nie sú poškodené. V prípade poškodenia je zakázané spotrebič používať.
- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. Nedovoľte im hrať sa ani s obalovými materiálmi (napr. plastovými vrecúškami).
- Zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby bez skúseností či znalostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali primerané pokyny o bezpečnom používaní a pochopili možné nebezpečenstvá. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, okrem prípadov, keď majú 8 rokov a viac, a sú pod dohľadom.
- Neopravujte zariadenie sami. V prípade poruchy sa obráťte na oficiálny servis.
- Z bezpečnostných dôvodov môže poškodený sieťový kábel vymeniť výlučne výrobca, autorizovaný servis alebo riadne vyškolený odborník.
- Zariadenie a sieťový kábel uchovávajte mimo dosahu tepla, priameho slnečného žiarenia, vlhkosti, ostrých hrán a podobných zdrojov nebezpečenstva.
- Ak zariadenie nepoužívate, vypnite ho a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Používajte iba originálne príslušenstvo dodávané výrobcom.
- Nepoužívajte zariadenie vonku (pokiaľ nie je výslovne určené na tento účel). Chráňte zariadenie pred teplotami pod bodom mrazu.
- Nikdy ho nepoužívajte v blízkosti vody (vaňa, umývadlo atď.). Na zariadenie nesmie pôsobiť dážď ani vlhkosť. Používajte ho len suchými rukami.
- Ak zariadenie spadne do vody, ihneď vytiahnite zástrčku zo zásuvky, než ho vyberiete. Nesiahajte do vody. Pred ďalším použitím nechajte zariadenie skontrolovať odborníkom. Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, nečistite ho vodou a neponárajte ho do vody.
- Zariadenie používajte výlučne na účel, na ktorý je určené.
- Zariadenie smie byť používané iba pri pripojení k riadne uzemnenému zásuvkovému konektoru.
- Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá hodnote uvedenej na typovom štítku.
- Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním, nesprávnou obsluhou alebo neodbornou opravou.
- Zariadenie vždy používajte na rovnej a vodorovnej ploche.
- Ak zariadenie spadne na tvrdý povrch, ďalej ho nepoužívajte. Aj neviditeľné poškodenia môžu ovplyvniť bezpečnú prevádzku. Zariadenie smiete opäť používať až po kontrole odborníkom.

- Zariadenie nikdy nepreťahujte ani za sieťový kábel, ani za konektor, pretože hrozí poškodenie a skrat. Kábel neohýbajte, nestláčajte a netiahnite po ostrých hranách.
- Neumiestňujte zariadenie do blízkosti horúcej plynovej alebo elektrickej varnej dosky ani do horúcej rúry.
- Nebezpečenstvo popálenia! Niektoré povrchy môžu byť po použití horúce. Buďte opatrní a vyhnite sa dotyku.
- Pred uskladnením nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých materiálov.
- Nezodpovedáme za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním pokynov.

Poznámka: Tento výrobok je určený výhradne na domáce použitie.

KRÁTKY POPIS

Tento palacinkovač je praktický a pohodlný kuchynský spotrebič s moderným dizajnom a jednoduchou obsluhou. S jeho pomocou môžete rýchlo a ľahko pripraviť rôzne palacinky, americké palacinky a vaječné rolky.

Vďaka kompaktným rozmerom a vysokému výkonu môžete v krátkom čase pripraviť palacinky rovnakej veľkosti. Zjednodušuje tradičný proces pečenia a umožňuje Vám aj doma vychutnať si radosť z prípravy chutných jedál.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Odstráňte všetky obalové materiály a nálepky.
2. Navlhčenou utierkou alebo špongiou utrite plech na pečenie, aby ste odstránili prach, a potom ho osušte mäkkou utierkou alebo papierovou utierkou.
3. Vyberte vhodné miesto na používanie spotrebiča a ponechajte dostatočný priestor medzi zadnou stranou zariadenia a stenou, aby teplo mohlo voľne prúdiť a aby sa predišlo poškodeniu nábytku alebo steny.
4. Pripojte zariadenie k štandardnej elektrickej zásuvke a zapnite ho.
5. Po približne 3 minútach sa zariadenie predhreje a je pripravené na pečenie palaciniiek.
6. Cesto nalejte na rozpálenú platňu tak, aby sa s ňou úplne spojilo, a potom ho otočte, aby sa prepiekla aj druhá strana.
7. Po použití odpojte zariadenie zo zásuvky a pred čistením ho nechajte vychladnúť na izbovú teplotu.

Dôležité upozornenie

- Po rozbalení výrobku ihneď vyhodte plastový sáčok, aby ste predišli nebezpečenstvu zadusenia detí.
- Neponorte zariadenie do vody ani inej tekutiny, pretože hrozí nebezpečenstvo úniku tekutiny a skratu. Ak sa do zariadenia dostane voda, znovu ho nepripájajte a nepoužívajte.

Sieťový kábel

Ak dôjde k poškodeniu sieťového kábla, nechajte ho vymeniť výlučne u výrobcu, v autorizovanom servise alebo u riadne kvalifikovaného odborníka, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Správne umiestnenie

Prístroj umiestnite na rovný a stabilný povrch. Neumiestňujte ho do blízkosti otvoreného ohňa alebo horľavých materiálov.

SPRÁVNE POUŽITIE

Počas používania sa nedotýkajte horúcej plochy na pečenie, aby ste sa nepopálili. Na čistenie nepoužívajte kovové predmety ani abrazívne prostriedky, pretože by mohli poškodiť neprílnavý povrch. Spotrebič neumývajte vodou, pretože by mohla spôsobiť jeho poškodenie. Spotrebič utrite dočista suchou handričkou.

Neštandardné javy

Počas používania môžu vnútorné súčiastky v dôsledku zmien teploty vydávať klopkavé zvuky. Ide o normálny jav. Pri prvom použití sa môže objaviť mierny dym a zápach, čo je u nových zariadení takisto normálne.

Vývoj výrobku

V dôsledku neustáleho vývoja sa výrobok môže v malom rozsahu líšiť od obrázkov alebo popisov uvedených v návode na použitie. Tieto zmeny nemajú vplyv na výkon zariadenia ani na jeho bezpečné používanie.

SPÔSOBY PRÍPRAVY

Pred prvým použitím utrite panvicu na palacinky vlhkou utierkou. Potom horúci povrch panvice jemne pretrite papierovou utierkou namočenou v oleji alebo masle.

- Zmiešajte múku a vajcia, potom pomaly pridávajte vodu. Metličkou miešajte do hladka, pričom dbajte na to, aby konzistencia pripomínala hustú smotanu. Cesto je potom pripravené na použitie. Pre dosiahnutie lepších výsledkov nechajte cesto 1–2 hodiny odpočívať.
- Nalejte cesto na tanier. Pripojte palacinkovač k zdroju napájania a zapnite ho. Kontrolka sa rozsvieti, čo signalizuje začiatok zahrievania. Po približne 3 minútach predhrievania kontrolka zhasne a prístroj je pripravený na použitie.
- Cesto na palacinky opatrne nalejte na predhriaty palacinkovač tak, aby rovnomerne pokrylo horúci povrch. Nenechávajte ho na horúcom povrchu príliš dlho; stačia približne 3 sekundy. Cesto zdvihnite, rýchlo otočte a vráťte späť na panvicu.

Mrazenie a skladovanie palaciniiek

- Zabalte palacinky do alobalu alebo potravinárskej fólie a odstráňte z nich čo najviac vzduchu. Potom ich vložte do veľkej plastovej nádoby a uložte do mrazničky.
- Pred konzumáciou vyberte palacinky z mrazničky a nechajte ich rozmraziť na izbovú teplotu.

Oddeľte jednotlivé palacinky a konzumujte ich ihneď alebo ich pred podávaním zohrejte na panvici.

Tipy na servírovanie

Palacinky sa dajú konzumovať rôznymi spôsobmi podľa individuálnej chuti. Môžu sa jesť samostatne, zavinuté so zeleninou alebo s cibuľou a omáčkou, prípadne plnené studenými dezertmi, napríklad zmrzlinou alebo krémovým syrom, a hneď podávať. Palacinky sa dajú pripraviť v rôznych tvaroch, konzumovať sa dajú studené, pečené alebo opečené. Palacinky sú vhodné na mnohé príležitosti a denné doby, napríklad na párty, pred jedlom alebo po ňom ako dezert, hlavné jedlo, neskorý večerný snack, raňajky alebo ako pochutina pre hostí. Svojou kreativitou môžete pripraviť mnohé jedlá, ktoré majú radi deti aj dospelí.

Pomer surovín na cesto (vajcia, múka a voda) je možné prispôbiť podľa vlastnej chuti. Pridanie malého množstva kuchynského oleja palacinky ochutí a uľahčí ich odlepovanie počas pečenia, zatiaľ čo pridaním cukru dosiahnete chrumkavejšiu konzistenciu.

ČISTENIE A SKLADOVANIE

Čistenie

Dôležité: Pred čistením odpojte spotrebič zo zásuvky a nechajte ho úplne vychladnúť. Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani inej tekutiny.

- Povrchy na pečenie utierajte vlhkou handričkou a jemným, neabrazívnym mydlom alebo prostriedkom na umývanie riadu.. Potom ich utrite čistou, mäkkou, mierne vlhkou handričkou a dôkladne osušte.

Skladovanie

Vyčistené zariadenie skladujte na čistom a suchom mieste.

Dôležité: Nikdy neukladajte spotrebič, pokiaľ je ešte horúci alebo pripojený k elektrickej sieti.

Dôležité: Nikdy neomotávajte napájací kábel tesne okolo spotrebiča. Nezaťažujte kábel v mieste, kde je pripojený k spotrebiču, pretože to môže viesť k opotrebovaniu alebo poškodeniu kábla.



Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.