

ZLN4109 Elektrický varič vaječ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod na použitie.
- Uistite sa, že menovité napätie zodpovedá napätiu použitej siete.
- Uschovajte si návod na použitie, záručný list, doklad o kúpe a ak je to možné, aj originálny obal a vnútorné ochranné prvky.
- Spotrebič je určený len na domáce (súkromné) použitie a nie je vhodný na komerčné ani profesionálne použitie.
- Spotrebič vždy odpojte zo zásuvky, keď ho nepoužívate, pri pripájaní príslušenstva, pri čistení alebo v prípade poruchy. Najprv spotrebič vypnite. Vytiahnite zástrčku, nie kábel.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu spôsobenému elektrickými spotrebičmi, nikdy nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti spotrebiča. Spotrebič umiestnite mimo dosahu detí. Uistite sa, že kábel nevisí.
- Pravidelne kontrolujte spotrebič a napájací kábel, či nie sú poškodené. Ak dôjde k poškodeniu, spotrebič sa nesmie používať.
- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. Nedovoľte deťom hrať sa s obalovými materiálmi (napr. plastovými vreckami).
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nemajú 8 rokov a viac a nie sú pod dohľadom.
- Spotrebič neopravujte sami. V prípade poruchy sa obráťte na autorizované servisné stredisko.
- Z bezpečnostných dôvodov môže poškodený alebo chybný napájací kábel vymeniť iba výrobca, jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba.
- Zariadenie a kábel uchovávajte mimo dosahu tepla, priameho slnečného žiarenia, vlhkosti, ostrých hrán a podobných vplyvov.
- Keď zariadenie nepoužívate, vypnite ho a odpojte od elektrickej siete.
- Používajte iba originálne príslušenstvo od výrobcu.
- Nepoužívajte spotrebič vonku (pokiaľ nie je špeciálne určený na vonkajšie použitie). Vždy chráňte spotrebič pred teplotami pod bodom mrazu.
- Nikdy ho nepoužívajte v blízkosti vody (vaňa, umývadlo atď.). Nevystavujte spotrebič dažďu ani vlhkosti. Používajte iba so suchými rukami.
- Ak spotrebič spadne do vody, pred vybratím z vody ho ihneď odpojte zo siete. Nedotýkajte sa zdroja vody. Pred opätovným použitím nechajte spotrebič skontrolovať odborníkom. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nečistite ho vodou ani ho neponárajte do vody.
- Spotrebič používajte iba na určený účel.
- Spotrebič sa smie prevádzkovať iba vtedy, keď je pripojený do štandardnej uzemnenej zásuvky. Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá hodnote uvedenej na typovom štítku spotrebiča.
- Poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, nesprávnou aplikáciou alebo neodbornou opravou nie je kryté zárukou.

- Zariadenie vždy používajte na rovnom, vodorovnom povrchu.
- Ak spotrebič spadne na tvrdý povrch, nepokračujte v jeho používaní, aj keď nie je viditeľné žiadne poškodenie. Skryté poškodenie môže ohroziť bezpečnú prevádzku. Zariadenie sa smie znova používať až po kontrole odborníkom.
- Nikdy nenoste ani neťahajte zariadenie za zástrčku, pretože poškodenie kábla môže spôsobiť skrat. Kábel neohýbajte, nestláčajte ani neťahajte cez ostré hrany.
- Ak má zariadenie vetracie otvory, nezakrývajte ich. Do vetracích otvorov nevlievajte tekutiny ani prach.
- Do otvorov zariadenia nekladajte prsty ani iné predmety.
- Nепreberáme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním pokynov.
- Nebezpečenstvo popálenia! Niektoré povrchy môžu byť po použití spotrebiča horúce. Uvedomte si nebezpečenstvá a buďte opatrní s horúcimi povrchmi.

SPOZNAJTE VARIČ VAJEC



- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1. Hlavné telo z nehrdzavejúcej ocele | 2. Ohrevná doska |
| 3. Tlačidlo zapnutia/vypnutia | 4. Zásobník na vajcia |
| 5. Vetrací otvor | 6. Veko |
| 7. Odmerka | |

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Zariadenie opatrne vybaľte a odstráňte všetky obalové materiály vrátane nálepiek a štítkov.
- Vonkajšiu časť hlavnej jednotky očistite mierne navlhčenou handričkou alebo špongiou a potom ju utrite dosucha mäkkou suchou handričkou.

POUŽÍVANIE

- Nalejte na vyhrievaciu platňu príslušné množstvo studenej vody pomocou priloženej odmerky.
- Aby ste predišli prasknutiu vajec, prepichnete širší koniec každého vajíčka ihlou pripevnenou k odmerke.
- Umiestnite misku na vajíčka na hlavnú jednotku, priamo nad vyhrievaciu platňu.
- Umiestnite požadovaný počet vajec na misku na vajíčka.
- Uistite sa, že veko je správne a bezpečne nasadené, potom zapojte spotrebič do elektrickej siete a stlačte tlačidlo napájania.
- Pred použitím spotrebiča vždy skontrolujte, či je veko správne umiestnené.

- Keď sa všetka voda odparí, aktivuje sa teplotný senzor v hlavnej jednotke a aktivuje funkciu automatického vypnutia, aby sa zabránilo prehriatiu.
- Po varení odpojte spotrebič zo siete a nechajte ho mierne vychladnúť, kým nezoberiete veko a misku na vajíčka. UPOZORNENIE: Pri odstraňovaní veka buďte opatrní, pretože z vyhrievacej platne môže unikať horúca para.

PRÍRUČKA NA VARENIE

Úroveň varenia	Čas varenia	Množstvo vody (približne)
Vajce na mätko	6 min.	30 ml
Stredne uvarené vajce (mäkký, mierne krémový žltok)	10 min.	45 ml
Vajce natvrdo uvarené (plný žltok, úplne uvarené)	15 min.	60 ml

Poznámka: Množstvo vody je približné a môže sa mierne líšiť v závislosti od typu spotrebiča. Ak je váš varič vajec vybavený odmerkou a hladinovými značkami, pre dosiahnutie najlepších výsledkov dodržiavajte pokyny na ňom.

ČISTENIE

- Pred čistením vždy odpojte spotrebič zo siete.
- V prípade potreby očistite vonkajšiu stranu spotrebiča mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte abrazívne ani chemické čistiace prostriedky.
- Umyte veko a misku na vajcia vo vlažnej vode s jemným čistiacim prostriedkom, potom opláchnite a dôkladne osušte.



Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.