

## ZLN2175

### VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie.
- Uistite sa, že menovité napätie zariadenia zodpovedá napätiu v elektrickej sieti, ktorú používate.
- Uložte si návod na použitie, záručný list, nákupný doklad a – ak je to možné – obalovú krabicu a vnútorné obalové materiály.
- Zariadenie je určené výlučne na domáce (súkromné) použitie, nie je vhodné na komerčné alebo profesionálne použitie.
- Vždy vytiahnite sieťovú zástrčku, ak prístroj nepoužívate, montujete príslušenstvo, čistíte prístroj alebo zistíte poruchu. Predtým prístroj vypnite. Vytiahnite zástrčku, nie kábel.
- V záujme ochrany detí nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru. Pri umiestňovaní zariadenia dbajte na to, aby k nemu nemali prístup deti. Dbajte na to, aby napájací kábel nevisel voľne.
- Pravidelne kontrolujte zariadenie a napájací kábel, či nie sú poškodené. V prípade akéhokoľvek poškodenia je zakázané zariadenie používať.
- Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením. Nedovoľte im hrať sa s obalovými materiálmi (napr. plastovými vrecúškami).
- Zariadenie môžu používať deti staršie ako 16 rokov, ako aj osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou, resp. osoby bez skúseností alebo znalostí, iba pod dohľadom alebo po náležitom poučení, ak chápu riziká vyplývajúce z používania. Čistenie údržbu a opravy smú vykonávať len osoby staršie ako 16 rokov a len pod dohľadom dospelých.
- Nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami. V prípade problémov sa obráťte na autorizovaný servis.
- Z bezpečnostných dôvodov môže poškodený sieťový kábel vymeniť výlučne výrobca, zákaznícky servis alebo riadne vyškolený odborník za kábel rovnakého typu.
- Udržujte zariadenie a napájací kábel mimo dosahu tepla, priameho slnečného žiarenia, vlhkosti, ostrých hrán a podobných vplyvov.
- Ak zariadenie nepoužívate, vypnite ho a odpojte zo siete.
- Používajte iba originálne príslušenstvo dodané výrobcom alebo distribútorom.
- Nepoužívajte zariadenie vonku (pokiaľ nie je výslovne určené na vonkajšie použitie). Chráňte zariadenie pred mrazom a teplotami pod bodom mrazu.
- Nikdy ho nepoužívajte v blízkosti vody (vaňa, umývadlo atď.). Zariadenie nesmie prísť do styku s dažďom alebo vlhkosťou. Používajte ho len suchými rukami.
- Ak zariadenie spadne do vody, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky, skôr ako ho vyberiete z vody. Nedotýkajte sa vody. Nechajte zariadenie skontrolovať odborníkom, skôr ako ho opäť použijete. Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, nečistite ho vodou a neponárajte ho do vody.
- Používajte zariadenie výlučne na účely, na ktoré je určené.
- Zariadenie vždy používajte na rovnej a vodorovnej ploche.
- Nenesieme zodpovednosť za škody vyplývajúce z nesprávneho používania alebo nedodržania pokynov.
- Brúska slúži na ostrenie kuchynských nožov, vreckových nožov a väčšiny športových nožov. Neskúšajte ňou ostríť sekeru, mačetu ani predmety, ktoré sa nezmestia do otvorov brúsky.
- Ostrené nože sú ostrejšie, než si myslíte. Buďte mimoriadne opatrní, aby ste sa vyhli zraneniam. Nerežte smerom k prstom, rukám alebo k tvári a neťahajte prstami po ostrí čepele.
- Pri brúsení nožov vyvíjajte na čepeľ len mierny tlak smerom nadol. Príliš veľký tlak môže spôsobiť zablokovanie motora.



1. Ručná brúska na nože
2. Krytka vodiacej lišty
3. Vodiaca lišta pre skrutkovač
4. Zberná miska
5. Tlačidlo zapnutia/vypnutia

## POUŽITIE

**Pozor, nebezpečenstvo poranenia!** Čepele nožov a nožníc, ktoré sa brúsia, sú extrémne ostré.

- Umiestnite spotrebič na rovný a čistý povrch.
- Umiestnite zbernú misku (4) pod vodiaci kryt (2) a pripevnite ju k prednej strane spotrebiča pomocou magnetu.
- Otočte vodiaci kryt (2) na požadovaný symbol: nožnice, nôž alebo zúbkovaná čepeľ. Uistite sa, že bod označenia je v jednej línii so stredom spotrebiča.
- Držte spotrebič stabilne a stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (5). Počas brúsenia držte tlačidlo stlačené.
- Pomaly potiahnite nôž (nezúbkovaná čepeľ) alebo čepeľ nožníc vložte do príslušného vodiaceho otvoru s ostrým smerom nadol. Pozor: Brúste iba čisté nože a nožnice.
- Nôž alebo nožnice pomaly a rovnomerne tlačte smerom k sebe.
- Nehýbte nožom alebo nožnicami tam a späť. Brúste čepeľ po celej dĺžke.
- Kovové triesky padajú do zbernej misky (4). Pozor: Udržujte kovové triesky mimo dosahu potravín.
- Spotrebič vypnete stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia.
- Pred použitím utrite novo nabrúsený nôž alebo nožnice čistou a suchou handričkou.
- Spotrebič nepoužívajte dlhšie ako 4 minúty v kuse. Potom ho nechajte vychladnúť približne 25 minút.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- V prípade potreby zariadenie utrite čistou a suchou handričkou.
- Zabráňte vlhkosti. Pozor! Na čistenie plastových častí nikdy nepoužívajte alkohol, acetón, benzín, agresívne čistiace prostriedky a pod. Nepoužívajte tvrdé kefy ani kovové nástroje.



Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.