

PROSÍM, BERTE NA VEDOMIE, ŽE NÁVOD K DOMÁCEMU SPOTREBIČU MÔŽE BYŤ POUŽITELNÝ AJ PRE INÉ ZARIADENIA. VAŠE DOMÁCE ZARIADENIE nemusí obsahovať vlastnosti uvedené v príručke. Tento text bol preložený s pomocou umelej inteligencie.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie.
- Uistite sa, že menovité napätie zariadenia zodpovedá napätiu, ktoré chcete používať.
- Uschovajte si návod, záručný list, pokladničný blok a pokiaľ je to možné, aj kartón spolu s vnútorným obalom!
- Prístroj je určený výlučne na súkromné použitie, nie na komerčné ani na profesionálne použitie!
- Vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky, keď prístroj nepoužívate, pripájate príslušenstvo, čistíte ho alebo ak sa vyskytne porucha. Najskôr vypnite prístroj. Ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
- V záujme ochrany detí ich nikdy nenechávajte bez dozoru pri zariadení. Pri umiestňovaní zariadenia preto dbajte na to, aby deti nemali prístup k zariadeniu. Dbajte tiež na to, aby kábel nevisel voľne.
- Pravidelne kontrolujte zariadenie a kábel, či nie sú poškodené. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, zariadenie nepoužívajte.
- Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením. Nedovoľte deťom, aby používali obalový materiál na hranie, napríklad plastové vrecká.
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie, ako aj osoby s fyzickým, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny o bezpečnom používaní zariadenia a chápu možné nebezpečenstvá. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ak nie sú pod dohľadom a sú mladšie ako 8 rokov.
- Neopravujte zariadenie sami, ale v prípade problému požiadajte o pomoc oprávneného odborníka.
- Z bezpečnostných dôvodov je možné poškodený alebo zlomený napájací kábel vymeniť iba za kábel rovnakého typu, ktorý poskytne výrobca, náš zákaznícky servis alebo podobná kvalifikovaná osoba.
- Udržujte zariadenie a kábel mimo dosahu tepla, priameho slnečného žiarenia, vlhkosti, ostrých hrán atď.
- Vypnite zariadenie a vytiahnite zástrčku, ak zariadenie nepoužívate.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Nepoužívajte zariadenie vonku. (Okrem prípadov, keď je zariadenie výslovne určené na vonkajšie použitie.) Vždy ho chráňte pred mrazom alebo teplotami pod bodom mrazu.
- Nepoužívajte v blízkosti vody (kúpeľňa, umývadlo atď.). Nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkosti. Zariadenie používajte len vtedy, ak máte suché ruky.
- Ak zariadenie spadne do vody, vytiahnite zástrčku, predtým ako ho vyberiete z vody. Nedotýkajte sa zdroja vody. Zariadenie musí skontrolovať odborník, predtým ako ho začnete opäť používať. Aby ste sa vyhli riziku úrazu elektrickým prúdom, nečistite zariadenie vodou a neponárajte ho do vody.
- Používajte zariadenie iba na určený účel.
- Toto zariadenie je možné prevádzkovať iba vtedy, ak je pripojené k uzemnenej zásuvke, ktorá je inštalovaná v súlade s predpismi. Uistite sa, že napätie napájania zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku.
- Škody spôsobené používaním zariadenia na účely, ktoré sa odlišujú od tých, ktoré sú uvedené v návode, alebo ak sa zariadenie nepoužíva správne, resp. ak ho opravujú osoby, ktoré nie sú odborníkmi, nie sú kryté zárukou.
- Prístroj sa nesmie ďalej používať, ak spadol z veľkej výšky na tvrdý povrch. Aj neviditeľné poškodenia môžu negatívne ovplyvniť prevádzkovú bezpečnosť prístroja. Prístroj sa smie používať až po kontrole odborníkom.
- Nikdy neprenášajte ani neťahajte zariadenie za sieťovú zástrčku, pretože v dôsledku poškodenia kábla hrozí nebezpečenstvo skratu. Neohýbajte, nezachytávajte a neťahajte sieťový kábel cez ostré hrany.

- Ak je na zariadení ventilačný otvor, nezakrývajte ho. Nevlievajte tekutinu ani nesypte prach do ventilačných otvorov.
- Nevkladajte prsty ani iné predmety do otvorených častí zariadenia.
- Nezodpovedáme za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaným pokynov.

VYROVNÁVANIE VLASOV

- Vlasy opatrne osušte uterákom, aby ste z nich odstránili prebytočnú vodu. Vyhnite sa treniu vlasov uterákom, pretože to môže spôsobiť rozštiepené končeky a krepovatenie. Vlasy prečešte hrebeňom so širokými zubami.
- Pripojte stylingový prístroj do elektrickej zásuvky. Stlačte vypínač na zapnutie prístroja. Kontrolka začne svietiť.
- Rozdeľte vlasy na zvládnuteľné pramene a horné vrstvy si pripnite na vrchol hlavy, aby vám neprekážali. Najprv pracujte so spodnými vrstvami.
- Vezmite malý prameň vlasov a prečešte ho hrebeňom s jemnými zubami. Odtiahnite vlasy od pokožky hlavy a držte ich napnuté.
- Začnite pri neupravených korenkoch, pevne uchopte vlasy medzi platničky a prejdite žehličkou po celej dĺžke vlasu, od korenkov až po končeky, jedným plynulým pohybom. Nenechávajte ju na jednom mieste príliš dlho, lebo by ste mohli vlasy poškodiť.
- Aby korenky rýchlejšie vyschli, môžete žehličkou prejsť po vlasoch viackrát na niekoľkých centimetroch vlasov najbližšie ku korenkom. Opakujte hladké pohyby po celej dĺžke pramienka, kým vlasy úplne nevyschnú.
- Opakujte na všetkých pramienkoch. Začnite spodnými vrstvami, potom pokračujte k horným a bočným vrstvám, kým nedosiahnete požadovaný účes.
- Keď dokončíte styling, stlačte tlačidlo on/off na vypnutie zariadenia, vyťahnite zástrčku a nechajte ho vychladnúť, než ho odložíte.
- Nedotýkajte sa hlavice žehličky počas prevádzky.

PRIDANIE KULMOVANIA ALEBO ZVLNIENIA

Dodajte končekom vlasov jemné vlny alebo kučery tak, že kulmu mierne otočíte smerom nadol pre vlny alebo smerom nahor pre kučery.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením je potrebné odpojiť zariadenie zo zásuvky.
- Nechajte zariadenie vychladnúť, než sa ho dotknete alebo začnete čistiť.
- Na čistenie dosiek a krytu použite vlhkú handričku.
- Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, abrazívne prostriedky, rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky. Nikdy zariadenie nenamáčajte do vody na účely čistenia.
- Pred použitím zariadenie dôkladne vysušte.



Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.