

Zilan ZLN 8863 Elektrický raclette gril 2in1

UPOZORNENIE, ŽE TENTO NÁVOD NA POUŽITIE DOMÁCEHO SPOTREBIČA SA MÔŽE VZŤAHOVAŤ NA NIEKOĽKO RÔZNYCH TYPOV SPOTREBIČOV. VÁŠ DOMÁCI SPOTREBIČ NEMUSÍ MAŤ FUNKCIE UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE. TENTO JAZYK BOL PREKLADANÝ POMOCOU UMELEJ INTELIGENCIE.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Pred použitím tohto zariadenia si prosím pozorne prečítajte návod.
- Uistite sa, či menovité napätie zodpovedá napätiu, ktoré ste použili.
- Uložte si návod, záručný list, nákupný doklad a ak je to možné, aj kartón s vnútorným obalom!
- Prístroj je určený výhradne na súkromné použitie, nie na komerčné účely ani na profesionálne účely!
- Vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky, keď prístroj nepoužívate, pripájate príslušenstvo, čistíte prístroj alebo ak sa vyskytne akákoľvek porucha. Predtým prístroj vypnite. Vytiahnite zástrčku, nie kábel.
- Deti je potrebné chrániť pred nebezpečenstvom elektrických zariadení, nikdy ich nenechávajú bez dozoru pri zariadení. V súlade s tým vyberte miesto umiestnenia zariadenia tak, aby deti nemali prístup k zariadeniu. Dbajte na to, aby kábel nevisel.
- Pravidelne kontrolujte prístroj a kábel, či nie sú poškodené. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, prístroj nepoužívajte.
- Nedovoľte deťom, aby sa s prístrojom hrali. Nedovoľte deťom, aby sa hrali s obalovými materiálmi, ako sú napríklad plastové vrecká.
- Zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré trpia fyzickým, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím, alebo nemajú dostatočné skúsenosti a vedomosti, za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo dostali jasné pokyny na bezpečné používanie a chápu možné nebezpečenstvá. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nemajú najmenej 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- Nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami, ale v prípade problému sa okamžite obráťte na odborníka.
- Z bezpečnostných dôvodov je možné poškodený sieťový kábel vymeniť iba za ekvivalentný kábel od pôvodného výrobcu, oddelenia zákazníckeho servisu alebo podobne kvalifikovanej osoby.
- Udržujte zariadenie a kábel mimo dosahu tepla, priameho slnečného žiarenia, vlhkosti, ostrých hrán atď.
- Vypnite a odpojte zariadenie, keď ho nepoužívate.
- Používajte iba originálne príslušenstvo dodávané výrobcom.
- Nepoužívajte zariadenie vonku. (Okrem prípadov, keď je zariadenie výslovne určené na vonkajšie použitie.) Vždy chráňte zariadenie pred teplotami okolo nuly alebo pod bodom mrazu.
- Nikdy ho nepoužívajte v blízkosti vody (vaňa, umývadlo atď.). Zariadenie nesmie byť vystavené dažďu alebo vlhkosti. Zariadenie používajte len vtedy, ak máte suché ruky.
- Ak zariadenie spadne do vody, vytiahnite ho zo zásuvky, skôr ako ho vyberiete z vody. Nedotýkajte sa zdroja vody. Zariadenie musí skontrolovať odborník, skôr ako ho opäť použijete. Aby ste sa vyhli riziku úrazu elektrickým prúdom, nečistite zariadenie vodou ani ho neponárajte do vody.
- Používajte zariadenie iba na účel, na ktorý je určené.
- Toto zariadenie smie byť prevádzkované iba s uzemnenou zástrčkou na mieste, ktoré je vybavené v súlade s predpismi. Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku.
- Škody vzniknuté pri používaní zariadenia, ak sa nepoužíva na účel stanovený v návode, ak sa používa nesprávne alebo ak ho opravujú osoby, ktoré nie sú odborníkmi, nie sú kryté zárukou.
- Zariadenie vždy používajte na rovnej a vodorovnej ploche.
- Zariadenie už nepoužívajte, ak spadlo z tvrdého povrchu. Aj neviditeľné poškodenie môže mať negatívny vplyv na technickú bezpečnosť zariadenia. Zariadenie je možné opäť používať až po kontrole odborníkom.
- Nikdy neprenášajte ani netiahnite zariadenie za sieťovú zástrčku, pretože v dôsledku prasknutia kábla hrozí nebezpečenstvo skratu. Neohýbajte, nestláčajte a netiahnite sieťový kábel cez predmety s ostrými hranami.
- Nikdy neumiestňujte jednotku na krehký stôl alebo stojan. Zariadenie umiestnite na povrch odolný voči teplu.
- Nezodpovedáme za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho použitia alebo nedodržania týchto pokynov.
- Nebezpečenstvo popálenia! Po použití zariadenia môžu byť niektoré povrchy horúce, dávajte pozor na riziká a buďte opatrní pri manipulácii s horúcimi povrchmi.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte ochranný obal zariadenia. Nechávajte obal mimo dosahu detí.
- Vyčistite varnú dosku a panvice v mydlovej vode a potom ich utrite mäkkou utierkou.
- Predhrejte zariadenie bez jedla po dobu 15 minút. Pri prvom použití môže dochádzať k miernemu dymeniu. Je to normálne; uistite sa, že je miestnosť dobre vetraná.
- Umiestnite zariadenie na rovný, stabilný a tepelne odolný povrch.
- Dávajte pozor, aby ste zariadenie neumiestnili na okraj stola alebo pracovnej dosky, aby sa zabránilo prevrhnutiu.
- Nikdy nedávajte zariadenie priamo na krehký povrch, napríklad na sklenený stôl, látkový alebo plastový obrus alebo na lakovaný nábytok.
- Nikdy nedávajte hliníkovú fóliu ani žiadny iný predmet pod kameň alebo varnú dosku a nedávajte nič medzi reflektor a vykurovací článok.

POUŽITIE ZARIADENIA

- Starostlivo odviňte napájací kábel a pripojte zariadenie.
- Ak je zariadenie vybavené tlačidlom ON/OFF alebo termostatom, zapnite ho.
- Nechajte zariadenie 15 minút predhriať.
- Ak je zariadenie vybavené termostatom, počas varenia môžete teplotu nastaviť podľa potreby otočením tlačidla z Max na Min.
- Po použití nastavte termostat do polohy Min alebo zariadenie vypnite (v závislosti od modelu), vytiahnite kábel zo zásuvky a nechajte zariadenie vychladnúť 1 hodinu, než ho premiestnite alebo vyčistíte.

Poznámka:

- Nenechávajte v zariadení prázdnu panvicu, pokiaľ je zapnuté.
- Nekrájajte potraviny priamo na povrchu varného panela.
- Aby ste nepoškodili povrch varného panela, vždy používajte plastovú alebo drevenú špachtľu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Údržbu a čistenie vykonávajte až po odpojení zariadenia zo siete a po jeho úplnom vychladnutí. Zariadenie vždy po každom použití vyčistite, aby sa zabránilo hromadeniu pripálených zvyškov jedla. Príslušenstvo a varnú dosku čistite v teplej mydlovej vode pomocou neabrazívnej špongie alebo kefy s nylonovými štetinami.
- Spotrebič nevkladajte do umývačky riadu.
- Skriňu spotrebiča môžete čistiť mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.
- Vykurovací článok sa nedá čistiť. Ak je veľmi znečistený, počkajte, kým úplne vychladne, a utrite ho suchou handričkou.
- Zariadenie skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu vlhkosti a poveternostných vplyvov.



Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.