SMW 17/2WH

okosóra fitnesz és telefon funkcióval

H

SMW 17/2WH

használati utasítás

návod na použitie
manual de utilizare

• Órálózat, mobiltelefon nélkül is elérhető teljes körű telefon funkciók bejelvre • Telefonálás a szájhoz emelve, telefonkönyv, hívásnapló, SMS fogadás és küldés, fotó és video felvételéjelszázos, diktafon, elvesztiel megkeresése funkciókkal. • Szépségvonal, napfigyelő, napfürdőzés, • Fitnesz funkciók: lépésszámláló, alvásfigyelő, alvás elemzés, mozgás emlékeztető • A menü nyelvei: angol, magyar, szlovák, orosz, kínai, lengyel • Ivott kiegészítő, jobb felhasználói élmény • microSIM és microSD kártya fogadása • Beépített mikrofon, hangszóró és kamera • microUSB töltőaljzat, tartozék USB töltőkábel • Kényelmes szilikon szíj tartozék szett • BT kapcsolat mobiltelefonokkal és táblagépekkel • Android 4.0 operációs rendszertől alkalmazható • Alkalmazás telefonra történő letöltése után elhelyezhetjük a kívánt szíjat • Vízállóság: 210mm csukló kerülete • Méretek: 40 x 44 x 13 mm / 57 g (Rendszerkövetelmények: IOS 7.0 és magasabb: hívó nevek, hívásfogadás, beszélgetés)

ÜZEMBE HELYEZÉS, TÖLTÉS

Ez a termék oksztelefonokkal képes együttműködni. Ezért e leírás elkészítésekor feltételeztük, hogy a felhasználó birtokában van az okosnak nevezett kezelőszervek kezelőszervek kezelőszervek. Beállítása és használata nagyon közel áll a telefonok és táblagépek használatához. Alapszintű angol nyelvtudás ajánlott. A menü elérhető nyelvei: angol, magyar, szlovák, orosz, lengyel.

Használat előtt töltse legalább két órán át az akkumulátort egy számítógépről vagy használja mobiltelefonjának microUSB töltőjét. Az első töltést megelőzően távolítsa el a hátlapot az egyik sarkánál található mélyedés segítségével. Ellenőrizze az akkumulátor megfelelő behelyezését, távolítsa el az érintőcsíkról a szigetelő lapot – ha van ilyen. Ha rendelkezik microSIM és microSD kártyákkal, óvatosan csúsztassa be azokat a helyükre az akkumulátor visszahelyezése előtt. A már feltöltött órát kapcsolja be az oldalán található gomb 2 másodperces nyomva tartásával. A gomb mellett található a kamera.

Amikor sötét a kijelző, nyomja be röviden a gombot a pontos idő lekérdezéshez. A képernyőt röviden megérintve, vagy az kiválasztja a kívánt stílusú számlapot. Hosszú érintéssel a tárcsázó felületre léphet. Ha a gomb rövid megnyomása után megelenik az óra, nyomja be újra és tartsa nyomva addig, amíg a szines menü felület nem lesz látható. Ha túl sokáig nyomja, akkor a kikapcsolás menübe lép.

A fő menü két vonala: telefonálás (piros) és SMS (zöld). Bárra lapozva, a további órás menü funkciók érhetők el. Javasoljuk, hogy először a BEÁLLÍTÁSOK (fogaskerék) menü TELEFON BEÁLLÍTÁSOK (PHONE SETTINGS/LANGUAGE) pontjában állítsa be a nyelvet, majd az alapvető paramétereket, pl. pontos idő, háttérvilágítás időzítése és fényerője, biztonsági és SIM beállítások. Utána keresse meg a BT ikont és párosítsa a telefont az órával. A program ekkor automatikusan felkínálja a telefon és az óra szinkronizálását. A pontos idő és az adatok az órán lesz a telefonon beállított idővel és a megfelelő kapcsolat lépe jön. További funkciók eléréséhez:

1. BT Notification alkalmazás telepítése szükséges, részletesen lásd lent.

Kikapcsolás: amikor a menü látható, nyomja 2 másodpercig a gombot, majd hagyja jóvá a kikapcsolást.

FŐBB FUNKCIÓK

Ha az adott menüben nincs VISSZA érintőgomb, akkor jobbra simítva vagy az oldalsó gomb rövid benyomásával lépni ki az aktuális funkcióból.

A MOBILTELEFON KÉTÉRE HASZNÁLATI MÓDJA

Telefonkönyv, hívás	Dátum, naptár	Telefon megkeresése
SMS funkciók	Számológép	Mozgás emlékeztető
Fénykép gálária	Beépített hangfelvevő	Értesítések
Telefon névjegyzék	Beépített fényképezőgép	QR kód a letöltéshez
Hívásnapló	BT beállítások	Zenelejátszó tárvezérlése
Telefon-kamera távkioldó	BT keresés, párosítás	funkció nélkül*
Elvesztes gáltó	Zenelejátszó, microSD	funkció nélkül*
Fájlkezelő, microSD	Csengőhang profilok	funkció nélkül*
Telefon beállítások	Stopper, lépésszámláló	funkció nélkül*
Ébresztés	Alvás elemzés	

Ezek a szolgáltatások nem elérhetők az óra ezen verziójánál

SMW 17/2WH

smart hodinky s funkciami fitness a mobilného telefónu

• Zabudované všetky funkcie telefónu pre samostatné používanie ako mobilný telefón • Telefonovanie priložením k uchu, telefónny zoznam, história hovorov, príjem a odosielanie SMS správ, záznam a prehrávanie fotografií a videí, diktafón, aplikácia proti strate, kalkulačka, kalendár, budík... • Fitness funkcie: stopky, krokomer, monitorovanie spánkového rytmu, upozornenie v prípade inaktivity • Jazyky menu: anglický, ruský, slovenský, rumunský, poľský • Oblúkovo tvarovaný, lepší používateľský zážitok • Slot pre microSIM a microSD kartu • Integrovaný mikrofón, reproduktor a kamera • Nabíjanie cez microUSB zásuvku, USB nabíjací kábel je priloženýsnom • Pohodlný silikónový remienok s klasickou kovovou sponou • BT spojenie s mobilným telefónmi a tabletmi • Operačný systém Android 4.0 • Vhodný funkcie sú dostupné po inštalácii aplikácie do mobilného telefónu • Použiteľné do obvodu zápästia: 210 mm • Rozmery: 40 x 44 x 13 mm / 57 g *(Časťobní kompatibilita s iPhone/IOS 7.0: meno volajúceho, príjem hovoru, telefonovanie)*

UVEDENIE DO PREVÁDZKY, NABÍJANIE

Tento výrobok môže byť spárovaný so smartfónom. Preto pri zhotovení tohoto návodu sme predpokladali, že používateľ má vhodné ovládacie zariadenia nazývané smartfóny. Nastavenie a používanie týchto hodiniek je veľmi podobné používaniu mobilného telefónu a tabletov. Odporúča sa základná orientácia v anglickom. Dostupné jazyky menu: anglický, maďarský, slovenský, rumunský, poľský.

Pred používaním nabite akumulátor hodiniek aspoň dve hodiny z počítača alebo microUSB nabíjačky vášho mobilného telefónu. Pred prvým nabíjaním odstráňte zakrývacie hodinkové puzdro, ktoré sa nachádza v rohu. Skontrolujte správne umiestnenie akumulátora, odstráňte izolačnú fóliu z kontaktov - ak sa v nej nachádza. Ak vložíte microSD a microSD kartu, opatrne ich vložte do príslušných slotov ešte pred vrátením akumulátora. Zapnite hodinky 2 sekundovým stlačením tlačidla na bočnej strane. Vedľa tlačidla sa nachádza kamera.

Ak je tmavý displej, stačí krátko tlačidlo pre odčítanie presného času. Krátkym dotykom displeja si môžete vybrať požadovaný typ ciferníka. Dlhým stisknutím sa dostanete na plochu na vytváranie čísla. Keď sa po krátkom stlačení tlačidla objaví hodinky, stačte tlačidlo ešte raz a podržte stačené kým sa neobjaví farebné menu. Keď držíte tlačidlo stačené príliš dlho, tak vstúpte do menu na vypútanie.

Dve čiary hlavného menu: telefonovanie (červená) a SMS (zelená). Listovaním doľava sa objavia ďalšie smart funkcie menu. Odporúčame najprv nastaviť jazyk v NASTAVENIA (ozubené kolieso), NASTAVENIA TELEFÓNU (PHONE SETTINGS/LANGUAGE), potom základné parametre; napr. presný čas, časovač podsvietenia a jeho svietivosť, bezpečnostné a SIM nastavania. Potom vyhľadajte ikonku BT a spárujte telefón s hodinkami. Program automaticky ponúkne synchronizovanie telefónu a hodiniek. Presný čas bude identický s nastavením na telefóne a vytvorí sa medzi nimi spojenie. Pre prístup k ďalším funkciám je nutná inštalácia aplikácie **BT Notification**, detaily viď nižšie.

Vypnutie: keď je menu viditeľné, stačte tlačidlo na 2 sekundy, a schválte vypnutie.

HLAVNÉ FUNKCIE

Keď v danom menu nie je dotykové tlačidlo SPÄŤ, tak z aktuálnej funkcie môžete vystúpiť potiahnutím prsta doprava alebo krátkym stisknutím bočného tlačidla.

Telefónny zoznam, volanie	Dátum, kalendár	Vyhľadanie telefónu
SMS funkcie	Kalkulačka	Upozornenie inaktivity
Galéria obrázkov	Integrovaný dictafón	Oznámenia
Menný register telefónu	Integrovaná kamera	QR kód na stiahnutie
Denník hovorov	BT nastavenia	Diaľkové ovládanie hudobného prehrávača
Diaľkový spúšťač telefónu-kamery	BT vyhľadávanie, párovanie	Bez funkcie*
Funkcia proti strate	Prehrávač hudby, microSD	Bez funkcie*
Správca súboru, microSD	Profily zvonenia	Bez funkcie*
Nastavenie telefónu	Stopka, krokomer	Bez funkcie*
Budenie	Analýza spánku	

* Tieto služby nie sú dostupné v tejto verzii hodiniek

Gyártó: **SOMOGYI ELEKTRONIC®**
H – 9027 • Győr, Gesztenyés út 3. • **www.stopgoria.hu** / Számrazási hely: Kína

Distribútor: **SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o.**
Gútsky rad 3, 945 01 Komárno, SK - Tel.: +421/0 35 7902400 • **www.somogyi.sk**
Krajina pôvodu: Čína

Distribuitor: **S.C. SOMOGYI ELECTRONIC S.R.L.**
J12/2014/13.06.2014, CUI/CIF: RO 18761195
Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România. Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2. Cod poştal: 400337
Tel.: +40 264 406 488 / Fax: +40 264 406 489 • **www.somogyi.ro**
Ţara de origine: China

Uvozник za SRB: **ELEMENTA d.o.o.**
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel.: +381(0)24 686 270 • **www.elementa.rs**
Zemlja uvoza: Madarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

Distributer za SLO: **ELEMENTA ELEKTRONIKA d.o.o.**
Cesta omage 13A, 2000 Maribor • Tel.: 05 917 83 22, Fax: 08 386 23 64
Mail: office@elementa-e.si • **www.elementa-e.si**
Država porekla: Kitajska

SOMOGYI ELECTRONIC®
SOMOGYI ELECTRONIC®
SOMOGYI ELECTRONIC®

DVA SPŮSOBY POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍHO TELEFONU

Funkce mobilního telefonu si na hodinkách dostanete pez vložení SIM kartu, alebo cez BT spojenie zo SIM karty spárovaného mobilného telefonu (Android 4.0 alebo novší). Niektoré služby a funkcie sú dostupné v oboch prípadoch. V tom prípade v hornom radu aktuálneho menu treba vybrať voľbu LOCAL (lokálna SIM karta) alebo BT (spárovaný telefón). Napr. v prípade hlasitého volania alebo telefónneho zoznamu, si môžeme vybrať či chceme prezerať dáta SIM karty mobilného telefónu alebo hodinek.

1. **Po vložení microSIM karty do hodinek:** hodinky samostatne, bez externého mobilného telefónu majú všetky hlavné funkcie telefónu: volanie a prijímanie hovorov, telefónny zoznam, SMS, profily, bezpečnostné nastavenia... Tieto parametre možno nájsť a upraviť v menu NASTAVENIA.

2. **Bez microSIM karty, pomocou BT spárovaného telefónu:** telefónny zoznam telefónu sú dostupné aj na hodinkách pomocou BT spojenia. Keď volanie prijmete pomocou telefónu, súčasne bude fungovať aj prepojenie hodinkám.

ÚLOHA VLOŽENEJ microSD KARTY

Niektoré funkcie sú dostupné iba s vloženou microSD kartou (max. 32 GB, FAT32) do hodinkiek. Tieto aplikácie používajú pamäťovú kartu, bez nej sa nedajú spustiť. Také aplikácie sú napr. integrovaná kamera, galéria, diktafón alebo správca súborov.

INŠTALÁCIA APLIKÁCIE NA TELEFÓN

Pre komunikáciu medzi hodinkami a smartfónom je nutné do smartfónu alebo tabletu z operačným systémom min. Android 4.0 nainštalovať príslušnú aplikáciu. Načítajte smartfónom QR kód z menu hodiniek a nainštalujte túto aplikáciu. V prípade problému okrem uvedenej stránky prostredníctvom QR kódu ju nájdete aj vo Vámi dostupnom obchode aplikácií (Google Play). O inštalácii tejto aplikácie Vás budeme hodiny budú môcť komunikovať s Vašim mobilným telefónom a prijímať prichádzajúce hovory a správy.



http://fundoshouhu.szkct.cn/download/app/funrun/download_app.html



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.szkct.funrun.main

Táto aplikácia sa môže zmeniť nezávisle a bez povedomia výrobcu hodiniek, preto nie je zaručené správne fungovanie za každých podmienok.

Voľteľná čiastočné kompatibility s iPhone/IOS 7.0: pri vydaní tohto výrobku nebola dostupná aplikácia. Napriek tomu, po BT spárovaní sa základné funkcie dajú použiť. Napríklad zobrazenie mena volajúceho, príjem hovoru na hodinkách, hovor.

UPOZORNENIA

- Prosíme, pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uložte ho na dostupné miesto pre ďalšie použitie!
- Prevádzku hodiniek môžu ovplyvniť softvérové a hardvérové problémy, nezávislé od výrobcu. • Dosah BT signálu u tohto výrobku je cca 5-7 metrov vo voľnom teréne. Pri iných prostrediach sa dosah môže zmenšiť.
- Základom meriania fitness funkcií je gyroskopický pohybový senzor. Hodinky môžu detekovať ako krok aj iné podobné pohyby. • Výdrž batérie (cca 1 deň pri normálnom používaní) výrazne závisí od charakteru použitia.
- Menu obsahuje aj ikony niektorých internetových aplikácií, ale tito verza hodinek ich nepodporuje. Nie je to nedostatok výrobku. • Tieto hodinky sú určené na používanie v suchom prostredí! Pred umývaním, kúpaním ich odložte! Je zakázané s hodinkami plávať! • Chráňte ich pred prachom, parou, tekutinou, teplom, vlhkosťou, mrazom a nárazom, ako aj pred priamym tepelným alebo slnečným žiarením! • Na pravidelné čistenie používajte mäkkú suchú utierku. Je zakázané použiť čistiacich prostriedkov! • Pochybný výrobku, vznikuté z dôvodu jeho nezodpovedným a neodborným používaním, sú vylúčené zo záruky! • Zabudovaný akumulátor je vyberateľný spotrebiteľom po odstránení zadného kryu hodiniek. Po uplynutí životnosti sa výrobok aj jeho batéria stanú nebezpečným odpadom. • Tento výrobok nie je navrhnutý pre zdravotnícke účely, jeho cieľ je iba informatívne. • Vzhľadom na neustálu vývoj sa technické údaje a vzhľad výrobku môžu zmeniť bez predchádzajúce oznámenia. • Za prípadné škodové chyby nevzniáme a osprevádňujeme sa.

Výrobok nevhodzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčasťky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektive u predajcu, ktorý predáva identickú výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a tiež a vlastné zdravie. Prípadne obdobný Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

RO

SMW 17/2WH

ceas inteligent cu funcții fitness și de telefon

- funcţii complete de telefon mobil integrate şi accesibile independent • convertor telefonice la apropierea de gură, agendă, listă apeluri, primire şi trimitere SMS, Înregistrare/redare foto şi video, player muzică, dictafon, aplicaţie anti-pierdere, calculator, calendar, deşteptător ... • funcţii fitness, cronometru, numărătoare paşi, analiză somn, atenţionare la mişcare • menu disponibil în limbile: engleză, maghiară, slovacă, română, poloneză • ecran curbat, experienţă mai plăcută în utilizare • socluri microSIM şi microSD • microfon, boxă şi camere foto Incorporate • socluri microUSB pentru încărcare, cablu de încărcare USB inclus • curea comodă din silicon cu cataramă metalică classic • convertor BT cu bateria mobilă şi baterie • se utilizează cu sistemele de operare Android 4.0 sau mai noi • funcţiile extra sunt disponibile după descărcarea unei aplicaţii pe telefonul mobil • se potriveşte pânză în circumferinţă închisă de circa 210 mm • dimensiuni: 40 x 44 x 13 mm / 57 g

*• Compatibilă cu aplicaţii cu iPhone: *[illegible]

PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE, ÎNCĂRCAREA

Acest produs poate coopera cu telefoane mobile inteligente. Setarile, la întocmirea prezentului manual de utilizare am presupus că Dvs. aveţi cunoştinţe de bază despre utilizarea acestora. Configurarea şi utilizarea acestui ceas este foarte similar cu cea a telefoanelor inteligente şi a tabletelor. Este recomandat să aveţi cunoştinţe de bază în limba engleză. Meniul este disponibil în limbile: engleză, maghiară, slovacă, română, poloneză.

Înainte de utilizare Încărcaţi acumulatorul produsului cel puţin două ore de pe un calculator sau utilizând cabul de Încărcare microUSB ce este inclus în pachet. Înainte de prima Încărcare – cu ajutorul unui obiect plat – Îndepărtaţi capacul de pe spatele produsului. Verificaţi introducerea corectă a acumulatorului şi Îndepărtaţi plăcuţa de siguranţă pe de contactele acestuia – dacă este una. În cazul în care deţineţi cartele microSIM şi microSD, cuiaţi-le cu grijă la locul lor. Înainte de reatașarea acumulatorul. Porniţi ceasul prin apăsarea timp de 2 secunde a butonului central pe de laterala produsului. Lăngă buton se află camera foto.

Pentru vizualizarea orei exacte când ecranul este negru, apăsaţi scurt butonul central. Atingând ecranul puţeţi alege modul de afişare. Prin apăsarea lungă a ecranului puţeţi accesa tastatura. Dacă nu o atingeţe scurtă a butonului apare afişată ora, apăsaţi din nou butonul şi ţineţi-l apăsat până apare meniul colorat. Dacă ţineţi butonul apăsat prea lung, va apărea meniul de oprire.

Cele două linii principale ale meniului: conversaţii telefonice (roşu) şi SMS (verde). Culisând spre stânga, vei avea acces la celelalte funcţii smart. Recomandăm să Începeţi utilizarea ceasului la punctul SETARI (roată dinţată). Din SETARI TELEFON (PHONE SETTINGS/ANGLEZĂ) alegeţi limba de utilizare, apoi parametrii de bază; de ex. ora exactă, temporizarea şi luminozitatea luminii de fundal, setări de siguranţă, respectiv pentru cartela SIM. În pasul următor cităţi conţinţa conexiunii prin BT şi iniţiaţi legătura dintre ceas şi telefonul mobil. Programul va oferi automat opţiunea de legare a telefonului cu ceasul. După conectarea cu succes a celor două echipamente, ora exactă va fi preluată de telefonul mobil şi legătura va fi setată de la setări conturi. Pentru accesarea altor funcţii, este necesară instalarea une aplicaţii BT NOTIFICATION, detalii vezi glăsi mai jos.

Opţiuni: În cazul în care meniul este vizibil, apăsaţi timp de 2 secunde butonul central, apoi validaţi opţiunea de oprire a produsului.

FUNCŢII PRINCIPALE

În cazul în care în meniu nu aveţi buton de ÎNAPOI, din funcţia actuală puteţi ieşi prin culisarea ecranului spre dreapta sau apăsând scurt butonul lateral.

agendă telefon, apeluri	data, calendar		clutarea telefonului
funcţii SMS	calculator		atenţionare la mişcare
galerie foto	Inregistrare voce Incorporată		notificari
listă contacte	camerii foto Incorporată		cod QR pentru descărcare
jurnal de apel	setări BT		comanda de la distanţă a plăţilor/afişe
declanşarea camerei telefonului de la distanţă	clutarea BT, conectare		fără funcţie*
protecţie anti-pierdere	player de muzică, microSD		fără funcţie*
setări fişiere, microSD	profile sonerii		fără funcţie*
setări telefon	cronometru, numărătoare paşi		fără funcţie*
deşteptare	setări ceas		

* Aceste funcţii nu sunt disponibile de pe versiunea aceasta de ceas

CELE DOUĂ MODURI DE UTILIZARE A TELEFONULUI MOBIL

Pornite de telefon o ceasului poţi fi accesate prin cartela microSIM introdusă ori prin cartela SIM al telefonului mobil (cu sistem Android 4.0 sau mai nou), conectat de ceas prin BT.

Unele servicii şi funcţii poţi fi accesate în ambele cazuri. În acest caz, în rândul superior al meniului trebuie selectat opţiunea LOCAL (SIM local) sau BT (telefon conectat). De exemplu, setăr pieţe alege, dacă doriţi vizualizarea jurnalului de apeluri sau şi listei de contacte, de pe microSIM-ul din ceas sau de pe telefon.

1. **după introducerea cartelei microSIM:** ceasul, chiar şi fără un telefon mobil extern, este pornit să funcţioneze individual toate funcţiile care nu implică legătura cu telefonul mobil. Prin urmare, funcţiile apel, profile, apeluri, setări de siguranţă ... Aceşti parametri se regăsesc în meniul SETĂRI, de unde se pot şi modifica.

2. **fără microSIM, cu legătură prin BT:** telefonul conectat prin BT îmi va fi accesibile şi pe ceas. Dacă preluţi apelul de intrare de pe telefon, simultan va funcţiona şi ceasul.

ROLUL CARTELEI microSD INTRODUSE

Unele funcţii sunt accesibile doar dacă iniţiaţi ajută introdus o cartelă microSD (max. 32GB, FAT32) în ceas. Aceste aplicaţii utilizează suportul de memorie şi fără acesta nu pot fi pornite. O parte din aplicaţiile este de ex. aparatul foto Incorporat, galeria de fotografii, Inregistrarea de voce sau managerul de fişiere.

INSTALAREA APLICAŢIEI PE TELEFON

Pentru comunicarea dintre ceas şi telefonul Dvs. mobil este necesară instalarea unei aplicaţii pe telefonul mobil ce ne tebelei, care va ajuta un sistem de operare Android 4.0 sau mai nou. Căţi cu ajutorul telefonului mobil codul QR aflat în meniul ceasului, apoi descărcaţi şi instalaţi aplicaţia. În cazul în care Întâmpinaţi problema la descărcare, Incercaţi pe lângă pagina de web indicată de codul QR şi în magazinele de aplicaţii online (de ex. Google Play). După instalarea ceasul va comunica cu telefonul Dvs. mobil şi va preluă apelurile şi mesajele SMS intrate pe telefon

http://fundoshouhu.szkct.cn/download/app/funrun/download_app.html



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.szkct.funrun.main

Acestă aplicaţie, independent şi fără ştirea producătorului ceasului poate fi modificată, astfel nu garantăm funcţionarea corespunzătoare în toate condiţiile.

Opţional compatibilitate parţială cu iPhone/IOS 7.0: în momentul apariţiei produsului nu a fost disponibilă nici o aplicaţie. Totuşi după conectarea ceasului cu telefonul mobil prin-o conexiune BT sunt accesibile funcţiile de bazăi al telefonului. De exemplu afişarea numelui apelantului, preluarea apelului de pe ceas, convorbiri telefonice.

ATENŢIONĂRI

- Înainte de utilizarea produsului vă rugăm să citiţi instrucţiunile de utilizare, şi păstraţi-le Intr-un loc accesibil •
Funcţionarea produsului poate fi influenţat de diverse condiţii legate de software sau hardware, care sunt Insă independente de producătorul. • Tempo de prelucrare a datelor BT-ul în cazul aceasta produs este de ca. 5-7 metri pe teren deschis. În diferite condiţii aceasta poate varia. • Baza funcţiilor fitness (ali măsurătoriloţ) este senzorul de mişcare cu giroscop. Ceasul poate detecta ca pas şi o mişcare similară. • Autonomia ce se poate obţine (cca. 1 zi în condiţii normale de utilizare) depinde în mare măsură de modul de utilizare. • În meniu ceasului veţi găsi mai multe icoanţe grafice ale unor aplicaţii de pe internet, care Insă nu sunt active la acest model. Acest fapt nu presintă o deficiţţne a produsului. • Se utilizează doar în condiţii de mediu uscat! Scoateţi produsul de pe mână Inainte de a vă spăla sau a lua o baie! Este interzis Introdu ceasul pe mână! • Protejaţi produsul de praf, abur, lichide, căldură, umezeală, Inghet, şocuri mecanice şi de incidenţa directă termică sau solară! • Pentru curăţţnea regulată utilizaţi o lavetă moale, uscată. Este interzisă utilizarea unor soluţii de curăţţnet • Garanţţ nu acoperă defecţiunile apărute din utilizarea necorespunzătoare sau nesponsorizată a produsului! • Acumulatorul Incorporat se poate Indepărta de către utilizator, după detaşarea capacului din spate. Dacă acesta a ajuns la sfârşit duratei de viaţă, Intregul produs, Impreună cu acumulatorul se devenit deşeu periculos. • Acest produs nu e fost proiectat cu scopuri medicale, furnizează doar date informative. • Datorită Imbunătăţţ continue a produselor, unele date tehnice sau de design pot fi modificate fără o Inştiinţare prealabilă. • Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greşeli de tipar şi ne cerem scuze In acest sens.

Colectaţi Ih mod separat echipamentul deverit deşeu, nu-l aruncaţi In gunoul menajer, pentru că echipamentul poate conţine şi componente periculoase pentru mediul Incorporator sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deşeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la tot distributori care au pus In circulaţie produse cu caracteristici şi funcţionalităţţ similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate In recuperarea deşeurilor electronice. Prin aceasta protejaţţ mediul Incorporator, sănătatea Dumneavoastră şi a semenilor. In cazul In care aveţ Intrebări, vă rugăm să luaţţ legătura cu organizaţţile locale de tratare a deşeurilor. Ne asumăm obligaţţile prevederilor legale privind producătorii şi suportăm cheltuielile legate de aceste obligaţţ.

RO

TRATAREA BATERIILOR, ACUMULATORILOR

Bateriile şi acumulatorii nu pot fi trataţ Impreună cu deşeurile menajere. Utilizatorul are obligaţţa legală de a preda bateriile / acumulatorii uzaţ sau epuizaţ la punctele de colectare din comună. Acest lucru asigură faptul că bateriile / acumulatorii vor fi trataţ In mod ecologic.

microSIM option	unlocked
GSM/2G/GPRS/EDGE	850/900/1800/1900 MHz
BT version	3.0+EDR
BT protocol	A2DP, HFP1.5, HSP1.2
BT range	5-7 m
Android OS	min. 4.0
CPU	MTK6261D
RAM/ROM	64 M + 32 M
microSD option	max. 32 GB
Camera pixel	0.3 Mp
Camera resol	640 x 480 p
MIC	yes
Speaker	yes
G sensor	yes
TFT type	1.54"
TFT resol	240 x 240
Screen	curved
Wrist	~ 210 / 22 mm
Wrist band	Silicone + steel
Case	metal alloy
Charge	~ 2 h
Speak	~ 3 h
Normal use	~ 24 - 48 h
BT stdby	~ 18 h
Battery	350mAh, Li-Po
Dimensions	40 x 44 x 13 mm
Weight	57 g
Languages	EN, HU, SK, RO, PL