EN

digital LED alarm clock

Before using the product for the first time, please read the instructions for use below and retain them for future reference. The product is designed and were written in Hungarian language. This appliance may only be used by persons with impaired physical, sensory or mental capabilities, or lacking in experience or knowledge, as well as children from the age of 8, if they are under supervision or given instructions concerning use of the appliance and they have understood the hazards associated with use. Children should not be allowed to play with the unit. Children may only clean or perform user maintenance on the appliance without supervision if they are older than 8 years. Keep packaging, which contains poly bag or other hazardous com ponent!

- **highly visible amber LED display** manual or automatic brightness-adjustment • customizable time-date-temperature display modes • display can be activated by clapping your hands or by tapping next to the clock • measured temperature: 0°C – 50°C / 32°F – 122°F • two daily alarms • alarm with 1 minute beep-beep sound • three alarm times simultaneously • alarm only on weekdays, weekends or daily • 1 minute snooze function • power supply: accessory mains adapter, with USB / micro USB connection • backup power: full, or no backup • battery (CR 2032) for memorizing accurate time, included

INSTALLATION

The supplied adapter must be connected for the operation of the clock's LED display. Fit one CR 2032 battery with the adapter. A DC 06 type battery is required for the clock memory. This is in place on delivery. If the clock forgets the time and alarm settings after unplugging the AC cable, the battery must be replaced. Remove the 4 pcs fixing screws in the four corners of the battery cover on the bottom of the clock and lift off the back of the device to make the power cable and battery holder. The new button battery must be inserted according to the marked polarity.

- *WARNING! RISK OF EXPLOSION IN CASE OF INCORRECT BATTERY REPLACEMENT! REPLACE ONLY WITH THE SAME OR EQUIVALENT TYPE RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER. THERMAL RADIATION AND SUNSHINE! DO NOT BURN THE BATTERIES, DO NOT EXPOSE THEM TO HEAT OR FIRE! BATTERY TAKE A PROTECTIVE GLOVE, AND CLEAN THE BATTERY WITH A DRY CLOTH! KEEP BATTERIES OUT OF REACH OF CHILDREN! IT IS DANGEROUS TO SWALLOW THE BATTERY, THERE IS A POSSIBILITY OF INTERNAL BURNS!*
- *Immediately remove the discarded batteries! Do not use different kinds of batteries and/or new and used batteries together! Discharged batteries must not be charged! Risk of explosion! Do not insert accumulators instead of batteries because they have a significantly lower voltage and efficiency!*

FUNCTIONS

After installation, you will hear a voice signal and the display will start lighting.

SETTING: After holding pressed the SET button long (3 sec), the year display will flash, you can set it with the UP and DOWN buttons. Once set, you can use the SET button to proceed to the next data, which can be set in the same way. To change between 12/24 parameters in the same way. The order is the following:

12/24 – YEAR – MONTH – DAY – HOUR – MINUTE – HOUR – MINUTE – (A1-A2) HOUR – MINUTE – (A1) HOUR – MINUTE – ON OR OFF

When A1-A2 alarm is set, the A1 and A2 indicators will be displayed.

- If you do not press a button for 15 seconds, it exits the settings and resumes the current data.

SNOOZE

It is possible to set 3 alarm times simultaneously. The beep-beep is valid only for the A1-A2-A3 alarm time. The alarm time is set the same as the **A1-A2-A3** alarm by holding pressed the SET button long.

— **A1 — A2 — A3** alarm time setting with the UP or **DOWN** buttons **ON A1**, **ON A2**, **ON A3** the different alarms are on. The SET button always saves and changes to the next option, whether the status of the alarms is active or off. After **A1-A2-A3** indications, the corresponding alarm times are displayed, which can be set with the UP/DOWN buttons. After entering the hours, press the SET button to set the minutes. The alarm will ring for 2 minutes or the minute display will light up when the alarm is set.

- If you do not press a button for 15 seconds, it exits the settings menu and memorizes the data and time.

ON/OFF alarm setting: Press the clock display which has been set to energy-saving mode, turn-on and turn-off.

SETTING DAILY ALARM

It is possible to set alarm for all days of the week or only for the weekdays. By holding the SET button pressed long, after the adjustment of the selected date-time alarm time, the following can be selected:

— **E**: the alarm is active every day of the week.

ON E: The alarm is only active on weekdays

CUSTOMIZABLE DISPLAY MODES

Press the SET button more times to select one of the three modes.

DP-1: It shows the time and the temperature (10 sec), then the date (2 sec) alternately.

DP-2: continuous time and temperature display (12 sec).

- Press the UP button briefly to switch between °C and °F units.

DP-3: continuous date display.

- If you do not press a button for 15 seconds, it exits the menu to the ambient temperature. Record the measurements every 60 seconds.

ENERGY SAVING MODE – CLAP SWITCH, VOLUME SWITCH

The brightness of the display can be set to 3 stages manually or automatically. Press and hold, then keep the UP button pressing to reach LOW, then MEDIUM, then HIGH, then 07:00 at 19:59 pm, then Medium bright display from 08:00 pm to 10:59 pm. Low bright display from 11:00 pm to 06:59 am.

- L1 mode: continuous light
- L2 mode: continuous medium light
- L3 mode: continuous low light

By pressing the DOWN button shortly, select the energy saving mode. This is recommended if you are disturbed by strong light at night. By clapping your hands or tapping next to the clock on the furniture, the illumination time can be adjusted in the following way: 5, 10 seconds, then it switches off.

ON SD: energy saving mode and acoustic sensor off

ON SD: energy saving mode and clap switch on

SECURITY PIN

Pressing the hidden RESET button recessed in the surface, it resets to the default settings. A personal settings are cleared. Use in case of abnormal operation or display.

CLEANING

Before cleaning, power off the product by unplugging its power plug. Use a soft, dry cloth for regular cleaning. It is forbidden to use detergents. Avoid getting any liquid into the inside of the product.

WARNINGS

Please read the instructions carefully before use, and keep them to have them available in the future. • The appliance should be located so as to allow easy access and handling. In the event of a fault, plug out the power cable so as to prevent it from being pulled out accidentally or damaged. • Do not operate the appliance with wet hands. • Do not use in addition a dc supply unit not recommended by the manufacturer. • Due to the presence of the mains voltage comply with the usual rules to protect life! It is forbidden to touch the unit if it has been in contact with wet hands. In case of any damage, unplug the appliance immediately. • The appliance is not intended for children, or for the elderly, except if adequately supervised. • Protect it from dust, humidity, liquids, heat sources and direct sunlight. • Do not place heavy objects on the unit. • Do not place the unit near to heat sources, such as radiators, or in sparkling water and do not place objects, filled with liquids e.g. glass. • To fully disconnect the appliance from the power supply, unplug the plug on the appliance. • Do not attempt to disassemble or modify the unit or its accessories, because it can cause fire, accident or electric shock. • Immediately turn off the unit if there are any defects, and contact a professional. • If you do not use it for a long time, remove the battery in the button battery and unplug the adapter from the mains. • There is no warranty for the failure, resulting from improper installation or unresponsible use. • This product is made for household use, not for industrial use. • The lifespan of product is 3 years, the manufacturer's waste. It has to be handled according to the local prescriptions. • The full text of the EU Declaration of Conformity is available at www.somogyi.hu • Due to continuous improvements the design and specifications are subject to change without prior notice. • For more information and the latest version, see the documentation on www.somogyi.hu website. • We do not take the responsibility for any printing errors. • Made in China for Somogyi Elektronic Ltd.

The product is not a toy. Keep out of reach of children. • THIS PRODUCT CONTAINS BUTTON CELL BATTERY. IF SWALLOWED, SWALLOW THE BATTERY RISK OF CHEMICAL BURN, IN CASE OF INGESTION, A BUTTON BATTERY CAN CAUSE SEVERE BURNS WITHIN 2 HOURS AND MAY LEAD TO DEATH. KEEP "NEW AND USED BATTERIES FROM CHILDREN. IF THE BATTERY COMPARTMENT COVER OF THE BATTERY COMPARTMENT CANNOT GET SECURELY CLOSED, STOP USING THE PRODUCT AND KEEP IT AWAY FROM CHILDREN. IF YOU THINK THAT A BATTERY HAS BEEN SWALLOWED OR GOT INTO ANY PART OF THE BODY, SEEK IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION.

Caution: Risk of electric shock! Do not attempt to disassemble or modify the unit or its accessories because no user part is damaged, immediately power off the unit and seek the assistance of professionals.

Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain hazardous substances that can damage the environment. The waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale or at the collection point. For more details, see the local regulations or contact the retailer of the product or a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment and the health of your family and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations, unless we prove that we are not responsible for doing so.

DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES

Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handed together with regular household waste. It is the legal obligation of the consumer to bring batteries to a public or nearby collection center or at a retail shop. This ensures that batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

LED	7-digit, amber
LED size	120 x 22 mm
Dimensions	156 x 65 x 65 mm
Weight	240 g
Protection	Class III (⎓ Vmax)

PRI	230 V~ 50 Hz / 0,3 A
SEC	5 V⎓ / 1,2 A max.
Plug	USB / micro USB
Wire	~180 cm
Protection	Class II

HU

digitális LED ébresztőóra

A termék használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati útmutatót és őrizze meg azt a későbbi információ megnyitásához. A készüléket arra is szánnyilvek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy tapasztalat és tudás hiányuk, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben, ha felügyelet alatt vannak, vagy a készülék használatára használatára vonatkozó útmutatást kaptak, és megértik a biztonságos használathoz kapcsolódó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek tisztítás, felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását. Kizárólag olyan csomagolást vegyen ki, hogy a készülék nem sérült a szállítás során. Tartsa távol a gyermekektől a csomagolást, ha az zacskót vagy más veszélyes alkatrészt tartalmaz!

- **Kiváltóan láthatósági borostyán színű LED kijelző** • Manuális vagy automatikus fényerő-beállítás • testreszabható idő-dátum-hőmérséklet kijelző módok • kijelző kapcsolható a kijelző, ha kéz tapsolja vagy az óra mellett koppintja • mért hőmérséklet tartomány: 0°C – 50°C / 32°F – 122°F • két napi ébresztés • ébresztés 1 perces hangjelzéssel • három ébresztési időpont • ébresztési időpont • ébresztés csak hétköznapokon, hétvégén vagy hétvégén is • szundi funkció 1 percig • tápellátás: hálózati adapter (USB/micro USB kábellel, kb.1,8m (tartozék) • tartalék tápellátás: teljes, vagy nincs tartalék • elem (CR 2032) az óra memória a pontos idő tárolásához

ÜZEMBE HELYEZÉS

A kijelző működéséhez működéséhez csatlakoztatni kell a mellékelt adaptert. Készítsen ezzel az adapterrel használatra! Az óra memóriája DC 06 típusú elemet igényel. Ez a készülékben van behelyezve. Ha az óra kihúzása után az időt és az ébresztési időpontokat elfelejti, akkor az elemet cserélje ki. Az elem cseréjéhez csavarozza ki az elemtartó fedelének sarkaiban található 4 db rögzítő csavart, majd az elemtartó fedelét hátulról emelje le. Az elemtartóban található elemtartóban helyezze be az új elemet a polaritásjelölésnek megfelelően.

- *FIGYELEM! ROBBANÁSVESZÉLY HELYTELEN ELEMCSERE ESETÉN! CSAK AZONOS, VAGY A GYÁRTÓ ÁLTAL AJÁNLOTT EGYENÉRTÉKŰ ELEMET HELYEZZE KI KÖVETELŐEN IRÁNYÍTÓ ÉS ÉLETVESZÉLYES! HŐSUGÁRZÁS ÉS NAPSÜTÉS! AZ ELEMEKET NE ÉGESSE EL, NE HEVÍTSE ŐKET TŰZ VAGY HŐFORRÁS KÖZELÉBE! AZ ELEMEK KEZELÉSÉHEZ VÉDŐKESZTYŰT HASZNÁLJON! AZ ELEMEKET TISZTÍTSA MEG SZÁRAZ RONGYDARABBAL! AZ ELEMEK GYERMEKEKTŐL TÖRTÉNŐ TÁVOLTARTÁSÁRÓL GONDOSKODJON! AZ ELEMEK LENYELÉSE VESZÉLYES! FENNÁLL A BELSŐ ÉGÉSEK VESZÉLYE!*
- *Az elhasználódott elemeket azonnal távolítsa el! Ne használjon különböző típusú elemeket és/vagy használt és új elemeket együtt! Az elemeket nem szabad feltölteni! Robbanásveszély! Ne használjon akkumulátorokat az elemek helyett, mivel azok lényegesen alacsonyabb feszültséggel és hatásfokkal rendelkeznek!*

FUNKCIÓK

Az üzembe helyezéket követően hívó hangjelzést hall és a kijelző világítani kezd.

BEÁLLÍTÁS: SET gomb hosszú (3 sec) nyomva tartása után villogni kezd az évszám kijelzése, amit a UP és DOWN gombokkal tud a nyomogvasóként állíteni. Ha beállította, a SET gombbal tovább léphet a következő adatra, amit ugyanígy állíthat be. Ugyanígy állíthatja be a 12/24 paramétereket is. A beállítások sorrendje a következő:

12/24 – ÉV – HÓNAP – NAP – ÓRA – PERC – (A1-A2) ÓRA – PERC – (A1) ÓRA – PERC – BE VAGY KI

Ha A1-A2-A3 ébresztési időpontot állított meg, akkor az A1-A2-A3 kijelzés világít.

- Ha nem nyom gombot 15 másodpercig, akkor kilép a beállításokból és elmenti az adatokat és az időt.

AZ ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA

Egyidejűleg három időpont különböző van lehetőség. A bip-bip hangjelzés csak az A1-A2-A3 ébresztési időpontra érvényes. Az ébresztési időpont a SET nyomva tartása után - ugyanúgyan a gombbal állítsa be a szüksége ébresztési időpontot az **A1-A2-A3** ébresztési időpontra.

— **A1 — A2 — A3** ébresztési időpont beállítása az UP vagy DOWN gombokkal állítsa be a szüksége ébresztési időpontot. **ON A1**, **ON A2**, **ON A3**, a SET gombbal mindig lépteti a beállításra menüt, akár aktív, akár kikapcsolt az ébresztések állapota. A **A1-A2-A3** kijelzés után a megfelelő ébresztési időpontok jelennek meg, amelyek az UP/DOWN gombokkal állíthatók be. Az órák megadása után a SET gombbal lépjen a percek beállításához. A perc kijelző zöld fénnel szünteti egy perc lassú villogást követően.

- Ha nem nyom gombot 15 másodpercig, akkor kilép a beállításokból és elmenti az adatokat és az időt.

BE/KI: ébresztés be/ki állítása

Kijelzőjén kikapcsolt állapotban van lehetőség. A tap-dip hangjelzés csak az A1-A2-A3 ébresztési időpontra érvényes. Az ébresztési időpont a SET nyomva tartása után - ugyanúgyan a gombbal állítsa be a szüksége ébresztési időpontot az **A1-A2-A3** ébresztési időpontra.

Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése vagy módosítása, mivel az áramütés veszélyét okozhatja! Azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.

A hulladékos berendezés nem gyűjthető szelektíven, nem dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes anyagokat tartalmazhat. A használt termék vagy hulladékává vált berendezés tárolásmentesen átadható a forgalmazóhelyen. Bővebb információért tájékozódjon a helyi hulladékgazdálkodási rendelkezésekről, illetve a termék forgalmazójától vagy az elektronikai hulladék begyűjtésére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályoknak előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállalja, ha azokkal kapcsolatban felelősségét bizonyítjuk vissza.

AZ ELEMEK, AKKUMULÁTOROK HELYES KEZELÉSE

A lúgos és újratölthető elemeket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni. A fogyasztó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket / akkukat begyűjtés céljából közterületi gyűjtőhelyre vagy közeli boltba vigye. Így az elemek / akkuk környezetbarát módon kerülnek ártalmatlanításra.

LED	7-digit, borostyán
LED méret	120 x 22 mm
Méretek	156 x 65 x 65 mm
Tömeg	240 g
Védelem	III. osztály (⎓ Vmax)

PRI	230 V~ 50 Hz / 0,3 A
SEC	5 V⎓ / 1,2 A max.
Csatlakozó	USB / micro USB
Vezeték	~180 cm
Védelem	II. osztály

SK

digitálny LED budík

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Výrobok je určený pre súkromné použitie. Spotrebič nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ktorému dali od tí niekoc používať spotrebič, ak sú pod dohľadom alebo im bol poskytnutý pokyn týkajúci sa bezpečného používania spotrebiča a pochopili nebezpečenstvá, ktoré používanie prináša. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali. Čistenie alebo údržbu výrobku môžu vykonávať deti bez dohľadom. Pre zabránenie udusenia deti do veku 10 rokov držte mimo dosahu. Nedovoľte deťom bábkovať sa s plastovým vrecúškom alebo fóliou. Nedovoľte deťom hrať sa s akýkoľvek spínač.

- **Dobre čitateľný žltý LED displej** • Manuálna alebo automatická úprava jasu • nastaviteľné režimy displeja času-dátumu-teploty • hodiny-dátumu-teploty • **Možnosť vypnúť displej, keď Vás ruší** • Aktivácia displeja tlesknutím rukami alebo poklepaním vedľa hodín • **Rozsah merania teploty: 0...50 °C / 12 stav 24 hr** • Dva denné budíky • Budík s 1 minútovým pípaním • Tri budíky • **Možnosť nastaviť 10 rôzne časy budenia naraz** • Budenie iba v pracovné dni, cez víkend alebo každý deň • Funkcia odloženia budenia o 1 minútu • Napájanie: sieťový adaptér, s USB / micro USB konektorom • Záložné napájanie: plné, alebo žiadne • Batéria (CR 2032) na uloženie presného času, v balení • Ochranný kryt, ktorý zabraňuje náhodnému stlačeniu tlačidiel počas spánku

INŠTALÁCIA

Na prevádzku displeja LED hodín je potrebné pripojiť priložený sieťový adaptér. Vložte jednu batériu CR 2032 do adaptéra. Na pamäť hodín je potrebná batéria typu DC 06. Táto batéria je súčasťou dodávky. Ak sa po odpojení napájacieho kábla stratí nastavenie času a budenia, je potrebné batériu vymeniť. Na výmenu batérie odskrutkujte 4 skrutky na spodnej strane hodín a odstráňte kryt batérie. Vložte novú batériu do priestoru pre batérie. Vložte gombíkovú batériu, pričom dajte na správnu polaritu.

- *VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU V PRÍPADE NESPRÁVNEJ VÝMENY BATÉRIE! VYMIEŇAJTE BATÉRIU LEN ZA ROVNAKÝ TYP ALEBO EKVIVALENTNÝ TYP ODPORÚČANÝ VÝROBCOM! TEPELNÉ ŽIARENIE A SLNEČNÉ SVETLO! BATÉRIE NEVHADZUJTE DO OHŇA! BATÉRIE NEHORIA! BATÉRIE VYBERAJTE OCHRANNÝMI RUKAVICAMI! BATÉRIE VYČISTITE SUCHOU HANDRIČKOU! BATÉRIE UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ! PREHLTNUTIE BATÉRIE JE NEBEZPEČNÉ! HROZÍ VNÚTORNÉ POPÁLENINY!*
- *Použité batérie okamžite vyberte! Nepoužívajte rôzne druhy batérií a/alebo nové a použité batérie spoločne! Batérie sa nesmú nabíjať! Nebezpečenstvo výbuchu! Nepoužívajte akumulátory namiesto batérií, keďže majú podstatne nižšie napätie a účinnosť!*

FUNKCIE

Po uvedení prístroja do prevádzky počujete zvukový signál a displej sa rozsvieti.

NASTAVENIE: Podržaním tlačidla **SET** (3 sek) začne blikať zobrazenie roku, ktoré môžete nastaviť tlačidlami **UP** a **DOWN**. Po nastavení roku môžete tlačidlom **SET** prejsť na nasledujúci údaj, ktorý môžete nastaviť rovnakým spôsobom. Rovnakým spôsobom môžete upraviť. Zoznam parametrov je nasledujúci:

12/24 – ROK – MESIAC – DEŇ – HODINA – MINÚTA – (A1-A2) HODINA – MINÚTA – (A1) HODINA – MINÚTA – ON OR OFF

Ak je nastavený budík A1-A2-A3, na displeji sa zobrazí ikona A1-A2-A3.

- Ak nestlačíte žiadne tlačidlo na 15 sekúnd, nastavenie sa uloží a displej sa vráti do režimu zobrazenia času.

NASTAVENIE BUDENIA

Je možné nastaviť 3 budenia v rovnaký čas budenia naraz. Zvukový signál bip-bip tvrdí jedinú minútu alebo tri minúty vypnutý alebo zapnutý budík A1-A2-A3. Čas budenia sa nastaví podržaním tlačidla **SET** dlhšie ako 3 sekundy. Po nastavení požadovaného času budenia môžete vybrať z možností:

— **A1 — A2 — A3** nastavenie času budenia, jednotlivé alebo viacnásobné tlačidlom **UP** alebo **DOWN** **ON A1**, **ON A2**, **ON A3**: zapnutie/vypnutie budíkov. Tlačidlom **SET** môžete prejsť na nasledujúcu možnosť, bez ohľadu na to, či je budík zapnutý alebo vypnutý. Po nastavení času budenia sa na displeji zobrazí **A1-A2-A3** a nastavený čas budenia. Tieto môžete nastaviť tlačidlami **UP** a **DOWN**. Po zadaní hodín budenia **SET** môžete prejsť na nastavenie minút. V prípade nastavenia budenia bude minútový displej blikať počas 2 minút alebo kým nestlačíte ľubovoľné tlačidlo.

- Ak nestlačíte žiadne tlačidlo na 15 sekúnd, ponuka nastavení sa zatvorí a displej sa vráti do režimu zobrazenia času.

ON/OFF nastavenie budenia: Rozsvietený, prestlmený prístroj alebo jeho súčasť je prvne zakázaný! V prípade akéhokoľvek problému sa obráťte na odborníka. Ak prístroj dlhší čas nepoužívate, vyberte batériu z batériového priestoru a odpojte sieťový adaptér od elektrickej siete.

- Na chybné fungovanie, ktoré je následkom nevhodného zapojenia alebo nezodpovedného používania sa nevzťahuje záruka.
- Tento výrobok je určený na domáce použitie, nie na priemyselné účely.
- Životnosť výrobku je 3 roky, výrobca odpad. Musí sa s ním zaobchádzať podľa miestnych predpisov.
- Úplné znenie vyhlásenia EÚ o zhode je k dispozícii na adrese www.somogyi.hu
- Z dôvodu neustáleho zdokonaľovania sa dizajn a špecifikácie môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie informácie a najnovšiu verziu nájdete v dokumentácii na webovej stránke www.somogyi.hu.
- Nenesieme zodpovednosť za prípadné tlačové chyby.
- Vyrobené v Číne pre Somogyi Elektronic Kft.

Výrobok nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí. • TENTO VÝROBOK OBSAHUJE GOMBÍKOVÚ BATÉRIU. ZE ZAKAZANIE JU! V PRÍPADE PREHLTNUTIA BATÉRIE HROZÍ NEBEZPEČENSTVO CHEMICKÉHO POPÁLENINY, MÔŽE DÔJSŤ K LIKVIDÁCII NOVÉ ALEBO POUŽITÉ BATÉRIE DETÍ! V PRÍPADE, AK KRYT BATÉRIE NEMÔŽE DOKONALE ZATVORIŤ, VÝROBOK ĎALEJ NEPOUŽÍVAJTE A UCHOVÁVAJTE HO MIMO DOSAHU DETÍ. AK SI MYSLÍTE, ŽE BATÉRIA BOLA PREHLTNUTÁ ALEBO SA DOSTALA DO AKEJKOĽVEK ČASTI TELA, OKAMŽITE VYHĽADAJTE LEKÁRA.

Pozor na riziko úrazu elektrickým prúdom! Nepokúšajte sa o demontáž alebo úpravu prístroja alebo jeho príslušenstva, pretože to môže spôsobiť požiar, úraz alebo úraz elektrickým prúdom. Ak sa vyskytnú akékoľvek chyby, okamžite vypnite prístroj a kontaktujte odborníka.

Nevyhadzujte elektrické zariadenia do komunálneho odpadu, pretože môžu obsahovať nebezpečné látky, ktoré môžu poškodiť životné prostredie. Použité zariadenie môžete vrátiť predajcovi alebo na zberné miesto. Ďalšie podrobnosti nájdete v miestnych predpisoch alebo kontaktujte predajcu výrobku alebo zariadenie na recykláciu elektronického odpadu. Ochránite životné prostredie, ako aj zdravie vašej rodiny a seba. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte miestnu organizáciu zodpovednú za likvidáciu odpadu. Prevezmeme úlohy týkajúce sa výrobcu, ktoré sú stanovené v príslušných predpisoch, pokiaľ nedokážeme, že nie sme za ne zodpovední.

ZNEHODNOCOVANIE BATÉRIE A AKUMULÁTOROV

Batérie a akumulátory sa nesmú vyhadzovať do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odovzdať použité batérie a akumulátory do zbere, pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v predajni. Tým sa zabezpečí, že batérie a akumulátory budú zneškodnené ekologicky.

LED	7-miestny, jantárový
Veľkosť LED	120 x 22 mm
Rozmery	156 x 65 x 65 mm
Hmotnosť	240 g
Ochrana	Trieda III (⎓ Vmax)

PRI	230 V~ 50 Hz / 0,3 A
SEC	5 V⎓ / 1,2 A max.
Zástrčka	USB / micro USB
Kábel	~180 cm
Ochrana	Trieda II

deskpetstator digitalni LED

Ikanite do utilizare consultați vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos și păstrați-le pentru referință ulterioară. Acest ceas a fost realizat în linia magherii. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoanele (inclusiv copiii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale diminuate, sau de către persoanele care nu au experiență sau cunoștințe în domeniu, dacă acestea nu sunt supravegheate sau instruite cu privire la cum să folosească aparatul de către o persoană care răspunde de siguranța lor, sau sunt informați cu privire la funcționarea aparatului și la pericolele pe care le presupune. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii, cu excepția cazurilor în care sunt supravegheați. Curățarea sau întreținerea nu trebuie efectuată de către copii fără supraveghere. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către un service sau de către o persoană calificată în mod similar, pentru a evita orice pericol. Nu folosiți aparatul în timpul furtunilor. Dacă există o descărcare de umbrelă, mai întâi se scoate ștecherul din priză și apoi se folosește aparatul.

- **scrum ua: LED cifrelinde, fotoğraf - kumlacılıkla ışıklıklı manual ceas**
- **Ceasul este proiectat pentru a fi utilizat numai în interior. Nu expuneți aparatul ploaiei, dacă vă deplasați acasă furtuni - activare scrum ua spălare sau bateria. Aparatul nu este destinat pentru a fi utilizat de persoane**
- **...BPC - afișare 3Hz 12 sau 24 ore - deseptatem 1 minut au sunet. Apăsați - tot timpul și se va afișa timpul setat pentru alarma. Aparatul nu este destinat să fie utilizat de persoanele (inclusiv de către copii) cu fizice, senzoriale sau de servi - elementar sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța lor sau au fost instruite cu privire la modul în care trebuie utilizat aparatul. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.**

PUNERE IN FUNCTIUNE

Pentru ca ceasul să funcționeze corect, trebuie să setați mai întâi ora curentă. Apăsați și țineți apăsat butonul SET până când începe să clipească ora. Apăsați din nou butonul SET pentru a selecta ora care trebuie modificată. Apăsați butonul + pentru a mări ora. Apăsați butonul - pentru a reduce ora. Apăsați din nou butonul SET pentru a confirma ora și a trece la setarea minutelor. Repetați procesul pentru a seta minutele. Apăsați din nou butonul SET pentru a confirma minutele și a ieși din modul de setare.

SETARE ALARMĂ DESEPTEAZĂ

Aveți posibilitatea să setați simultan trei ore pe deșteptare. Semnalul sonor va fi de un scurt timp de 2 minute pe minut sau în orice punct apăsați orice buton. După ce timpul setat butonul SET, selectați - pe perioadă setată pentru alarmă și apăsați scurtă - timpul de 2 minute pe deșteptare A1-A2-A3 — A1, — A2, — A3 alarme ciorbe activează sau oprește-o pe toate trei alarme. Pentru a activa sau dezactiva A1, ON A2, ON A3 trei în deșteptare astfel: Cu butonul SET hidrolevura vată perioade mersul de alarmă în modul de setare a timpului sau de setare a alarmei. În modul de indicator A1-A2-A3 se va afișa timpul setat pentru alarma respectivă, care va clipi timp de 5 secunde. Dacă nu se apasă niciun buton în timpul acestei perioade, modul de setare va ieși automat. Pentru a dezactiva o alarmă care sună, apăsați orice buton. Alarma se va opri automat după 2 minute dacă nu este oprită manual.

SETARE ALARMĂ ZILNICĂ

Aveți posibilitatea să setați alarmele să deșteptare pe fiecare zi sau doar pe zilele lucrătoare. După apăsarea lungă a butonului SET și după configurarea timpului de alarmă, apăsați scurt mai multe ori butonul pentru a selecta:

- ON: alarma de deșteptare va fi activă zilnic
- OW: alarma de deșteptare va fi activă doar în zilele lucrătoare

PERSONALIZAREA SETĂRILOR DE ALARMĂ

Apăsați repetat scurt butonul SET pentru a selecta de câte ori doriți repetările.

- **A1:** sălbatici alarmă ore și temperatura (10sec) apoi rădăcini (fixe)
- **A2:** alarmă temperatură și ore
- *Nu apăsarea scurtă a butonului (-P pagină selecta de unitățile de măsură C și F)*
- *Apăsați scurt butonul + pentru a seta ora*
- *Aparatul revizuiți 10-20 minute până prin temperatura mediului. Măsurătorile nu vor reacta în decurs 10 de secunde.*

digitalni LED budilnik

MOD ECONOMIC – COMUTATOR CU APLAUZE, COMUTATOR LUMINOS

Luminozitatea ecranului se poate regla în trei trepte cu ajutorul butonului + de pe partea superioară a dispozitivului. Pentru a seta luminozitatea, apăsați și eliberați butonul + în mod repetat până când luminozitatea dorită este atinsă. Există trei niveluri de luminozitate: maximă între 07:00 și 17:59. Alterna cu luminozitate medie între 07:00 și 17:59. Alterna cu luminozitate scăzută între 07:00 și 17:59. Alterna cu luminozitate medie între 07:00 și 17:59. Alterna cu luminozitate scăzută între 07:00 și 17:59. Alterna cu luminozitate medie între 07:00 și 17:59. Alterna cu luminozitate scăzută între 07:00 și 17:59. Alterna cu luminozitate medie între 07:00 și 17:59. Alterna cu luminozitate scăzută între 07:00 și 17:59.

mod L1: luminozitate maximă continuă
mod L2: luminozitate medie continuă
mod L3: luminozitate minimă continuă

Ceasul poate funcționa în modul pornit sau oprit. Modul economic. Recomandăm utilizarea doar modului cu dezactivare pentru perioada în care nu aveți nevoie de ceas, de exemplu, în timpul nopții. Dacă ceasul este oprit, ecranul va fi gol. Pentru a activa sau dezactiva modul economic, urmați pașii de mai jos:

— **BD: mod economic și aveuar scrum oprit**
— **BD: mod economic și aveuar scrum pornit**

REVENIRE LA SETĂRILE DIN FABRICĂ

Dacă doriți să readuceți ceasul la setările inițiale, puteți face acest lucru. Mai întâi, localizați butonul de resetare situat pe spatele dispozitivului. Folosind un obiect ascuțit, cum ar fi un ac sau un stilou, apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare timp de 3 secunde. Ceasul va reporni și va reveni la setările din fabrică.

CURĂȚARE

Pentru a curăța ecranul, folosiți o cârpă moale, fără scame. Dacă este necesar, cârpa poate fi ușor umezită cu apă. Nu folosiți substanțe chimice, cum ar fi alcool sau soluții de curățare, deoarece acestea pot deteriora suprafața ecranului.

ATENȚIONĂRI

- *Vă rugăm să nu folosiți o sferă acasă când folosiți de a pune a spectrul în funcție și să citească în cu succesul. Aparatul apoi în mai în. Nu folosiți în cu și în. Nu folosiți în cu și în. Nu folosiți în cu și