

SAL



instruction manual

eredeti használati utasítás
návod na použitie
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
navodilo za uporabo
návod k použití

SAL



subwoofer

USE

The Watt data indicated in each case is the load capacity (not the volume) of the loudspeaker. This is the input power that may cause a malfunction depending on the input signal characteristics...

CONNECTIONS

Pay attention to the polarity specified for the correct connection. Always follow the wiring diagram of the amplifier! Perform this operation when the system is powered off.

MAXIMUM VOLUME

All speakers have to be broken in prior to proper use. Operate only at 50 % load for the first 30-50 hours of operation! Features and sound quality that have been planned by the production will be realized only after that.



SBV 2020



SAL



instruction manual

eredeti használati utasítás
návod na použitie
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
navodilo za uporabo
návod k použití

circuits! When the system is properly installed, their use is unnecessary and harmful. It is recommended to use a sub box to increase bass sound.

When tuning the volume up beyond this point, output power will not increase, while the distortion level will grow! This is very harmful to the speakers and may lead to faults!

WARNINGS

- Please read the instructions carefully before use, and keep it to have it available in the future!
Connecting and installing audio equipment requires professional knowledge and experience that are not covered in this manual.
Do not turn on the system at high volume! Noise impact occurring this time can ruin your speakers!

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

SAL



mélyszugárzó

ALKALMAZÁS

A felüntetett Watt adat minden esetben a hangszóró terhelhetősége (nem a hangerejét jelöli). Ez az a bemenő teljesítmény, amelyik már meghibásodást okozhat, a bemenő jel tulajdonságaitól függően.

CSATLAKOZTATÁS

Ügyeljen a megadott polaritások megfelelő bekötésére. Mindig az erősítőhöz tartozó kapcsolási rajz alapján kell eljárni. Ezt a műveletet a rendszer áramtalanított állapotában végezze el!

MAXIMÁLIS HANGERŐ

Minden hangszugárzót be kell járítani a rendeltetésszerű használatot megelőzően. Az első 30-50 üzemóránál csak 50%-os terheléssel működethető! Csak ezután váltsuk meg a gyártás során tervezett karakterisztika és hangmínőség.

egy kisebb teljesítményű erősítő is veszélyt jelenthet a hangszóróra nézve. Tartsa szem előtt, hogy az erősítőn felülről kimenő teljesítmény kikapcsolt hangszínszabályozók esetén érvényes.

A hangerő további felszabályozásával már nem emelkedik a kimenő teljesítmény, sőt még a rendszer torzítását! Ez rendkívül káros a hangszóróra nézve és meghibásodáshoz vezethet!

FIGYELMEZTÉSEK:

- Kérjük, a használatbavétel előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és tegye el a későbbiekben is hozzáférhető helyre!
A hanglejtésű berendezések csatlakoztatása és beszerelése szakmai ismeretekkel és tapasztalattal igényel, amelyekre a leírásban nincs módunk kitérni.
A hangszórókat pólusai nem érintkezhetnek egymással vagy külső fém felületekkel, idegen vezetékkel!

SAL



basový reproduktor

POUŽITIE

Uvedený údaj vo wattoch znamená zaťažiteľnosť reproduktora (neznamená zvláštnosť). Tento vstupný výkon, ktorý už môže reproduktor poškodiť, v závislosti od charakteristiky vstupného signálu.

ZAPOJENIE

Objaľte na správnu polaritu zapojenia. Postupujte vždy podľa schémy zapojenia zosilňovača. Zapojenie vykonávajte v odpojenom stave od elektrického siete!

MAXIMÁLNA HLASITOSŤ

Pred používaním každého reproduktora treba rozohriať. V prvých 30-50 hodin ho používajte iba s 50%-ým výkonom! Az potom sa prejavja konštrukčné vlastnosti a kvalita zvuku.

byť aj viacnásobn! Ekvalizér výstupu, obvláďač obvodov hlbokých tónov! Pri správnem navrhnutom audiosystéme ich používanie je zbytočné a škodlivé.

UPOZORNENIA:

- Pred uvedením do prevádzky výrobku, prosíme pozorne si prečítajte tento návod a uschovajte ho na dostupnom mieste pre neskoršie použitie!
Zapojenie a inštalácia audiosystému vyžaduje odborné znalosti a skúsenosti, ktoré v tomto návode nemáme možnosť uviesť.
Na poškodenia spôsobené nedbanlivou inštaláciou alebo nezodpovedným používaním zariadenia nie je možné uplatniť záručiu!

Poživajte zariadenia pri vysokej hlasitosti počas dlhšiu neprerušenu dobu môže viesť k trvalému poškodeniu sluchu!

SAL



basový reproduktor

POUŽITIE

Uvedený údaj vo wattoch znamená zaťažiteľnosť reproduktora (neznamená zvláštnosť). Tento vstupný výkon, ktorý už môže reproduktor poškodiť, v závislosti od charakteristiky vstupného signálu.

ZAPOJENIE

Objaľte na správnu polaritu zapojenia. Postupujte vždy podľa schémy zapojenia zosilňovača. Zapojenie vykonávajte v odpojenom stave od elektrického siete!

MAXIMÁLNA HLASITOSŤ

Pred používaním každého reproduktora treba rozohriať. V prvých 30-50 hodin ho používajte iba s 50%-ým výkonom! Az potom sa prejavja konštrukčné vlastnosti a kvalita zvuku.

SAL



basový reproduktor

POUŽITIE

Uredaje kojima je istekao radni veka sakupljate posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom. Uredaje izdvajajte posebno, ne mešajte ih sa otpadom iz kućanstva. Pri mogućem odlaganju komunalnog otpada, izdvojite uređaje posebno, ne mešajte ih sa otpadom iz kućanstva.

UPOZORNENIA:

- Před uvedením do prevádzky výrobku, prosíme pozorne si prečítajte tento návod a uschovajte ho na dostupnom mieste pre neskoršie použitie!
Zapojenie a inštalácia audiosystému vyžaduje odborné znalosti a skúsenosti, ktoré v tomto návode nemáme možnosť uviesť.
Na poškodenia spôsobené nedbanlivou inštaláciou alebo nezodpovedným používaním zariadenia nie je možné uplatniť záručiu!

Poživajte zariadenia pri vysokej hlasitosti počas dlhšiu neprerušenu dobu može viesť k trvalému poškodeniu sluchu!



