

EVA SPHERE DECORATION • EVA GÖMB DEKORÁCIÓ • DEKORÁCIA EVA GULÁ • DECORAȚIUNE GLOB EVA • DEKORIRANA KUGLA SA EVA DEKOR PLASTIKOM • DEKORAČNÍ KOULE Z EVA PLASTU • EVA SFERA DEKORACIJA

EN INSTRUCTIONS / WARNING

Do not operate the product in its packaging. • Do not connect this product electrically to another one. • The product is not suitable looping-in installation. • Be careful not lead the product immediately next to flammable materials when operating. • The light sources in the product are not replaceable. At the end of the light sources lifetime, the entire product must be replaced. • The battery should be replaced by adults only. • Insert the batteries observing the polarity. • Do not use different kinds of batteries and/or used and new batteries together. • After replacing the batteries fasten the battery compartment's lid. • Remove the battery if you are not planning to use the product for an extended period of time. • If there is any liquid flow out from the battery, wear protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth. • Immediately remove the depleted battery. • Warning! Risk of explosion in case of incorrect battery replacement! It can be replaced only with the same or a replacement type. Do not expose the batteries to direct heat radiation and sunshines. It is forbidden to open them up, to throw them into fire or to short-circuit them. Non-rechargeable batteries must not be charged. Risk of explosion! Do not insert an accumulator instead of the battery, because it provides significantly lower voltage and efficiency. • Do not weld or solder directly to the battery. • Store unused batteries in their original packaging, away from metal objects. Do not mix batteries which have already been unpacked.

The product is not a toy. Keep out of reach of children.

Only for indoor use, in a dry place.

Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of the product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS / FIGYELEMZETÉT

A termék a csomagolásban ne üzemelhető! Ez a termék nem szabad másik termékkel villamosan összekapcsolni. • Ez a termék felfüzött szérelmes nem alkalmás. • Ügyeljen róla, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyűlékony anyag közvetlen közelébe! • A terméken a fényforrások nem cserélhetők; a fényforrás eltártára végén a teljes termék cserélhető kell. • Az elemcserét csak felülről végezheti! Az elemek behelyezésénél úgyeljen a helyes polaritárral! • Ne használjon együttható mórkákra és/vagy töltőtől állapotú elemeletet! Elemcseré után rövidítse az elemről a törölőt! Távolítsa el az elemet, ha hosszabb ideig nem használja a terméket! • Ha abból esetleg kifolyik a folyadék, akkor vegyen fel védőkesztyűt és száraz ruhával tisztítson meg az elemről! • Az elem kimerülése után azonnal távolítsa el azt! • Figyelem! Robbanásveszély helytelen elemcseré esetén! Csak azonos vagy helyettesítő típusra cserélhető! Az elemet ne tegye ki közvetlen hő- és napsugárzássnak! Tilos felhelyti, tüze dobni vagy rövidre zárná! • Nem töltővel elemet tölteni! Robbanásveszély! Az elem helyett ne alkalmazzon akkumulátort, mert annak feszültsége és hatására kisebb! • Ne hegeszen vagy forraszon közvetlen az elemhez! • A nem használt elemeket tárolja az eredeti csomagolásukban is tőlük fém tárgyaktól. A már kicsomagolt elemeket ne keverje vagy öntse össze!

A termék nem járat, gyerek kezébe ne kerüljen!

Kizárolag száraz, beltéri környezetnek között használható!

A hulladékába való berendezéstől elkuloníttetten gyűjtse, ne dobj a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket tartalmazhat! A használt vagy hulladékába való berendezéstől tértéseménytől elkuloníttatva a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezés jellegrében és funkciójában azonos berendezést értekezik. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételere szaksodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön véd a környezetet, embertársai és a saját egészséget. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékgyűjtő szervizét. A vonatkozó jogszabályban előírta, a gyártóra vonatkozóan felatalakot vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

AZ ELEM, AKKU ÁRTALMATLANTÍTÁSA Az elemeket / akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkel együtt kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket / akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Igy biztosítható, hogy az elemek / akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlantíthatók.

Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIK • H-9027 Győr, Gesztenyefű utca 3. • www.somogyi.hu • Származási hely: Kína

SK NÁVOD NA POUŽITIE / UPOZORNENIA

Nepripravaj výrobok na napájanie, ak je v obale, ktorý nie je prispôsobený na predvádzanie! • Tento výrobok nie je vhodný na sériové zapojenie. • Tento výrobok nie je spojovateľný s iným reťazcom. • Dabajte na to, aby sa výrobok počas prevádzky nedostal do blízkosti horľavých materiálov! • Žiarovky v výrobku sú nevymeniteľné; po skončení životnosti žiarovky treba vymeniť celý výrobok. • Výmenu baterií môže prevesti len dospelá osoba! • Pri výmeni baterií dabajte na správnu polaritu! • Používajte len batérie rovnakých hodín a rovnakých známkov! • Po výmeni baterií upozrite kryt puzdra na batériu! • Keď výrobok dlhší čas nepoužívate, odstraňte z neho batériu! • Keď z nich vytiekla tekutina, použite ochranné rukavice a očistite suchou utierkou puzdro na batériu! • Vybitú batériu ihneď odstraňte z prístroja! • Pozor! V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu! • Batériu nahradte iba rovnakým alebo náhradným typom! • Batérie nevystavujte priemernu tepliu a snečnému žiareniu! • Batérie je zakázané otvoriť, vhodiť do ohňa alebo skratovať! • Nebezpečenstvo výbuchu! Nepoužívajte akumulátor namiesto batérie, mať nízku napäť a ľahkúnosť! • Nezvárajte alebo nespájkujte priamo na batériu! • Nepoužité batérie skladujte v ich originálnom balení a držte ďalej od kovových predmetov! • Nemiešajte rozbalené batérie!

Výrobok nie je hračka, nepatriť do ruk deťom!

Len na vnitromé použitie!

Výrobok nevyhľadujte do bežného domového odpadu, separujte oddelenie, lebo môže obsahovať súčasťky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudske zdravie. Za účelom správnej likvidácie výrobku odvádzajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdravia, respektive u predaja, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odvádziať aj miestnej organizácii zaobärujúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tym chráni životné prostredie, zdravie ľudí okolo Vás a Vaše zdravie.

ZNEHODNOVÁCANIE BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV Batérie / akumulátory nesmiette vyhodiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odvádzať použité batérie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Touto činnosťou chrániť životné prostredie, zdravie ľudí okolo Vás a Vaše zdravie.
Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIK S.r.o. - Gutsky rad 3, 945 01 Komárno, SK - Tel.: +421/03 35 7902400 • www.somogyi.sk • Krajiná pôvod: Čína

RO MOD DE UTILIZARE / ATENȚIONARI

Produsul nu se pun în funcție în ambalaj! • Această produs nu poate fi conectată electric cu altă ghîrlă! • Această produs nu este adecvată pentru montaj în serie. • Asigurați-vă, ca în timpul funcționării produsul să nu fie în imediata apropiere a unor materiale inflamabile! • În acest produs sursele de lumină nu pot fi schimbate; la sfârșitul duratei de viață a sursei de lumină, trebuie schimbat întregul produs. • Schimbarea bateriilor poate fi efectuată numai de către adulți! • La inserarea bateriei aveți grijă să fie polaritate corectă! • Nu utilizați baterii cu marcă și/sau cu stare de încărcare diferentă! • După schimbarea bateriilor fixați carcasa suportului de baterii! • Dacă nu veți folosi produsul o perioadă mai lungă, îndepărtați baterile! • Îndepărtați imediat baterile desercărate! • Atenție! Pericol de explozie la schimbarea eronată a bateriilor! Se poate schimba doar cu model identic sau similar cu cel original! Nu expuneți baterile la radiații directe solare și termice! Este interzisă desfaceerea, aruncarea în foc sau scurcuirea! Este interzisă încărcarea bateriilor care nu se pot încărca! Nu utilizați acumulatori în locul bateriilor deoarece tensiunea și eficiența acestora este mai mică! • Nu sudati sau lipiti direct de baterii! • Depozitați bateriile nefolosite în ambalaj lor și depare de obiecte metalice. Nu amestecați bateriile despachetate și nu le depozitați la vară!

Produsul nu este jucărie, a nu se lăsa la îndemâna copiilor!

Produsul poate fi pus în funcție numai în interior, mediu uscat!

Colectați în mod separat echipamentul devenit deuseu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediu! Încinjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deuseu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcionalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare专为 recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejează mediu! Încinjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să lăsați legătura cu organizații locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligația prevedenilor legale privind producătorii și suportăm cheiluțele legate de aceste obligații.

TRATAREA BATERIILOR / AKUMULATORILOR Baterile și acumulatorii nu pot fi tratați împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligația legală de a preda baterile / acumulatorii uzati sau epuizați la punctele de colectare sau în comerț. Acest lucru asigură faptul că baterile / acumulatorii vor fi tratati în mod ecologic.

Distribuitor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIK S.R.L. • J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 - Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro • Tara de origine: China

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU / NAPOMENA

Proizvod ne ukључujte dok je u ambalaži! • Zabranjeno povezivanje sa drugim dekorativnim svetlim! • Ovaj proizvod niz se ne sma povezivati sa drugim rizovima. • Obratite pažnju da u toku rada proizvod ne bude u blizini zapaljivih materijala! • Izvor svjetlosti nije zamenjival! Nakon isteka radnog veka, se menja čitav proizvod. • Zamenu baterije treba da radi odrasla osoba! • Proljkom zamene baterije, obratite pažnju na polaritet! • Baterije koje se postavljaju, treba da su istog tipa i stanja! • Nakon zamene baterije, fiksirajte poklopac! • Ukoliko duže vreme ne koristite uredaj, izvadite bateriju! • Ako iz baterija slučano isciši kiselina, obucite zaštite rukavice u kromi odstele ležiste baterije! • Praznu bateriju odmah izvadite iz uredaja! • Pažnja! Nepropisno postavljanje baterije može da prouzrokuje eksploziju! Prilikom zamene baterije koristite identične originalne! • Baterije ne izlagajte toplici i direktnom suncu! Baterije je zabranjeno raslatiti, bacati u vatru ili ih kratko spajati! Neupunjite baterije je zabranjeno puniti! Opsnosnost od eksplozije! Umesto baterija koristite akumulatorne pošto im se napon i kapacitet znatno razlikuju od baterija! • Nemojte direktno da varite ili lemiti ništa sa baterijama! • Nekorisne baterije skidajte u originalnom ambalaži, držite ih dalje od metalnih predmeta. • Već odkopavane baterije ne mešajte!

Ovaj proizvod nije igračka, ne davati deci da se igraj snjm!

Ovaj proizvod je predviđen za upotrebu u suvim zatvorenim prostorijama!

Uređaje kojim je istekao radni vek sakupljaju se, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteteće životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinji! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima privlačimo i snosimo svu odgovornost.

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA Istršteni akumulatori i baterije ne smiju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Ovako se može štititi okolina, obezbediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

Uzvratnik za SRB: ELEMENTA d.o.o. • Jovana Mičića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel.+381(0)24 666 270 • www.elementa.rs • Zemlja uvoza: Mađarska • Zenija poreka: Kina • Proizvođač: Somogyi Electronic Kft.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ / UPOZORNĚNÍ

Produkt nikdy neuvedzte do provozu v balení! • Je zakázáno tento produkt elektricky propojovat s jiným řetězem. • Tento produkt není vhodný k sériovému zapojování. • Dbejte, aby se produkt během používání nedostal do bezprostřední blízkosti hořlavých látek! • Světelné zdroje nelze ve výrobku vyměňovat, po skončení životnosti žiarovky treba vyměnit celý výrobek. • Výmenu baterií musí provádět pouze dospělá osoba! • Při výměně baterií dbejte na správnou polaritu! • Nikdy nepoužívejte současně baterie různých značek a/nebo baterie s různým stupněm nabité! • Po výměně baterií připevněte kryt schránky na baterii! • Pokud nebudeš výrobek delší dobu používat, vyměň baterii! • Pokud z baterie dojdé k úniku kapaliny, nasadte si ochranné rukavice a vycístejte bateriový prostor suchým hadříkem! • Vyměňte baterii, jakmile je výrobek opětovně využívá!

Výrobek není hračka, nedávejte do rukou dětem! • Určeno výhradně k používání v suchých interiérech!

Přístroje, které již nebudete používat, shrnujte zvlášť a tyto nevhazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat různé nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé látky! Neponěřívejte nebo využívejte elektronického odpadu. • Ako tekučina izoluje baterie, uzmete zaštite rukavice a očistite odjelek z baterie suhom kromem. • Izvadete bateriju odmah nakon što se potroši. • Upozorenje! Opsnosnost od eksplozie u pravilevine nepravilne výměny baterie. Nahrzujejo pouze stejným nebo ekvivalentním typem! Nevhazujte baterie učinkovitě nebo slunečním záření. Neotevřejte, nevhazujte do ohně ani je nezkratujte! Nabijacie baterie je zakázané nabíjet! Nebezpečí výbuchu! Nepoužívajte miesto baterií nabijaci baterie, protože napěti a výdrž je menší! • Nesvařujte ani nepáčtejte kábelu k baterii! • Nepoužívané baterie skladujte v jejich původní obalu a mimo kovové předměty. Již vybalené baterie nemějte ani neskladujte společně!

Výrobek není hračka, stoga ne smije dospati u ruke dětí!

Určeno výhradně k používání v suchých interiérech!

Přístroje, které již nebudete používat, shrnujte zvlášť a tyto nevhazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat různé nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé látky! Neponěřívejte nebo využívejte elektronického odpadu. • Ako tekučina izoluje baterie, uzmete zaštite rukavice a očistite odjelek z baterie suhom kromem. • Izvadete bateriju odmah nakon što se potroši. • Upozorenje! Opsnosnost od eksplozie u pravilevine nepravilne výměny baterie. Nahrzujejo pouze stejným nebo ekvivalentním typem! Nevhazujte baterie učinkovitě nebo slunečním záření. Neotevřejte, nevhazujte do ohně ani je nezkratujte! Nabijacie baterie je zakázané nabíjet! Nebezpečí výbuchu! Nepoužívajte miesto baterií nabijaci baterie, protože napěti a výdrž je menší! • Nesvařujte ani nepáčtejte kábelu k baterii! • Nepoužívané baterie skladujte v jejich původní obalu a mimo kovové předměty. Již vybalené baterie nemějte ani neskladujte společně!

Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospati u ruke dječi!

Može se koristiti samo u suhom okolnostima i zatvorenim prostorijama!

Uređaji koji se odlazu u otpad se trebaju izvrdjeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i judsko zdravje! Koristiš ili uređaji koji se odlazu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributeru koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije.

Mogu se odložiti i na deponiju koja su specijalizirana za odлагање elektronskog otpada. Ovime Vi štitite Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odлагањe otpada. Prihvataćemo na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

NEUTRALIZACIJA BATERIJE, AKUMULATORA Baterije i akumulátory treba izvdvojeno tretirati od smeća iz kućanstva. Korisnik je zakonom obvezan konzervirati i ispravljati baterije i akumulátore, dostaviti ih deponiji za otpad ili ih odnijeti do njihovog prodavatelja. Na ovaj način se osigurava njihova pravilna neutralizacija.

Uzvratnik za HR: ZED d.o.o. - Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1385 000 148 • www.zed.hr

Uzvratnik za BH: DIGITALIS d.o.o. - M.Spahe 24/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 085 095 • www.digitalis.ba •

Zemlja podrijetla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronik Kft, Gesztenyefű utca 3, 9027 Győr, Mađarska

PC OF WARM WHITE LED

DB MELEGFEHÉR LED

KS BIELEJ LED, TEPLÝ ODΤIEŇ

BUC LED, CULOARE ALBĂ, CALDĂ

KOM TOPLOBELIH LED DIODA

BÍLÁ TEPLÁ LED DIODA

KOM TOPLÉ BIJELE LED

PC OF WARM WHITE LED

DB MELEGFEHÉR LED

KS BIELEJ LED, TEPLÝ ODΤIEŇ

BUC LED, CULOARE ALBĂ, CALDĂ

KOM TOPLOBELIH LED DIODA

BÍLÁ TEPLÁ LED DIODA

KOM TOPLÉ BIJELE LED

PC OF WARM WHITE LED

DB MELEGFEHÉR LED

KS BIELEJ LED, TEPLÝ ODΤIEŇ

BUC LED, CULOARE ALBĂ, CALDĂ

KOM TOPLOBELIH LED DIODA

BÍLÁ TEPLÁ LED DIODA

KOM TOPLÉ BIJELE LED

PC OF WARM WHITE LED

DB MELEGFEHÉR LED

KS BIELEJ LED, TEPLÝ ODΤIEŇ

BUC LED, CULOARE ALBĂ, CALDĂ

KOM TOPLOBELIH LED DIODA

BÍLÁ TEPLÁ LED DIODA

KOM TOPLÉ BIJELE LED

PC OF WARM WHITE LED

DB MELEGFEHÉR LED

KS BIELEJ LED, TEPLÝ ODΤIEŇ

BUC LED, CULOARE ALBĂ, CALDĂ

KOM TOPLOBELIH LED DIODA

BÍLÁ TEPLÁ LED DIODA

KOM TOPLÉ BIJELE LED

PC OF WARM WHITE LED

DB MELEGFEHÉR LED

KS BIELEJ LED, TEPLÝ ODΤIEŇ

BUC LED, CULOARE ALBĂ, CALDĂ

KOM TOPLOBELIH LED DIODA

BÍLÁ TEPLÁ LED DIODA

KOM TOPLÉ BIJELE LED

PC OF WARM WHITE LED

DB MELEGFEHÉR LED

KS BIELEJ LED, TEPLÝ ODΤIEŇ

<h