



EN

PNL HRT, PNL RND**motion-sensing mini LED lamp**

Before using the product for the first time, please read the instructions for use below and retain them for later reference. The original instructions were written in the Hungarian language.

This appliance may only be used by persons with impaired physical, sensory or mental capabilities, or lacking in experience or knowledge, as well as children from the age of 8, if they are under supervision or have been given instruction concerning use of the appliance and they have understood the hazards associated with use. Children should not be allowed to play with the unit. Children may only clean or perform user maintenance on the appliance under supervision.

After unpacking the unit, confirm that it has not been damaged during transit. Keep the packaging away from children if it contains plastic bags or other potentially hazardous components.

From now, you can find everything quickly in your bag!

- Developed specially for handbags - It will switch on automatically by opening the bag or by hand movements • It will light 15 seconds more after the moving is finished • Operation range c.a. 60 cm / 45° Ideal for suitcase, jewellery box, drawer, self, vehicle glove box • Hanging or clipped design
- Bright white light, 2 pcs SMD LEDs + PIR infra sensor • Battery lifespan: c.a. 3.000 occasion

INSTALLATION, BATTERY REPLACEMENT

Make sure that the PIR sensor is facing the direction of movement (e.g. to upper part of bag) • The battery should be replaced by adults only! • Do not use different kinds of batteries and/or used and new batteries together! • If the batteries are depleted, or you are not planning to use device for longer period, immediately remove the batteries! • If there is some liquid flown out, then take a protective glove and clean the battery holder with a dry cloth! • Do not open, burn and short circuit the batteries! • It is forbidden to charge the batteries which are not rechargeable! Risk of explosion! • In case of circumstances, the power of the batteries weakens, frequent battery replacement may need!

PNL HRT, PNL RND**mini LED svietidlo so senzorom pohybu**

Pred použítiom si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho. Tento návod je prekľad originálneho návodu. Spotrebiteľ je mi určený na používania osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúsenosti a vedomostí, vrátane detí od 8 rokov, používajúcich ho môžu len pokúpiť im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, poskytujete dohad alebo ich používa bezpečnosťou sami. Používajte ho len v bezpečnostiach, ktoré sú určené pre používateľov a počítajte s možnosťou, že sa so spotrebicom nehráli. Cistenie alebo údržbu výrobku môžu vykonávať iba profesionálne služby. Po odstránení baliečkového materiálu sa presvedčte, čia prístroj nepoškodil počas prepravy. Balíaci materiál uchovávajte mimo dosahu detí, ak to obsahuje sáčik alebo iný nebezpečný materiál!

Odgerton všetko rýchlo najdete vo svojej taške!

- Speciálne vynutné do tašky • Automaticky sa zapne pri otvorení tašky, na pohyb ruky • Po ukončení pohybu svieti ďalej cca. 15 sekúnd • Dosah cca. 60 cm / 45° • Ideálne do kufra, šperkovnice, zásuvky, úložného priestoru vozidla, na polici • Možnosť zavesiť alebo uchytiť pomocou stúpca • Silné biele svetlo, 2 ks SMD LED + PIR infra senzor • Životnosť batérie: cca. 3.000 prežitostí

UVEDENIE DO PREVÁdzKY, VÝMENA BATÉRIE

Dabajte na to, aby senzor PIR smeroval do smeru pohybu (napr. do hornej časti tašky)! • Výmenu batérií môžete prevestiť len dostreď osobám! • Nepoužívajte naraz rôzne typy batérií alebo rôzne nabité batérie! • Ihned odstraňte batérie, keď sa vytíľ alebo keď prístroj dlhší čas nepoužívateľny! • Keď v nich vytíkelka lektuňa, použi ochranné rukavice a očistte suchou utierku puzdro na batérie! • Batérie je zakázané otvárať, hádzať do ohňa alebo skratovať! • Nenabijateľnú batériu je zakázané nabijať! Nebezpečenstvo výbuchu! • Chlad znížuje výkon batérie, môže byť potrebná ich častejsia výmena!

CLEANING

Use soft, dry cloth! Do not use aggressive cleaners!

TROUBLESHOOTING

At lower brightness, replace the batteries! If it doesn't light, check the proper inserting of batteries, and their capacity, and the correct position of the PIR sensor! In case of other problem, contact a service facility!

WARNINGS

- Please read the instructions carefully before use, and keep it to have it available in the future! • LED light sources in the luminaire are not replaceable! • Do not look directly into the light of the LED and do not direct it to reflecting surfaces. • Protect it from dust, humidity, liquids, dampness, frost, shock and direct thermal radiation or sunshines! • Due to continuous improvements the design and specifications may change without any prior notice. We don't take the responsibility and apologize for printing errors.



Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertaining to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES

Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

ČISTENIE

Obistite miernu vlnku utierkou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky!

RIESENIE PROBLÉMOV

V prípade zniženia svietivosti vymenite batériu! Keď prístroj nesveti, skontrolujte správnu polaritu, stav batérie a poziciu senzora PIR! V prípade inej poruchy oberte sa na odborný servis!

UPZORNENIA

- Pred použítiom výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie a starostivo si ho uschovajte! • Svietidlo s LED svetlom sa nedajú vymeniť! • Nepozrite sa priamo do svetla LED a nemierte svietidlom na zkradujúcu sa povrchy! • Chráňte pred prachom, parou, tekutinou, vlhkostou, mrazom, nárazom, pred priamym slnečným a tepelným žiareniom! • Výrobca si vyhradzuje právo zmieniť technické parametre a dizajn výrobku kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Za prípadné chyby v tlači nezodpovedáme a ospravedlujeme sa za ne.



Výrobok nevyhľaduje do bežného domového odpadu, separatne oddelenie, alebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie. Za účelom správnej likvidácie výrobku odvádzajte ho na miestne predajne, kde bude prijatý záhrada, respektive pre predaj, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odvádzať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chráňte životné prostredie, ľudske a ľudia aj vlastné zdravie. Pripadné články vám zodpovie Vás predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

ZNEHODNOVANIE BATÉRIÍ A AKUMULATOROV
Batérie / akumulátory nesmiete vyradiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odvádzať použité batérie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bytiska alebo v obchodoch. Touto činnosťou chráňte životné prostredie, zdravie ľudí okolo Vás a Vaše zdravie.

Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o. • Gútsky rad 3, 945 01 Komárno, SK
• Tel.: +421/0 35 7902400 • www.somogyi.sk • Krajina pôvodu: Čína



H

PNL HRT, PNL RND**mozgásérzékelős mini LED lámpa**

A termék használata után előbb kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és örizze meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült.

Ezt a készüléket azok a személyek, aik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyakrabban 8 éves kortól szisz abban az esetben használhatja, ha az felügyelt mellett töltön, vagy a készülék használatakor vonatkozó ütőműtatót kapnak, és megerékít a biztonságos használattal eredő veszélyeket. Gyermek nem játszhat a készülékel. Gyermek kizárálag felügyelt mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását. Kicsomagolás utáni gyógyolni meg róla, hogy a készülék nem sértült meg a szállítás során. Tartsa távol a gyermeket a csomagolástól, ha az zacsiktól vagy más veszélyt jelentő összetevőt tartalmaz!

EZUTÁN MINDENT GYORSAN MEGTALÁLHA A TÁSKÁJÁBAN!

- Speciálisan készításkához kifejlesztve • A táska kinyitására, a kéz mozgására automatikusan bekapcsol • A mozgás befejezése után még kb. 15 másodpercig világít • Hatótávolsága kb. 60 cm / 45° • Ideális bőröndök, ékszeres dobozba, fiókba, polcra, jármű késztyútartábra • Felakasztható vagy csiptethető • Erős fehér fény, 2 db SMD LED + PIR infraérzékelő • Elemeletartalom: kb. 3.000 alkalom

ÜZEMBE HELYESÉS, ELEMCSERE

Ügyeljen arra, hogy a PIR érzékelő a mozgás irányába (pl. a táska felső része felé) nézzen! • Az elemeket csak felraktózhatja! • Ne alkalmazzon egysüt különböző gyártmányú vagy állapotú elemeket! • Ha az elemek kimerültek vagy hosszabb ideig nem használják a készüléket, azonnal teljesítsen el az elemeket! • Ha azokból esetleg kifolyt a folyadék, akkor vegyen fel védőkésztyűt és száraz ruhával tisztassa meg az elemtermet! • Az elemeket tisztítsa felnyitva, tüzet dobni vagy rövidre zájni! • A nem töltéhető elemeket tilten! • Robbanásveszély! • Hidegen az elemek teljesítménye gyengül, gyakoribb elemcserére lehet szükséges!

TISZTÍTÁS

Használjon puha, száraz törlőkendőt. Ne használjon aggresszív tisztítószerrel! A fényéről csökkenése esetén cserélje ki az elemeket! Ha nem világít, ellenőrizze az elemek megfelelő behelyezését, állapotát és a PIR érzékelő pozícióját! Egyéb problémá esetén forduljon a szakszervizhez!

FIGYELMEZTETÉSEK

- Kérjük, a használatávalból előtt olvassa el figyelemesen ezt az útmutatót és tegye el a készségekben a hozzáérhető helyen! • A lámpátestben a LED fényforrások nem cserélhetők! • Ne nézzzen bele a LED fényére és ne irányitsa azt tükröző felülekre! • Óvja portál, páratál, folyadékot, hőtál, nedvesítőt, fagyot és ütődést, valamint a közvetlen hő- vagy napsgúszárást! • A folyamatos továbbfejlesztések miatt műszaki adat és a dízain elérzés bejelentés nélküli is változhat. Az esetleges nyomadobásokat felelősséget nem vállalunk, és elnevezést kérünk.



A hulladékálló váll berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobj a háztartási hulladékba, mert az a környezet vagy az emberi egészség veszélyes összetevőket tartalmaz! A használtak vagy hulladékálló váll berendezés térténetesben átdarabítja a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jelleggel és funkciójában azonos berendezést értékel. Elhelyezhet elektronikai hulladék átvételeire szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. On védi a környezetet, emberságra és a saját egészségét. Kérdez ezen kereszté a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályok előírta, hogy a készüléket a vonatkozó feladatokat vallaljuk, az azokkal kapcsolatos felmerülő költségeket viseljük.

Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu
AZ ELEMEK, AKKUK ÁRTALMATLANITÁSA

A elemeket / akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkel együtt kezeln. A felhasználó tövönél kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemet / akkukat lakóhelye gyártóhelyén. Az elemeket tisztítsa felnyitva, tüzet dobni vagy rövidre zájni! A nem töltéhető elemeket tilten! Robbanásveszély! • Hidegen az elemek teljesítménye gyengül, gyakoribb elemcserére lehet szükséges!

Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIC® - H - 9027 • Győr, Gesztenyefű út 3. • www.somogyi.hu
• Származási hely: Kína

**instruction manual****használati utasítás
návod na použitie
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
navodilo za uporabo
návod k použití****PNL HRT, PNL RND**

SOMOGYI ELEKTRONIC



RO

PNL HRT, PNL RND

lămpă mini cu LED și senzor de miscare

Inainte de utilizarea produsului vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos, și să păstrați manualul de utilizare. Manualul original este în limba maghiară.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale diminuate, ori de către persoane care nu au experiență sau cunoștințe suficiente (inclusiv copii), copii peste 8 ani pot utiliza aparatul în cazul în care sunt supravegheti de către o persoană care răspunde de siguranța lor, sau sunt informate cu privire la funcționarea aparatului în condiții de siguranță și au înțelește ce pericole poate fi din cauza utilizării neconspățuante. În cazul copiilor supraveghetare este recomandabilă pentru a evita situațiile în care copiii se joacă cu aparatul. Curățarea sau utilizarea produsului de către copii este posibilă numai cu suveranitate.

După despachetare, asigurați-vă că aparatul nu a fost deteriorat în timpul transportului. Înțeț copii la distanță de ambalaj, în cazul în care acesta include pungă sau alte obiecte care pot fi pericoloase!

De acum inelco voi găsi totul în geantă!

- Special adaptat pentru noșter de mână • Porneste automat la deschiderea genții sau la miscarea mâinii • DPU oprește miscării, lampa mai luminează aprox. 15 secunde • Distanță de acțiune: aprox. 60 cm / 45° Ideal pentru gemantanie, cutii de valori, seturi, rafuri, torpedou • Se poate agăta sau prinde cu o călmă • Lumina puternică albă, 2 buc LED-uri SMD + senzor infrarosu • Durata de viață a bateriei: aprox. 3.000 oreaci

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE, SCHIMBAREA BATERIILOR

Aveți în vedere că seara PNL RND să fie îndepărtă la direcția misăcării posibile (de ex. către deschizătura genții) • Schimbarea bateriei se poate efectua doar de către un adult! • Nu folosiți împreună baterii de marcat și cu o stare de încărcare diferită! • Dacă baterie s-a epuizat sau nu veți utiliza produsul o perioadă mai lungă de timp, îndepărtați bateria! • În cazul în care baterile s-au scurs, folosiți mănuși de protecție și următorul pas: scoadați locul bateriei! • Este interzis desfacerea, surcircuitează sau aruncarea bateriilor în foc! • Este interzis încărcarea bateriorilor care nu se pot încărca! Pericol de explozie! • La temperaturi scăzute rândamentul bateriilor poate scădea, fiind necesar schimbarea mai deasă a acestora!



SLO

PNL HRT, PNL RND

mini LED lămpă sa senzorum pokreta

Pred vro upotrebe preberite to navodilo in ga shranite. Originalno navodilo je napisano v madžarskem jeziku.

Ta naprava ni predvidena za uporabo osebam z zmanjšano psihofizično in mentalno zmožnostjo, oziroma neiskusenim osebam vključuje tudi otroke, otroci starejši od 8 let lahko rokujejo k to napravo samo v proračnosti starejše osebi ali da so seznanjeni z rokovanjem in se zavedajo vseh nevernost pri delovanju. O troci ne smemo igrat s tem zdelekom. Uporabniško vzdrževanje in čiščenje tega izdelka otroci lahko izvajajo samo v pristnosti odrasla osebe. Pazljivo odstranjevamo embalažo in preverjam da se naprava ne poškodovala med transportom. O troci naj ne bodo prisotni ob embalaži,kajti v njej se lahko še nahajajo nevarni materiali kot so na primer nujonske folije itd...!

S tem izdelkom boste zlahko našli vaše stvari v torbici.

- Naložite projektorato za torcibe • Po odpiranju torbice se avtomatsko aktivira po premiku rok • Po končnemu premikanju rok ostaja aktiven še 15 sek. • Doseg cca 60 cm / 45° Idealno v kufrih, v škatkah za nakit, v predalih, na policah, v avto pregradah. • Da se obesiti ali fiksirati s ščipalko • Močna bela svetloba, 2 kos SMD LED +PIR infra senzor premika • Živiljenjska doba baterij: cca 3.000 vklopov

PUNTANJE U RAD, ZAMENA BATERIJ

Obratite pažnju da PIR senzor bude okretnut prema mogućim pokretima (na primer prema gornjem delu torbice) • Zamenu baterij se vrši samo odrasla osoba! • Istovremeno koristite samo baterije istog tipa i stanja! • Ako su se baterije spražnile ili duže vreme ne koristite lampu odmah izvadite baterije! • Ako iz baterija slúčajno isciri kiselina, obucite zaštitne rukavice i kromp očistite ležište baterije! • Baterije je zabranjeno rastavljanje, bacati u vatri ali ih kratko spojati! • Neponujive baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! • U hladnih uslovima rada smanjuje se kapacitet baterija i moguća je potreba češće zamene!

CURĂTARE

Folosiți o lăvă moale, uscată! Nu utilizați soluții agresive de curățare! DEPANARE

În cazul scăderii intensității lumini, schimbăți baterile! Dacă lampa nu luminează,

verificați starea de încarcare a bateriilor, polaritatea acestora și poziția senzorului PIR în cazul sesizării altor probleme, adresați-vă unui service specializat!

ATENTIÖNARI

- Înaintea de punere în funcțiune, vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare și păstrați-le într-un loc accesibil! • Sursele de lumină nu se pot schimba! • Nu vă uități direct în lumina LED-ului și nu-l îndreptați către suprafețe reflectoante! • Protejați produsul de praf, aburi, lichide, căldură, umedețe, inghet, lovitură, respectiv de incidență directă a radiatiei solare sau termice! • Datorită unor imbuzații continue, unele date tehnice sau design pot fițeri, fără înțuirea prealabilă! • Nu neamărumă răspunderile pentru unele greșeli de tipă și ne cerem scuze pentru acestea.

Colecționați în mod separat echipamentul devenit deusej, nu-l aruncați în gunoiuri menajere, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deusej poate fi predat nerambursabilă la locul de vânzare a acestuia sau la totul distribuitorii care au în circulație produse cu caracteristică și funcționalitate similară. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejaiți mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semințelor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luăți legătură cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne amărumă obligația prevențională legată de producător și suportăm chefulile legate de aceste obligații.

TRATAREA BATERIILOR/ACUMULATORILOR

Aveți în vedere că seara PNL RND să fie îndepărtă la direcția misăcării posibile (de ex. către deschizătura genții) • Schimbarea bateriei se poate efectua doar de către un adult! • Nu folosiți împreună baterii de marcat și cu o stare de încărcare diferită! • Dacă baterie s-a epuizat sau nu veți utiliza produsul o perioadă mai lungă de timp, îndepărtați bateria! • În cazul în care baterile s-au scurs, folosiți mănuși de protecție și următorul pas: scoadați locul bateriei! • Este interzis desfacerea, surcircuitează sau aruncarea bateriilor în foc! • Este interzis încărcarea bateriorilor care nu se pot încărca! Pericol de explozie! • La temperaturi scăzute rândamentul bateriilor poate scădea, fiind necesar schimbarea mai deasă a acestora!

Distributer: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIK S.R.L. • J1/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 Cluj-Napoca, județul Cluj, România Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488 • Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro • Tara de origine: China

ČIŠĆENJE

Koristite mekane suve krpe. Ne koristite agresivna hemijska sredstva!

OTKLJANJANJE GRÈŠAKA

U slučaju smanjivanja intenziteta svetlosti, promenite bateriju! Ako lampa ne svetli preoverite da li su baterije dobro postavljene, da li su ispravne i da li je senzor usmeren u dobrom pravcu! U drugim slučajevima obratite se stručnom licu!

NAPOMENE

- Pre prve upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za kasniju upotrebu! • LED izvor svetlosti nisu zamenjiv! • Ne gledajte direktno u LED izvor svetlosti i usmjeravajte ga na druga lica ili ogljedalo! • Uredaj štite od prašine, tečnosti, vlage, smrzavanja i prevelike toploće odnosno direktnog sunca! • Jaka bela svetlost, 2 kom SMD LED + PIR infra senzor • Radni vek baterija: oko 3.000 uključenja

Napravljena katerina je potekač živiljenjska doba zbiranje posebej, ne je mješati s ostalimi gospodinjskim otpadom. To onemogućava živiljenjsko sredinu i laku vtoplju u ogrožaju zdravlju i životu. Tačkama naprave se lahko predajo za recikliranje v trgovinah kjer je kupili ali trgovinah katere prodajajo podobne naprave. Elektronički odpadki se lahko predajo tudi v določenih reciklažnih. S tem štite okolje, zavre zdrobljite in zdravje vaših sončarjev. V primeru dvoma kontaktirajte vašo lokalno reciklažne centre. Po vplivnem predpisu se obvezujemo in nosimo vso odgovornost.

ODLAGANJE AKUMULATORJA I BATERIJ

Izbrisno akumulatori in baterije se ne smijo zavreči z ostalim odpadom iz gospodinjstva. Uporabnik mora poskrbeti za pravilno varno odlaganje izbrisnih baterij in akumulatorjev. Tako ili duže vreme ne koristite lampu odmah izvadite baterije! • Ako iz baterija slúčajno isciri kiselina, obucite zaštitne rukavice i kromp očistite ležište baterije! • Baterije je zabranjeno rastavljanje, bacati u vatri ali ih kratko spojati! • Neponujive baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! • U hladnih uslovima rada smanjuje se kapacitet baterija i moguća je potreba češće zamene!

Distributer za SLO: ELEMENTA ELEKTRONIKA d.o.o. • Cesta zmage 13A, 2000 Maribor

• Tel.: 05 917 83 22, Fax: 08 386 23 64 • Mail: office@elementa-e.si • www.elementa-e.si

Država poreka: Kraljevská



SRB

MNE

PNL HRT, PNL RND

mini LED lămpă sa senzorum pokreta

Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku.

Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starije od 8 godina smjeđu da rukuju ovim uređajem samo u pristupu odrasloj osobi ili da su upućeni u bezbedno rukovanje i svestni su svih opasnosti pri radu. Dece se ne smiju igратi sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenje ovog prizvoda daca smjeđu da sveamo prvo u samu prisluhu odrasle osobe. Nakon vagonja iz ambalaže uverite se da je prizvod nije oštećen u toku transporta. Decu držite dalje od ambalaže ako ona sadrži potencijalno opasne predmete kao što su na primer plastične kese itd!

U ovaj proizvod ćete lako pronalaziti stvari u torbi!

- Specijalno projektovano za ručne torbe
- Nakon otvaranja torbe aktivira se automatski na pokret ruku • Nakon završetka pokreta svetli još oko 15 sekundi • Domet ok. 60 cm / 45° Idealan u koferima, kutijama za nakit, fikomama, policama, u pregradama u vozilu • Okočivo ili se fiksira štipalkom
- Jaka bela svetlost, 2 kom SMD LED + PIR infra senzor • Radni vek baterija: oko 3.000 uključenja

PUSTANJE U RAD, ZAMENA BATERIE

Obratite pažnju da PIR senzor bude okretnut prema mogućim pokretima (na primer pregorjem delu torbice) • Zamenu baterije smje da vrši samo odrasla osoba! • Istovremeno koristite samo baterije istog tipa i stanja! • Ako su se baterije spražnile ili duže vreme ne koristite lampu odmah izvadite baterije! • Ako iz baterija slúčajno isciri kiselina, obucite zaštitne rukavice i kromp očistite ležište baterije! • Baterije je zabranjeno rastavljanje, bacati u vatri ili ih kratko spojati! • Neponujive baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! • U hladnim uslovima rada smanjuje se kapacitet baterija i moguća je potreba češće zamene!

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA

Istrošeno akumulatori i baterije se ne smiju zavreči z ostalim odpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaženju istrošenih baterija i akumulatora. Ovako se možeštiti okolina, obezbediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

ČIŠĆENJE

Koristite mekane suve krpe. Ne koristite agresivna hemijska sredstva!

OTKLJANJANJE GRÈŠAKA

U slučaju smanjivanja intenziteta svetlosti, promenite bateriju! Ako lampa ne svetli preoverite da li su baterije dobro postavljene, da li su ispravne i da li je senzor usmeren u dobrom pravcu! U drugim slučajevima obratite se stručnom licu!

NAPOMENE

- Pre prve upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku.
- Uređaj je predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starije od 8 godina smjeđu da rukuju ovim uređajem samo u pristupu odrasloj osobi ili da su upućeni u bezbedno rukovanje i svestni su svih opasnosti pri radu. Dece se ne smiju igratи sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenje ovog prizvoda daca smjeđu da sveamo prvo u samu prisluhu odrasle osobe. Nakon vagonja iz ambalaže uverite se da je prizvod nije oštećen u toku transporta. Decu držite dalje od ambalaže ako ona sadrži potencijalno opasne predmete kao što su na primer plastične kese itd!

Uredaje kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne meštajte ih sa komunalnim otpadom, to oštetežuje životnu sredinu i裸e da narasi zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovom stiže redom, svoje zdravlje i zdravlje svojih suradnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema vašem odgovoru.

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA

Istrošeno akumulatori i baterije se ne smiju zavreči z ostalim odpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaženju istrošenih baterija i akumulatora. Ovako se možeštiti okolina, obezbediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

ČIŠĆENJE

Použivajte mješku, suchu uterku. Nepouživajte agresivni čistici prostredky!

ODSTRELJENI ZÁVAD

V případě snížení intenzity světla vyměňte baterie! Jistižte světlinu nesvití, zkонтrolujte správné vložení a stav baterii, dale správnou pozici PIR senzoru! V případě jiných problémů kontaktujte odborný servis!

BEZPEČNOSTNI UPOMORNÍ

- Předtím, než začnete světlinu používat, si pečlivě přečtěte návod k používání a pak si jej uschovejte. Původní povod je vyhotoven v maďarském jazyce. Tento přistroj mohou takové osoby, které disponují sníženými myslivými schopnostmi, nebo které nemají dostatek zkušenosnosti, díky tomuže nejsou schopni pořídit se vlastním přístrojem. Je zakázáno, aby se s přístrojem hrály děti. Čistění nebo údržbu přístroje mohou děti provádět výhradně pod dohledem rodiče.
- Po vylomení se ujistěte o tom, že přístroj nebyl během opravy poškozen. Zamezte přístupu dětí k obalovým materiálům, jestliže tyto obsahují sáček nebo jiné nebezpečné komponenty!

Nyní již se vše tačíte najedne všechno velmi rychle!

• Využíváte speciálne pre pŕvnu tašky

• Automatické zapnutí po otevření

tašky, protiudávni detekcie pohybu ruky

• Po ukončení pohybu svítí ještě

po dobu cca 15 vteřin

• Vzdálosť dosahu cca 60 cm / 45°

• Ideálni do kufra, kufrkove, zásuvky, na políčku, do uložne schránky ve vozidle

• Možnost

zavěšení

nebo upěvnění svorkami

• Intenzivní bílá světlo

2 SMD LED diody +

PIR infrasenzor

• Zivotnost baterie: cca. 3.000 použití

VEDENI DO PROVOZU, VÝMĚNA BATERIÍ

Dbejte do toho, aby PIR senzor bude otvoren početnem v směru pohybu (např. horní část tašky)! • Výměnu baterií smí provádět výhradně dospělá osoba! • Nepoužívajte současně baterie různých výrobčů nebo baterie v různém stavu nabité! • Jestliže se baterie vylily vodou nebo vylily nebo baterie delší dobu používat, baterie bezkonadlý výměnit! • Jestliže z baterií případně vytékla tekutina, použijte ochranné rukavice a schránu na baterie vytíčete suchou uterku! • Baterie je zakázáno otevírat, vložovat do ohně nebo zkratovat! • Nebenabitelné baterie je zakázáno dobijet! Nebezpečí vylučit! • U chladném prostředí výměnit a nesít s tím spojené případné náklady.

LIKVIDACE BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ

S bateriemi a akumulátory se nesít jakákoliv závladu a v běžném domovním odpadu. Zákonem povinovití uživatele je odvezdání upotřebených baterií a akumulátorů na uřeném sběrném místě v bytě nebo v prodejnách. Tím je zajištěno zneškodnění zbytků baterií a akumulátorů ekologickým způsobem