

# 40

**pcs colored LEDs**  
**db színes LED**  
**ks farebných LED**  
**buc LED-uri colorate**  
**kom. LED doida u boji**  
**ks barevných LED**

## CHRISTMAS LIGHT SET • KARÁCSONYFAIZZÓ-KÉSZLET • SVIETIACI REŤAZEC NA VIANOČNÝ STROMČEK • SET BECURI PENTRU CRĂCIUN • SVETLEČÍ UKRAS ZA JELKU • SADA VÁNOČNÍCH SVĚTÝLEK

### (EN) INSTRUCTIONS / WARNING

Do not power on the product, while it is in the packing.  
Do not operate the product in its packaging.  
The light sources in the product are not replaceable. At the end of the light sources lifetime, the entire product must be replaced.  
Warning! Risk of electric shock if lamps are broken or missing. Do not use!  
Where breakage or damage to lamps occurs the chain must not be used nor energised but disposed of safely.  
The power cable is not user replaceable. If it becomes damaged, the product should be discarded.  
Do not connect this light strip electrically with other light strips.  
The light chain is not suitable for looping-in installation  
Be careful not to place the product to direct vicinity of flammable materials when operating.  
Power off the light strip when not in use.  
Do not operate the light strip without supervision.  
The product is intended to be used as ornamental lighting and is not suitable for illuminating domestic premises.  
The product is not a toy. Keep out of reach of children.  
In case of any malfunction, immediately power off the light strip and seek the assistance of a specialist.



Only for indoor use, in a dry place.



Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

### (H) HASZNÁLATI UTASÍTÁS / FIGYELMEZTETÉS

Nehelyezze áram alá a terméket, amíg az a csomagolásban van.  
A termékkel a csomagolásban lévő üzemeltetési útmutatóra vonatkozóan.  
Atermék a fényforrások nem cserélhetők; a fényforrások törlőtek vagy hiányoznak! Ne használja!  
A fényforrás sérülése vagy bőrése esetén a terméket ne használja tovább, áramtalansítja, majd biztonságosan semmisítse meg.  
A hálózati csatlakozóvezeték nem cserélhető. Ha megsérül, a termék meg kell semmisíteni.  
Ezt a fűzert nem szabad másik fűzére villamosan összekapcsolni.  
Ez a fűzér felülvizsgálatot szerelesre nem alkalmas.  
Ügyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyűlékony anyag közvetlen közelébe!  
Használaton kívül áramtalansítja az izzósor!  
Felügyelje az izzósor nem üzemelésessé az izzósor!  
A termék rendeltetései dekoratív világítás, nem alkalmas háztartási helyiségek megvilágítására.  
A termék nem járék, gyermek kezébe ne kerüljön!  
Bárminelyen meghibásodás esetén áramtalanítja az izzósor és forduljon szakemberhez!



Kizárolag száraz, beltéri körülmenyek között használható!



A hulladéká vált berendezést elkülni tennetén gütts, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket tartalmazhat. A használt vagy hulladéká vált berendezés törítéskor a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezhet elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertartasi és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártón vonatkozó feladatakat vállaljuk az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)

Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIC® • H – 9027 • Győr, Gesztenyefa út 3. • [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)

### (SK) NÁVOD NA POUŽITIE / UPOZORNENIA

Neprípravajte refázec na napájanie, ak je ešte v obale.  
Neprípravajte refázec na napájanie, ak je v obale, ktorý nie je prispôsobený na predvádzanie!  
Refázec v refázci sú nevyhnutelné, po skončení životnosti žiarovky treba vymeniť celý výrobok.  
Pozor! Nebezpečenstvo úderu elektrickým prúdom, keď žiarovky sú poškodené alebo chybajú! Nepoužívajte!  
V prípade poškodenia alebo rozbitia žiarovky výrobok ďalej nepoužívajte, odpojte od elektrickej energie a bezpečným spôsobom zlikvidujte.  
Sietový prepojovací kábel alebo šnúra sa nedajú vymeniť. Ak sa šnúra poškodi, výrobok sa musí vyradiť!  
Nespäť! Refázec elektrický s dalsím refázcom!  
Tento refázec nie je vhodný na sériové zapojenie.  
Dabajte na to, aby sa refázec počas prevádzky nedostal do blízkosti horľavých materiálov!  
Keď výrobok nepoužívate, odpojte adaptér od elektrickej siete!  
Nepoužívajte výrobok bez dozoru!  
Tento výrobok používajte na dekoratívne osvetlenie, nie je určený na osvetlenie domácnosti.  
Výrobok nie je hráčka, nepatri do ruk detom!  
Pri akéľvek poruše výrobku, odpojte ho od elektrickej siete a obráťte sa na odborníka!



Len na vnútorné použitie!



Výrobok nevyhodzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelené, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektívne u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaobrábajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tym chránite životné prostredie, ľudske a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaobrábajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

Distributor: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o. • ul. gen. Klapku 77, 94501 Komárom, SK • Tel.: +421/0/ 35 7902400 • [www.somogyi.sk](http://www.somogyi.sk)

### (RO) MOD DE UTILIZARE / ATENȚIONARI

No punete sub tensiune un produs care încă este în ambalaj!  
Produsul nu se poate fi folosit în funcție din ambalaj!  
În acest produs sursele de lumina nu pot fi schimbate, la sfârșitul duratei de viață a sursei de lumina, trebuie schimbat întregul produs.  
Atenție! Pericol de electrocutare în cazul în care sursele de lumina sunt rupte sau lipsesc! Nu utilizați produsul!  
În cazul în care surse de lumina este deteriorată sau avariata, întrepruiți utilizarea produsului, trebuie deconectat de la rețea, și neutralizat în condiții de siguranță.  
Cabul de conectare la rețea nu poate fi schimbat. Dacă se deteriorează trebuie aruncat produsul.  
Acestă ghîrlăndă nu poate fi conectată electric cu altă ghîrlăndă!  
Acestă ghîrlăndă nu este adecvată pentru montaj în serie.  
Asigurați-vă că în timpul funcționării produsul să nu fie în imediata apropiere a unor materiale inflamabile!  
Dacă ghîrlăndă nu este folosită trebuie deconectată!  
Nu lăsați produsul în funcție fără supraveghere!  
Produsul este conceput pentru iluminare decorativă, nu este adecvat pentru iluminarea încăperilor.  
Produsul nu este jucărie, și nu se lăsa la îndemâna copiilor!  
În cazul oricărui defectuș decuplați ghîrlăndă și adresați-vă unui specialist!



Produsul poate fi pus în funcție numai în interior, în mediu uscat!



Colectați în mod separat echipamentul devenit deusej, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deusej poate fi reciclat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la locul distribuitorului care are puș în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătură cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevedenilor legale privind producătorii și suportorii cheltuielile legate de aceste obligații.

Distribuitor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L. • J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod post: 400337 • Tel.: +40 264 406 488; Fax: +40 264 406 489 • [www.somogyi.ro](http://www.somogyi.ro)

### (SRB) UPUTSTVO ZA UPOTREBU / NAPOMENA

Proizvod ne uključujete u struju dok je u ambalaži!  
Proizvod ne uključujete dok je u ambalaži!  
Izvor svjetlosti nije zamjenjiva! Nakon isteka radnog veka, mora se menjati čitav proizvod.  
Pažnja! Osnosnost od strujnog udara ako se prvoziv koristi sa slomljениm izvorom svjetlosti ili bez nje! Nemojte je koristiti!  
U slučaju bilo kakvog oštećenja, proizvod se ne sme dajti koristiti, isključite je iz struje i bezbedno je uništite.  
Oštećenju priključni kabel nije zamjenjiv. Ako se desi oštećenje, proizvod više nije za upotrebu.  
Zabranjeno povezivanje sa drugim dekorativnim svjetlima!  
Ovaj sveliči než se ne sma povezivati sa drugim nizovima.  
Obratite pažnju da u toku rada proizvod ne bude u blizini zapaljivih materijala!  
Ako ne koristite prizvod, isključite je iz struje!  
Proizvod ne ostavljamte da radi bez nadzora!  
Izdelek je namenjen za dekorativno razsvjetljivo, ni primeren za razsvjetljivo u gospodinjstvu.  
Ovaj proizvod nije igračka, ne davati deci da se igraju snjm!



Ovaj proizvod je predviđen za upotrebu u suvim zatvorenim prostorijama.



Uređaje kojima je istekao radni veka sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteteće životnu sredinu i možda da narusi zdravje ljudi i životinje! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati u određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravje i zdravje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima privratavamo i nosimo svu odgovornost.

Uvoznik za SRB: ELEMENTA d.o.o. • Jovana Mikica 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel.+381(0)24 686 270 • [www.elementa.rs](http://www.elementa.rs) • Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja prekola: Kina • Proizvodac: Somogyi Electronic Kft.

### (BZ) NÁVOD NA POUŽITIE / UPOZORNENIA

Produkt nikdy neuvađejte do elektrickej sítě, dokud se nacházi v obalu!  
Produkt nikdy neuvađejte do provozu v balení!  
Svetelné zdroje nelze ve výrobku vyměňovat, po skončení životnosti svetelného zdroje je nutné vyměnit celý výrobek.  
Pozor! Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom, keď žiarovky sú poškodené alebo chybajú! Nepoužívajte!  
V prípade poškodenia alebo rozbitia žiarovky výrobok ďalej nepoužívajte, odpojte od elektrickej energie a bezpečným spôsobom zlikvidujte.  
Sietový prepojovací kábel alebo šnúra sa nedajú vymeniť. Ak sa šnúra poškodi, výrobok sa musí vyradiť!  
Nespäť! Refázec elektrický s dalsím refázcom!  
Tento refázec nie je vhodný na sériové zapojenie.  
Dabajte na to, aby sa refázec počas prevádzky nedostal do blízkosti horľavých materiálov!  
Keď výrobok nepoužívate, odpojte adaptér od elektrickej siete!  
Nepoužívajte výrobok bez dozoru!  
Tento výrobok používajte na dekoratívne osvetlenie, nie je určený na osvetlenie domácnosti.  
Výrobok nie je hráčka, nepatri do ruk detom!  
Pri akéľvek poruše výrobku, odpojte ho od elektrickej siete a obráťte sa na odborníka!



Určeno vyhradne k používani v suchých interiéroch!



Priístroje, ktoré jazíbude používať, shromažďujte zvlášť a týto nevážajte do bežného komunálneho odpadu, protože môžu obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie alebo skodlivé ľudskému zdraviu! Nepoťebné alebo nepoužívané prístroje můžete zároveň odevzdat v miestach distribuce, respektívne v všech takových distributorov, kteří se zabývají predejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli poškození světelný refázec odpojte z elektrickej sítě a kontaktujte miestni organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Ulohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahující se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

SOMOGYI ELEKTRONIC®  
since 1981

Producer / gyártó / výrobca / producător / proizvođač / výrobce / proizvođač / producent:  
SOMOGYI ELEKTRONIC® • H – 9027 • Győr, Gesztenyefa út 3. • [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)

**KIL 40C/M**

40 x 3 V • 0,06 W      230 V~ / 50 Hz      Σ: 2,4 W