

# 120

pcs warm white LEDs  
db melegfehér LED  
ks teplých bielych LED  
buc LED-uri cul. albă, caldă  
kom. toplobeli LED  
LED teplá bílá LED  
kom toplo bijeliLED



## MICRO LED FIREWORK DECORATION • MICRO LED-ES TÜZIJÁTÉK DEKORÁCIÓ • MICRO LED DEKORÁCIA OHŇOSTROJ • DECOR ARTIFICII CU LED-URI MICRO • MICRO LED DEKORACIJA, VATROMET • MICRO LED DEKORACE OHŇOSTROJ • MIKRO LED DEKORACIJA VATROMET

### (EN) INSTRUCTIONS

You can control the purchased product with its push-button, or its remote control.  
Press the TIMER button on the remote control to activate 6 h ON / 18 h OFF repeating timing.  
You can adjust the brightness of the LEDs with the DIM +/- button on the remote control.  
The available functions are the followings.

### (H) HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A megvásárolt terméket a nyomógombjával, vagy a távirányítójával tudja vezérelni.  
A távirányítón nyomja meg a TIMER gombot a 6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés aktiválásához.  
A távirányító DIM +/- gombjával a LED-ek fényerejét tudja változtatni.  
Az elérhető világítási funkciók a következők.

### (SK) NÁVOD NA POUŽITIE

Výrobok môžete ovládať pomocou tlačidla alebo diaľkového ovládača.  
Stlačte tlačidlo TIMER na diaľkovom ovládači pre aktiváciu časovača 6 h ON / 18 h OFF.  
Pomocou tlačidla DIM +/- na diaľkovom ovládači môžete zmeniť svetlosť LED.  
Dostupné funkcie osvetlenia.

### (RO) MOD DE UTILIZARE

Puteți controla produsul achiziționat prin intermediul butonului sau al telecomenzi.  
Apăsați butonul TIMER de pe telecomandă pentru a activa temporizatorul cu repetare de 6 ore ON / 18 h OFF.  
Cu butonul DIM +/- al telecomenzi puteți regla luminozitatea LED-urilor.  
Funcțiile de iluminare disponibile sunt următoarele.

### (SRB) UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kupljeni uređaj se može kontrolisati tasterom ili daljinskim upravljačem.  
Za aktiviranje tajmera 6 h ON / 18 h OFF pritisnite taster TIMER na daljinskom upravljaču.  
Taster DIM +/- na daljinskom upravljaču služi za podešavanje jačine svetlosti LED dioda.  
Dostupni su sledeći svetlosni efekti.

### (CZ) NÁVOD K POUŽITÍ

Zakoupený výrobek můžete ovládat pomocí tlačítka nebo dálkového ovladače.  
Stiskněte tlačítko TIMER na dálkovém ovladači pro aktivaci časovače 6 h ON / 18 h OFF.  
Tlačítkem DIM +/- na dálkovém ovladači můžete měnit intenzitu jasu LED diod.  
Dostupné jsou níže uvedené světelné funkce:

### (HR) UPUTA ZA UPORABU

Kupljeni proizvod možete kontroliрати njegovim gumbom ili daljinskim upravljačem.  
Pritisnite tipku TIMER na daljinskom upravljaču za aktiviranje 6 h ON / 18 h OFF podešanje vremena.  
Svetilnu LED diodu možete podešiti pomoću tipke DIM +/- na daljinskom upravljaču.  
Dostupne funkcije su sljedeće.

|   | EN            | H                           | SK                               | RO  | SRB                                    | CZ                                 | HR                                     |                                       |
|---|---------------|-----------------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | COMBINATION   | combination of all programs | valamennyi program kombinációja  | kombinácia všetkých programov             | combinarea programelor existente       | kombinacija svih efekata           | kombinace všech programů               | kombinacija svih efekata              |
| 2 | IN WAVES      | lights in waves             | hullámzó fényfúzér               | vlnenie svetla                            | luminā īn valuri                       | plutajući efekat                   | vlnění světla                          | valoviti efekt                        |
| 3 | SEQUENTIAL    | lights in sequential rhythm | izzópárok változó ritmusban      | svietia páry žiaroviek, vždy v inom rytme | perechi de beculete īn ritm secvential | ritam promenljivih parova sijalica | svítí páry žárovek, vždy v jiném rytmu | parovi sijalica u promjenljivom ritmu |
| 4 | SLO GLO       | slow glow                   | lassú parázslás                  | slabé svietenie                           | ardere lentă                           | efekat žarulje                     | nízká intenzita svicení                | efekt slabog svjetljenja              |
| 5 | CHASING/FLASH | chasing flash               | gyorsan villogó fényfúzér        | rýchlo blikajúci reťazec                  | ghirländā luminoasā īn ritm rapid      | brzo treptući efekat               | rychle blikající řetězec               | brzo treptajući efekt                 |
| 6 | SLOW FADE     | slow fade                   | lassú kigyulladás/kialvás        | pomalé zapnutie/zhasnutie                 | aprindere/stingere lenta               | sporo paljenje/gašenje             | pomalé rosvičení/zhasnutí              | sporo paljenje / gasenje              |
| 7 | TWINKLE/FLASH | twinkle flash               | gyors sziporkázás                | rýchle blikanie                           | sclipire rapidă                        | brza promena                       | rychlé blikání                         | brza promjena                         |
| 8 | STEADY ON     | steady on                   | minden izzó folyamatosan világít | trvalo svietia všetky žiarovky            | luminā constantă                       | konstantno svetlo                  | trvale svítí všechny žárovky           | svaka žarulja konstantno svjetli      |

# MFW 120/WW

120 x 3 V / 0,06 W    6 V / Σ: 0,2 W  
4 x 1,5 V (AA)

