

# 170/250/350/460

warm white LEDs  
db melegfehér LED  
ks teplých bielych LED  
buc LED-uri alb cald  
kom. toplobelih LED dioda  
teplých bílých LED diod  
toplo bijelih LED dioda



## SNOWY ARTIFICIAL PINE TREE WITH LEDS • HAVAS MŰFENYŐ LED-EKKEL • ZASNEŽENÝ UMELÝ VIANOČNÝ STROMČEK S LED • BRAD DIN PLASTIC ÎNZĂPEZIT CU LED-URI • VEŠTAČKA LED JELKA SA SNEGOM • SNĚHOVÁ JEDLE S LED DIODAMI • SNJEŽNA UMJETNA JELKA S LED DIODAMA

### EN WARNING

Do not connect the chain to the supply while it is in the packing. • Do not operate the product in its packaging. • The power cable is not user replaceable. If it becomes damaged, the product should be discarded. • Do not connect this light strip electrically to another one. • The light chain is not suitable looping-in installation. • Be careful not lead the product immediately next to flammable materials when operating. • The light sources in the product are not replaceable. At the end of the light sources lifetime, the entire product must be replaced. • Where breakage or damage to lamps occurs the chain must not be used nor energised but disposed of safely. • Use only with the included power supply. • Power off the adapter when not in use. • Do not operate the light strip without supervision. • The product is not a toy, keep out of reach of children. • In case of any malfunction, immediately power off the light strip and seek the assistance of a specialist.



Only for indoor use, in a dry place.

### DISPOSAL

Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks imposed upon the manufacturer pursuant to the relevant regulations and shall bear all associated costs arising from such. • Do not leave children unattended, without adult supervision near the product. • After assembly, secure the product to prevent it from tipping over. • Keep away from radiating heat sources such as candles and space heaters.

### H FIGYELMEZTETÉS

Ne helyezz áram alá a terméket, amíg az a csomagolásban van. • A terméket a csomagolásban ne üzemeltesset! • A hálózat csatlakozóvezeték nem cserélhető. Ha megsérül, a terméket meg kell semmisíteni. • Ezt a fűzért nem szabad másik fűzérrel villamos összekapcsolni. • Ez a fűzér felülfűzött szerelese nem alkalmás. • Ügyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyűlékony anyag közvetlen közelébe! • A terméken a fénycsövek nem cserélhetők, a fénycsövek eltártatása végén a teljes terméket cserélj kiell. • A fénycsövek sérülése vagy többlet esetén a terméket ne használja tovább, áramtalansítja, majd biztonságosan semmisítse meg. • Csak a termékkel szállított hálózati adapterrel használható! • Használatakor kívül áramtalansítja az adaptert! • Felügyelet nélkül ne üzemeltesse az izzót! • A termék nem járhat, gyermekek kezébe ne kerüljön! • Bármielen meghibásodás esetén áramtalansítja az izzót és forduljon szakemberhez! • Gyermekek ne hagyjanak egyedül, felnőtt felügyelete nélkül a termékkel! • Összehúzálat után rögzítse felborulás ellen a terméket! • Sugárzó hőtől (pl. gyertya, fűtőtest) távol tartandó!



Kizárásg százár, beltéri körülmenyek között használható!

### ÁRTALMATLANÍTÁS

A hulladékka vált berendezést elküldötten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés téritésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében a funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételeire szaksosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, emberlársai és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatakat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)

Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIC® • H – 9027 • Győr, Gesztenyefá út 3. • [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)

### SK UPOMORNIA

Nepriprájte refacze na napájanie, ak je ešte v obale. • Nepriprájte refacze na napájanie, ak je v obale ktorý nie je prispôsobený na predvádzanie! • Sietový prepojovací kábel sa nedá vymeniť. Ak sa poškodí, výrobok sa musí zlikvidovať. • Nepriprájte refacze elektricky s ďalším refaccom! • Tento refacze nie je vhodný na sériové zapojenie. • Dajte na to, aby sa refacze počas prevádzky nedostalo do blízkosti horľavých materiálov! • Žiarovky v refacze sú nevýmenné, po skončení životnosti žiarovky treba vymeniť celý výrobok. • V prípade poškodenia alebo rozbitia žiarovky výrobok ďalej nepoužívajte, odpojte od elektrickej energie a bezpečne spôsobom zlikvidujte. • Výrobok používajte len s adaptérom nachádzajúcim sa v balení! • Keď výrobok nepoužívate, odpojte adaptér od elektrickej siete! • Nepoužívajte výrobok bez dozoru! • Výrobok nie je hračka, nepatri do ruky detom! • Po skloňovaní výrobku, odpojte ho od elektrickej siete a obráťte sa na oboromka! • Nepoužívajte výrobok v blízkosti detí bez dozoru! • Po zložení výrobku, zabezpečte ho proti prerušeniu! • Držte ďalej od salážujúceho tepla (napr. sviečka, ohrievač).



Len na vnútorné použitie!


### ZNEHODNOVANIE

Výrobok nevyhýdzuje do bežného domového odpadu, separujte oddelenie, lebo môže obsahovať súčasťky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom spravného likvidácie výrobku odvodydzajte ho na mieste predaja, kde bude prijaté zdarma, respektive v predajci, ktorí predávajte identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odvodiť aj mestskej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chráňte životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázkky Vám zodpovie Vás predajca alebo mestska organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o. • Ul. gen. Klapku 77, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/35 7902400 • [www.somogyi.sk](http://www.somogyi.sk)

### RO ATENȚIONARE

Nu punieș sub tensiune un produs care încă este în ambalaj! • Produsul nu se pune în funcțiune în ambalaj! • Cablul de rețea nu poate fi schimbat. Dacă se deteriorăza, trebuie distrus produsul. • Această girlandă nu poate fi conectată electric cu altă girlandă! • Această girlandă nu este adecvată pentru montaj în serie. • Asigurați-vă, ca în timpul funcționării produsul să nu fie în mediul apropiere a unor materiale inflamabile! • În acest produs sursele de lumină nu pot fi schimbate, la sfârșitul duratei de viață a sursei de lumină, trebuie schimbat întregul produs. • În cazul în care sursa de lumină este deteriorată sau avariata, întrerupeți utilizarea produsului, trebuie deconectat de la rețea, și neutralizat în condiții de siguranță! • Poate fi folosit numai cu adaptorul de rețea furnizat împreună cu produsul! • Dacă produsul nu este folosit, deconectați adaptorul! • Nu lăsați girlanda în funcțiune fără supraveghere! • Produsul nu este jucărie, nu se lăsa la îndemâna copiilor! • În cazul crizelor defecțiuni decuplați girlanda și adresați-vă unui specialist! • Nu lăsați copiii singuri, fără supraveghere unui adult cu produsul! • După asamblare fixați produsul pentru a preveni răsturnarea! • Se ţine departe de căldură radială (ex. lumânare, corp de încălzire).



Produsul poate fi pus în funcție numai în interior, mediu uscat!

### ELIMINARE

Colectați în mod separat echipamentul devenit deseuf, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deseuf poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin această protecție mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luati legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligația prevedenilor legale privind producători și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

Distribuitor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L. • J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • [www.somogyi.ro](http://www.somogyi.ro)

SRB

### MNE

Proizvod ne uključujte u struju dok je u ambalaži! • Proizvod ne uključujte dok je u ambalaži! • Ošteteći priključni kabel nije zamjenjiv. Ako se desi ošteteće, proizvod više nije za upotrebu. • Izabrano povezivanje sa drugim dekorativnim svjetlima! • Ovaj svjetlični dizajn ne smije povezivati sa drugim dizajvima. • Obratite pažnju da u toku rada proizvod ne bude u blizini zapaljivih materijala! • Izvor svjetlosti nije zamjenjiv! Nakon isteka radnog veka, mora se menjati čitav proizvod. • U slučaju bilo kakvog oštetećenja, proizvod se ne sme dalje koristiti, isključite ga iz struje i bezbedno ga uništite. • Upotrebljajte samo priloženoj strujnom adapterom! • Nakon upotrebe, strujni adapter isključite iz struje! • Proizvod ne ostavljavajte da radi bez nadzora! • Ovaj proizvod nije igračka, ne davati deci da ga igraju snim! • U slučaju bilo kakve nepravilnosti, odmah isključite proizvod i obratite se stručnom licu! • Proizvod ne ostavljavajte bez nadzora u prisustvu dece! • Nakon sklapanja fiksirajte proizvod da se ne bi prevrnil! • Proizvod držite da vrućih predmeta (svjeća, grejalica...).

### ODLAGANJE

Uredaje kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteteće životnu sredinu i može da narusi zdravlje ljudi i životinji! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima privatatom i snosimo svu odgovornost. Uvoznik za SRB: ELEMENTA d.o.o. • Jovana Mikica 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel.+381(0)24 686 270 • [www.elementa.rs](http://www.elementa.rs) Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvodač: Somogyi Elektronic Kft.

### UPOMORNÉ

Produkt nikdy nezapojujte do elektrické sítě, dokud se nachází v obalu. • Produkt nikdy neuvedějte do provozu v balení! • Přívodní síťový kabel nelze vyměňovat. Jestliže bude poškozen, výrobek musí být zlikvidován. • Je zakázáno tento světelný řetěz elektricky propojovat s jiným řetězem. • Tento světelný řetěz není vhodný k sítovému zapojování. • Dejte, aby se produkt během používání nedostal do bezprostřední blízkosti horlavých látek! • Světelné zdroje nelze ve výrobku vyměňovat; po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celý výrobek. • V případě poškození nebo rozbití světelného zdroje dletožel nepoužívejte, odpojte jej z elektrické sítě a potom bezpečným způsobem zlikvidujte. • Je dovoleno používat výhradně siťovým adaptérem dodávaným společně s výrobkem! • Jestliže nebude výrobek používat, odpojte adaptér z elektrické sítě! • Světelný řetěz neprovozujte bez dozoru! • Výrobek není hračka, nedávejte ho rukou dětem! • V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Ulohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

Určeno výhradně k používání v suchých interiérech!

### LIKVIDACE

Přístroje, které již nebudete používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepotřebné nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdát v místě distribuce, respektive u všechny distributore, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejně parametry a funkci. Odevzdáte můžete i na sítě místech určených ke shromážďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Ulohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

### UPOMORENA

Nemojte spajati vjenac na izvor napajanja sve dok je u ambalaži! • Proizvod se ne smije koristiti u ambalaži! • Kabel za napajanje se ne može zamjenjivati. Ako se ošteti, proizvod se više ne smije električno povezati s drugim vjenjem. • Ovaj vjenac nije pogodan za kružno povezivanje! • Pazite da proizvod tijekom funkciranja ne dođe u neposrednu blizinu zapaljivih tvari! • Izvor svjetlosti u proizvodu se ne mogu mijenjati. • Pazite da završku rada proizvoda se mora zamjenjivati. • Ako nastane prekid ili ošteteće žarulje vjenac se ne smije koristiti pod naponom zbrinuti vjenac na siguran način. • Može se koristiti isključivo uz adaptér za struju koji je bio priložen uz proizvod! • Kad ne koristite proizvod isključite adaptér iz struje! • Niz žarulja se ne smije koristiti bez nadzora! • Proizvod nije igračka, stoga se ne smije dospijeti u ruke djeti! • U slučaju bilo kakvog oštetećenja isključite žarulje iz struje i obratite se stručnoj osobi! • Djeci ne ostavljajte samu pokraj proizvoda bez nadzora! • Nakon montiranja, fiksirajte proizvod protiv prevrtanja! • Držati dalje od emitora topline (npr. svjeća, grijalica).

Može se koristiti samo u suhim okolnostima i zatvorenim prostorijama!

### RASPOLAGANJE

Uredaji koji se odlazu u otpad se trebuie izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i jeduško zdravje! Konstenți ili uređaji koji se odlazu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributora koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odlaziti i na deponiju koja su specijalizirani za odlažanje elektronskog otpada. Ovime Vi štitite Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlažanje otpada. Prihvaćamo na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

Uvoznik za HR: ZED d.o.o. • Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • [www.zed.hr](http://www.zed.hr)

Uvoznik za BiH: DIGITALIS d.o.o. • M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095 • [www.digitalis.ba](http://www.digitalis.ba)

Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft, Gesztenyefá út 3, 9027 Györ, Mađarska

Producător / vîrboacă / producător / proizvođač / vîrboacă / proizvodač:  
SOMOGYI ELEKTRONIC® • H – 9027 • Győr, Gesztenyefá út 3. • [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)



SOMOGYI ELEKTRONIC®  
since 1981

**KMF8LED150; KMF8LED180; KMF8LED210; KMF8LED240**

170/250/350/460 x 3 V / 0,06 W Σ: 31 V--- · Σ: 3,6 W  
PRI: 230 V~ / 50 Hz · SEC: 31 V--- / max. 3,6 W

# 170/250/350/460

warm white LEDs  
db melegfehér LED  
ks teplých bielych LED  
buc LED-uri alb cald  
kom. toplobelih LED dioda  
teplých bílých LED diod  
toplo bijelih LED dioda



**SNOWY ARTIFICIAL PINE TREE WITH LEDS • HAVAS MŰFENYŐ LED-EKKEL • ZASNEŽENÝ UMELÝ VIANOČNÝ STROMČEK S LED •  
BRAD DIN PLASTIC ÎNZĂPEZIT CU LED-URI • VEŠTAČKA LED JELKA SA SNEGOM • SNĚHOVÁ JEDLE S LED DIODAMI •  
SNJEŽNA UMJETNA JELKA S LED DIODAMA**

**(EN) INSTRUCTIONS FOR USE**

Assemble the tree according to the diagram. Connect the sections of the integrated light string and fix them with the threaded ring. Connect the light string to the adapter, secure the connection with the threaded ring. After securing the tree against overturning, plug the adapter into the mains socket.

**(H) HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

Állítsa össze a fát az ábrasor szerint. A beépített fényfüzér szakaszait csatlakoztassa egymáshoz és rögzítse a menetes gyűrűvel. Csatlakoztassa a fényfüzert az adaptphez, rögzítse a csatlakozást a menetes gyűrűvel. Miután biztosította a fát felborulás ellen, csatlakoztassa az adaptort a hálózati csatlakozójálatba.

**(SK) NÁVOD NA POUŽITIE**

Zostavte strom podľa schémy. Spojte časti zabudovaného svietiaceho refazca a upevnite ich pomocou prstence so závitom. Pripojte svietiaci refac za adaptér a upevnite spojenie pomocou prstence so závitom. Po zabezpečení stromčeka proti prevráteniu zapojte adaptér do sietovej zásuvky.

**(RO) INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE**

Asamblați bradul conform diagramei. Conectați secțiunile ghirlandei de lumini integrate și fixați-le cu inelul filetat. Conectați ghirlanda de lumini la adaptor și fixați conexiunea cu inelul filetat. După ce ati asigurat copacul împotriva răsturnării, conectați adaptorul la priza de rețea.

**(SRB) UPUTSTVO ZA UPOTREBU**




Sastavite drvo prema skici. Povežite delove ugrađenog niza svetala jedan sa drugim i pričvrstite ih navojnim prstenom. Povežite strujni adapter i svjetleći niz, spojite ga na navojni prsten. Nakon što ste osigurali drvo od prevrtanja, uključite strujni adapter u utičnicu.

**(CZ) NÁVOD K POUŽIVÁNÍ**

Sestavte strom podle obrázku. Spojte části integrovaného světelného řetězu a upevněte je pomocí kroužku se závitom. Připojte světelný řetěz k adaptéru a zajistěte spojení závitovým kroužkem. Po zajištění stromu proti převrátení zapojte adaptér do síťové zásuvky.

**(HR) UPUTE ZA UPORABU**

Sastavite stablo kao što je prikazano na dijagramu. Spojite djebove ugrađenog svjetlećeg niza jedan s drugim i pričvrstite navojnim prstenom. Spojite niz svjetiljki na adapter, osigurajte spoj navojnim prstenom. Nakon što stablo osigurate od pada, uključite adapter u utičnicu.



**KMF8LED150; KMF8LED180; KMF8LED210; KMF8LED240**

170/250/350/460 x 3 V / 0,06 W Σ: 31 V--- · Σ: 3,6 W

PRI: 230 V~ / 50 Hz · SEC: 31 V--- / max. 3,6 W