

170/250/350/460

warm white LEDs
db melegfehér LED
ks teplých bielych LED
buc LED-uri alb cald
kom. toplobelih LED dioda
teplých bílých LED diod
toplo bijelih LED dioda

SNOWY ARTIFICIAL PINE TREE WITH LEDS • HAVAS MŰFENŐ LED-EKKEL • ZASNEŽENÝ UMELÝ VIANOČNÝ STROMČEK S LED • BRAD DIN PLASTIC ÎNZĂPEZIT CU LED-URI • VEŠTAČKA LED JELKA SA SNEGOM • SNĚHOVÁ JEDLE S LED DIODAMI • SNJEŽNA UMJETNA JELKA S LED DIODAMA

(EN) WARNING

Do not connect the chain to the supply while it is in the packing. • Do not operate the product in its packaging. • The power cable is not user replaceable. If it becomes damaged, the product should be discarded. • Do not connect this light strip electrically to another one. • The light chain is not suitable looping-in connection. • Be careful not lead the product immediately next to flammable materials when operating. • The light sources in the product are not replaceable. At the end of the light sources lifetime, the entire product must be replaced. • Where breakage or damage to lamps occurs the chain must not be used nor energised but disposed of safely. • Use only with the included power supply. • Power off the adapter when not in use. • Do not operate the light strip without supervision. • The product is not a toy, keep out of reach of children. • In case of any malfunction, immediately power off the light strip and seek the assistance of a specialist.



Only for indoor use, in a dry place.

(EN) DISPOSAL

Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks imposed upon the manufacturer pursuant to the relevant regulations and shall bear all associated costs arising from such. • Do not leave children unattended, without adult supervision near the product. • After assembly, secure the product to prevent it from tipping over. • Keep away from radiating heat sources such as candles and space heaters.

(HU) FIGYELEMZETÉT

Ne hagyja áram alá a terméket, amíg az a csomagolásban van. • A termékkel a csomagolásban ne üzemeltesse! • A hálózati csatlakozóvezeték nem cserélhető. Ha megérül, a termék meg kell semmisíteni. • Ez a fűzert nem szabad másik fűzerrrel villamosan összekapcsolni. • Ez a fűzér felfűzött szerelésre nem alkalmas. • Ügyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyűlékony anyag közvetlen közelébe! • A termékkel a fényforrások nem cserélhetők, a fényforrás ellettartama végén a teljes termék cserélni kell. • A fényforrás sérülése vagy törése esetén a termékkel ne használja tovább, ártalmatlanításra, majd biztonságosan semmisítse meg. • Csatlakoztassa a termékkel szállított hálózati adapterrel használható! • Használatakor kívül ártalmatlanításra az adapterrel! • Felügyeletek nélkül nem igrásra! • A termék nem járhat, gyermek kezébe kerüljön! • Bárminyit meghibásodás esetén ártalmatlanításra az izázott és forduljon szakemberekhez! • Gyermeket ne hagyjon egyedül, felről felügyeletele nélkül a termékkel! • Összezállítás után rögzítse felborulás ellen a termékét! • Sugárzó hőtől (pl. gyertya, fűtőtest) távol tartandó!


(HU) ÁRTALMATLANTÍTÁS

A hulladéká vált berendezést elkülni többet gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mint az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladéká vált berendezést tértímesztéssel áthatárol a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazáson, amely a berendezéssel jellegzően azonos berendezést értékel. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvétele szakszerűtől hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályok előírják, a gyártó vonatkozó feladatakat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIC® - H - 9027 - Győr, Gesztenye út 3. • www.somogyi.hu

(SK) UPOZORNENIA

Nepriprájte refacaz na napájanie, ak je ešte v obale. • Nepriprájte refacaz na napájanie, ak je v obale, ktorý nie je prispôsobený na predvádzanie! • Sieťový prepojovací kábel sa nedá vymeniť. Ak sa poškodi, výrobok sa musí zlikvidovať. • Nepriprájte refacaz elektrický s ďalším refacazom! • Tento refacaz nie je vhodný na sériovú zapojenie. • Dbaťte na to, aby sa refacaz počas prevádzky nedostal do blízkosti horľavých materiálov! • Žiarovky v refacaze sú nevymeniteľné, po skončení životnosti žiarovky treba vymeniť cely výrobok. • V prípade poškodenia alebo rozbitia žiarovky výrobok ďalej nepoužívajte, odpojte od elektrickej energie a bezpečným spôsobom zlikvidujte. • Výrobok používať len s adaptérom nachádzajúcim sa v balení! • Ked výrobok nepoužívate, odpojte adaptér od elektrickej siete! • Nepoužívajte výrobok bez dozoru! • Výrobok nie je hracky, nepatri do ruky detom! • Pri akékoľvek poruche výrobku, odpojte ho od elektrickej siete a obráťte sa na odborníka! • Nepoužívajte výrobok v blízkosti detí bez dozoru! • Po zložení výrobku, zabezpečte ho proti prerušeniu! • Držte ďalej od salajúceho tepla (napr. sviečka, ohreváčka)!



Len na vnútorné použitie!


(SK) ZNEHODNOVANIE

Výrobok nevyhadrjuje do bežného domového odpadu, separujte oddelenie, lebo môže obsahovať súčasťky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odvzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma. • Predajci výrobku sú zodpovední za likvidáciu výrobku vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odvzať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadne otázkou Vám zodpovidejte predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o. • Ul. gen. Klapku 77, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421 035 7902400 • www.somogyi.sk

(RO) ATENȚIONĂRI

Nu puneti sub tensiune un produs care încă este în ambalaj! • Produsul nu se pune în funcțiune în ambalaj! • Cablul de rețea nu poate fi schimbat. Dacă se deteriorăza, trebuie distrus produsul. • Această ghirlandă nu poate fi conectată electric cu altă ghirlandă! • Această ghirlandă nu este adecvată pentru montaj în serie. • Asigurați-vă, ca în timpul funcționării produsul să nu fie în imediata apropiere a unor materiale inflamabile! • În acest produs sursele de lumină nu pot fi schimbate; la sfârșitul duratei de viață a sursei de lumină, trebuie schimbat întregul produs. • În cazul în care cursa de lumină este deteriorată sau avariată, întreprunați utilizarea produsului, trebuie deconectat de la rețea, și neutralizat în condiții de siguranță. • Poate fi folosit numai cu adaptatorul de rețea furnizat împreună cu produsul! • Dacă produsul nu este folosit, deconectați adaptorul! • Nu lăsați ghirlanda în funcțiune fără supraveghere! • Produsul nu este jucărie, a nu se lăsa la îndemnarea copiilor! • În cazul oricarei defecțiuni decuplați ghirlanda și adresă-va unui specialist! • Nu lăsați copiii singuri, fără supraveghere sau unul adult cu produsul! • După asamblare fixați produsul pentru a preveni răsturnare! • Se ţine departe de căldură radiantă (ex. lumânare, corp de încălzire).



Produsul poate fi pus în funcțiune numai în interior, mediu uscat!


(RO) ELIMINARE

Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la totă distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristică și funcionalitate similară. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin acestea protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătură cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligația prevedenilor legale privind producători și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

Distribuitor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L. • J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro

(SRB) NAPOMENA

Proizvod ne uključujete u struju dok je u ambalaži! • Proizvod ne uključujete dok je u ambalaži! • Ošteteći priključni kabel nije zamjenjiv. Ako se desi ošteteće, proizvod više nije za upotrebu. • Zabranjeno povezivanje sa drugim dekorativnim svjetlima! • Ovaj svjetlosti niz se ne smje povezivati sa drugim razinama. • Obraćajte pažnju da u toku rada proizvod ne bude u blizini zapaljivih materijala! • Izvor svjetlosti nije zamjenjiv! Nakon isteka radnog veka, mora se menjati čitav proizvod. • U slučaju bilo kakvog oštećenja, proizvod se ne smije dalje koristiti, isključite ga iz struje i bezbedno ga uinstifite. • Upotrijebiti samo sa priloženim strujnim adapterom! • Nakon upotrebe, strujni adapter isključite iz struje! • Proizvod ne ostavljavajte da radi bez nadzora! • Ovaj proizvod nije igračka, ne davati deci da se igraju s njim! • U slučaju bilo kakve nepravilnosti, odmah isključite proizvod iz strujne linije! • Proizvod ne ostavljavajte bez nadzora u prisustvu dece! • Nakon sklapanja fiksirajte proizvod da se ne prevrnut! • Proizvod držite dalje od vrhun predmeta (svjeća, grejalica...).



Ovaj proizvod je predviđen za upotrebu u suvim zatvorenim prostorijama!


(SRB) ODLAGANJE

Uredaje kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteteće životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinji. Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Električni otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim stiže okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatom i snosimo ovaj odgovorost.

Uvoznik za SRB: ELEMENTA d.o.o. • Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381 024 686 270 • www.elementa.rs
Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvodač: Somogyi Elektronic Kit.

(CZ) UPOZORNĚNÍ

Produkt nikdy nezapojujte do elektrické sítě, dokud se nachází v obalu. • Produkt nikdy neuvedějte do provozu v balení! • Přiveden síťový kabel nelze vyměňovat. Jestliže bude poškozen, výrobek musí být zlikvidován. • Je zakázáno tento světelny řetěz elektricky propojovat s jiným řetězem. • Tento světelny řetěz není vhodný k sítovému zapojení. • Dbejte, aby se produkt během používání nedostal do bezprostřední blízkosti horlavých látek! • Světelny řetěz nelze než výrobku vyměňovat; po skončení životnosti světelného řetězů je nutné vyměnit celý výrobek. • V případě poškození světelného řetězů dál nepoužívejte, odpojte jej z elektrické sítě a potom bezpečným způsobem zlikvidujte. • Je dovoleno používat výhradně siťovým adaptérem dodávaným společně s výrobkem. • Jestliže nebudete výrobek používat, odpojte adaptér z elektrické sítě! • Světelny řetěz neprovozujte bez dozoru! • Výrobek není hračka, nedávejte ho rukou dětem! • V případě jakéhokoli závady světelny řetěz odpojte od elektrické sítě a kontaktujte odborníka! • Nikdy nenechávejte děti s produktem samotné, bez dozoru dospělé osoby! • Po montáži výrobek zajistěte proti převrácení! • Uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů sálajícího tepla (např. svíčka, topný těleso)!




Určeno výhradně k používání v suchých interiérech!

(CZ) LIKVIDACE

Přístroje, které již nebudete používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhadujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepořeďte nebo nepoužíte přístroje můžete zádarmo odevzdat v místní distribuci v tvarových distributoru, kterí mají stejná parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sítových místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováním odpadu. Ulohy předepsané pravidly vztahující se na výrobcu vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

(HR) UPOMORENJA

Nemojte spašati vjenac na izvor napajanja sve dok je u ambalaži. • Proizvod se ne smije koristiti u ambalaži! • Kabel za napajanje se ne može zamjeniti. Ako se ošteti, proizvod se više ne smije koristiti. • Ovaj vjenac se ne smije električno povezati s drugim vijencem. • Ovaj vjenac nije pogodan za kružno povezivanje. • Pazite da proizvod tijekom funkciranja ne dođe u neposrednu blizinu zapaljivih vrlini! • Izvor svjetlosti u proizvodu se ne mogu mijenjati. Ako je poškodovan, rada, provizod, se mora zamjeniti. • Ako nastane prekid ili ošteteće vjenče se ne smije zamjeniti pod naponom, zbrinuti vjenac na siguran način. • Može se koristiti isključivo uz adapter za struju koji je bio priložen uz proizvod! • Kad ne koristite proizvod isključite adapter iz struje! • Niz žarulja se ne smije koristiti bez nadzora! • Proizvod nije igračka, stoga ne smije dozvati u ruke dječići! • U slučaju bilo kakvog oštećenja isključite niz žarulja iz struje i obratite se stručnoj osobi! • Djeci ne ostavljajte samu pokraj proizvoda bez nadzora osobe! • Nakon montiranja, fiksirajte proizvod protiv prevrtanja! • Držati dalje od emitiranja topline (npr. svjeća, grjalica)!



Može se koristiti samo u suhim okolnostima i zatvorenim prostorijama!

(HR) RASPLOGANJE

Uredaji koji se odlazu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravje! Korišteni ili uređaji koji se odlazu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na deponiju koju su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovime Vi stiže Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, обратите se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvataćemo na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

Uvoznik za HR: ZED d.o.o. • Industrijska c. 5, 10360 Sevete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • www.zed.hr

Uvoznik za BiH: DIGITALIS d.o.o. • M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095 • www.digitalis.ba

Proizvodač: Somogyi Elektronic Kit, Gesztenyea ut 3, 9027 Györ, Mađarska

Producator / gyártó / výrobca / producător / proizvođač / výrobce / proizvodač:
SOMOGYI ELEKTRONIC® - H - 9027 - Győr, Gesztenyea út 3. • www.somogyi.hu

SOMOGYI ELEKTRONIC®
since 1981

KMF8LED150; KMF8LED180; KMF8LED210; KMF8LED240

170/250/350/460 x 3 V / 0,06 W Σ: 31 V--- • Σ: 3,6 W
PRI: 230 V~ / 50 Hz • SEC: 31 V--- / max. 3,6 W

170/250/350/460

warm white LEDs
db melegfehér LED
ks teplých bielych LED
buc LED-uri alb cald
kom. toplobelih LED dioda
teplých bílých LED diod
toplo bijelih LED dioda

home
by somogyi

SNOWY ARTIFICIAL PINE TREE WITH LEDS • HAVAS MŰFENYŐ LED-EKKEL • ZASNEŽENÝ UMELÝ VIANOČNÝ STROMČEK S LED •
BRAD DIN PLASTIC ÎNZĂPEZIT CU LED-URI • VEŠTAČKA LED JELKA SA SNEGOM • SNĚHOVÁ JEDLE S LED DIODAMI •
SNJEŽNA UMJETNA JELKA S LED DIODAMA

(EN) INSTRUCTIONS FOR USE

Assemble the tree according to the diagram. Connect the sections of the integrated light string and fix them with the threaded ring. Connect the light string to the adapter, secure the connection with the threaded ring. After securing the tree against overturning, plug the adapter into the mains socket.

(H) HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Állítsa össze a fát az ábrásor szerint. A beépített fényfüzér szakaszait csatlakoztassa egymáshoz és rögzítse a menetes gyűrűvel. Csatlakoztassa a fényfüzért az adapterhez, rögzítse a csatlakozást a menetes gyűrűvel. Mután biztosította a fat felborulás ellen, csatlakoztassa az adaptort a halózati csatlakozóaljzatba.

(SK) NÁVOD NA POUŽITIE

Zostavte strom podľa schémy. Spojte časti zabudovaného svietiaceho refáza a upevnite ich pomocou prstencu so závitom. Pripojte svietiaci refácer k adaptéru a upevnite spojenie pomocou prstencu so závitom. Po zabezpečení stromčeka proti prevráteniu zapojte adaptér do sietovej zásuvky.

(RO) INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Asamblați bradul conform diagramei. Conectați secțiunile ghirlandei de lumini integrate și fixați-le cu inelul filetat. Conectați ghirlanda de lumini la adaptor și fixați conexiunea cu inelul filetat. După ce ați asigurat copacul împotriva răsturnării, conectați adaptorul la priza de rețea.

(SRB) UPUTSTVO ZA UPOTREBU



Sastavite drvo prema skici. Povežite delove ugrađenog niza svetala jedan sa drugim i pričvrstite ih navojnim prstenom. Povežite strujni adapter i svetleći niz, spoj fiksirajte navojnim prstenom. Nakon što ste osigurali drvo od prevrtanja, uključite strujni adapter u utičnicu.

(CZ) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

Sestavte strom podle obrázku. Spojte časti integrovaného svietelného řetězu a upevněte je pomocí kroužku se závitom. Připojte světelný řetěz k adaptéru a zajistěte spojení závitovým kroužkem. Po zajistění stromu proti převrátení zapojte adaptér do sítové zásuvky.

(HR) UPUTE ZA UPORABU

Sastavite stablo kao što je prikazano na dijagramu. Spojite dijelove ugrađenog svjetlećeg niza jedan s drugim i pričvrstite navojnim prstenom. Spojite niz svjetiljki na adaptér, osigurajte spoj navojnim prstenom. Nakon što stablo osigurate od pada, uključite adaptér u utičnicu.



KMF8LED150; KMF8LED180; KMF8LED210; KMF8LED240

170/250/350/460 x 3 V / 0,06 W Σ: 31 V--- • Σ: 3,6 W

PRI: 230 V~/50 Hz • SEC: 31 V--- / max. 3,6 W