


ZLN8672 ZILAN Súprava na strihanie vlasov a telesného ochlpenia, 16 v 1, ZEUS

UPOZORNENIE, ŽE TENTO NÁVOD NA POUŽITIE DOMÁCEHO SPOTREBIČA SA MÔŽE VZŤAHOVAŤ NA NIEKOĽKO RÔZNYCH TYPOV SPOTREBIČOV. VÁŠ DOMÁCI SPOTREBIČ NEMUSÍ MAŤ FUNKCIE UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE. TENTO JAZYK BOL PREKLADANÝ POMOCOU UMELEJ INTELEGENCIE.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Pred čistením zariadenia sa uistite, že sa nenabíja a je v bezdrôtovom režime.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nemajú 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- Po odstránení dištančného hrebeňa sa strihací systém nesmie tlačiť na pokožku. Nebezpečenstvo poranenia!
- Len na domáce použitie.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie s poškodeným strihacím systémom alebo poškodeným káblom.
- Uchovávajte fľašu s olejom mimo dosahu detí. Nehltajte. Nepoužívajte na oči. Po vyprázdnení fľašu riadne zlikvidujte.
- Holiaci strojček/zastrihávač a ostatné príslušenstvo nie je možné umývať v umývačke riadu.
- Ak bol holiaci strojček/zastrihávač vystavený výrazným zmenám teploty, tlaku alebo vlhkosti, pred použitím ho nechajte 30 minút aklimatizovať.
- Tento výrobok je vybavený zabudovaným akumulátorom, nikdy sa nepokúšajte akumulátor otvoriť a vymeniť. Výrobok smú otvárať iba autorizované servisné strediská.
- Za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním pokynov nenesieme žiadnu zodpovednosť.

SPOZNAJTE SVOJ TRIMER



1. Hlavná hlavica na strihanie fúzov
2. Vypínač
3. Displej
4. Nabíjací port
5. Hlavica na strihanie vlasov
6. Presná strihacia hlavica
7. Hlavica na strihanie vlasov v oblasti nosa a uší
8. Holiaca hlavica
9. Hlavica na strihanie tela
10. Hrebeňový nástavec k hlavici na strihanie tela
11. Hrebeňový nástavec pre hlavnú hlavicu 1/3/5/7 mm
12. Hrebeňový nástavec pre zastrihávač vlasov 3/6/9/12/15 mm
13. Nabíjací kábel typu C
14. Čistiaca kefa
15. Veľká základňa
16. Taška

NABÍJANIE

Poznámky: Pred prvým použitím nechajte zastrihávač úplne nabiť, čo trvá približne 1,5 hodiny. Keď je akumulátor úplne nabitý, zastrihávač vydrží v prevádzke približne 140–170 minút.

- Vypnite zariadenie pomocou za/vypínača.

- Vložte USB kábel do zadnej časti zastrihávača a pripojte ho k napájaniu, aby sa začalo nabíjanie.
- Počas nabíjania: 00-05-10 ... 90-95-100.
- Počas používania: 100-95-90 ... 10-05-00.
- Nízka kapacita akumulátora: bliká číslo „05“; to znamená približne 5 minút prevádzky.
- Rýchle nabitie za 5 minút, prevádzka po dobu 3–15 minút.

CESTOVNÝ ZÁMOK

Stlačte tlačidlo na 3 sekundy, číslo začne blikať, čo znamená, že sa zariadenie zamyká. Stlačte tlačidlo opäť na 3 sekundy, číslo začne opäť blikať, čím sa zariadenie odomkne. Aj keď je zariadenie zamknuté, pripojte ho k napájaniu a automaticky sa odomkne.

Výmena hrebeňového príslušenstva

- Pri montáži hrebeňových nástavcov opatrne nasuňte príslušný hrebeňový nástavec na zastrihávač.
- Pevne zatlačte na spodný koniec hrebeňového nástavca, kým nezacvakne na miesto.
- Ak chcete hrebeňový nástavec odstrániť, uvoľnite ho v spodnej časti.
- Stiahnite hrebeňový nástavec zo zastrihávača.

POZOR! Nebezpečenstvo poranenia! Nesprávna manipulácia so zastrihávačom vlasov môže spôsobiť poranenie. Pred vypnutím zastrihávača vlasov namontujte alebo vymeňte príslušenstvo.

- Na odstránenie a výmenu príslušenstva zastrihávača použite palec, aby ste príslušenstvo zatlačili dozadu a odstránili ho zo zastrihávača vlasov.
- Vložte príslušenstvo do otvoru na základni hlavice. Príslušenstvo pridržite a opatrne ho zatlačte na základňu hlavice.
- Vyrovnajte poistný zámok a zatlačte príslušenstvo do otvoru. Keď počujete „kliknutie“, je hotovo.



VÝBER VHODNÉHO PRÍSLUŠENSTVA

Vyberte si príslušenstvo, ktoré najlepšie vyhovuje požadovanému účesu. Súčasťou sady na úpravu zovňajšku sú nasledujúce príslušenstvá:

Príslušenstvo na strihanie vlasov

- Vyberte si vhodný hrebeňový nástavec (3/6/9/12/15 mm), ktorý pasuje na príslušenstvo na strihanie vlasov.
- Dôkladne si učešte vlasy.
- Omotajte si krk a hrdlo uterákom alebo pláštom, aby ste zabránili padaniu ostrihaných vlasov za golier.
- Začnite strihanie vlasov s nástavcom na krku alebo po bokoch a strihajte smerom k stredu hlavy. Potom ostrihajte prednú časť vlasov až po stred hlavy.
- Držte strojček tak, aby hrebeňový nástavec ležal rovno na hlave. Potom ním rovnomerne prechádzajte po vlasoch.
- Ak je to možné, strihajte vlasy proti smeru rastu.
- Aby ste sa uistili, že ste ostrihali všetky vlasy, prejdite strojčekom viackrát po tej istej oblasti.
- Ak nie je nasadený hrebeňový nástavec, používajte strojček na strihanie vlasov iba s nástavcom na veľmi krátke strihanie.
- Vlasy si dôkladne prečešte znova a znova.

Príslušenstvo na strihanie fúzov

K príslušenstvu na strihanie fúzov si môžete vybrať hrebeňové nástavce s rozmermi 1/3/5/7 mm.

- Prečešte si fúzy v smere rastu.
- Strihajte fúzy smerom nadol, od ucha k brade. Najprv ostrihajte jednu stranu, potom druhú.

- Ak chcete fúzy ostrihať na veľmi krátko alebo ostrihať fúzy a kontúry, použite príslušenstvo na strihanie fúzov bez hrebeňového nástavca. Rezné ostrie strojčeka na strihanie fúzov by malo byť voči fúzom v uhle 90 stupňov.
- Stlačte hrebeňový nástavec, aby ste nastavili požadovanú dĺžku strihania.
- Umiestnite hrebeňový nástavec zaoblenou stranou nahor na fúzy a strihajte zdola nahor proti smeru rastu fúzov.
- Pred strihaním fúzov ich najprv uhladte rovno nadol. Potom použite nástavec na strihanie fúzov alebo presný strihací nástavec. Strihanie začnite nad perami, uprostred; odporúča sa začať na jednej strane a potom ostrihať druhú.

Príslušenstvo na presné strihanie

- Príslušenstvo na presné strihanie používajte na zriedenie a postupné strihanie fúzov na tvári alebo vlasov v oblasti spánkov.
- Hranu príslušenstva umiestnite do výšky požadovanej línie vlasov a strojčekom pohybujte smerom nadol.

Nástavec na telo

Pomocou nástavca na telo môžete citlivejšie holiť v oblasti bikín a podpazušia. Nástavec na telo používajte takto:

- Nasadte hlavicu nástavca na telo, až zacvakne.
- Zapnite zariadenie stlačením tlačidla.
- Priložte prístroj kolmo na pokožku a opatrne a pomaly ním pohybujte proti smeru rastu chĺpkov.

Príslušenstvo na strihanie chĺpkov v nose a ušiach

- Strihač vložte pomaly a opatrne do nosnej dierky alebo do ucha.
- Strihačom grooming krúžte kruhovými pohybmi a zároveň ho opatrne zasúvajte a vysúvajte z nosa a ucha.

ČISTENIE, ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ

Príslušenstvo systému Grooming System pravidelne čistite, aby ste zaistili maximálny výkon a dlhú životnosť. Pred čistením výrobku ho odpojte od napájania a vytiahnite zo zásuvky. Obal prístroja utrite vlhkou handričkou. Strihač vlasov utrite suchou handričkou, aby zostal suchý.

Poznámka: Strihač vlasov nečistite pod tečúcou vodou!

Čistenie hrebeňových nástavcov

- Odstráňte hrebeňový nástavec.
- Hrebeňový nástavec opláchnite vodou a nechajte úplne vyschnúť.

Čistenie príslušenstva na strihanie vlasov, fúzov a presné strihanie

- Príslušenstvo na strihanie vlasov odstráňte prstami.
- Použite priloženú čistiacu kefku na odstránenie zvyšných vlasov z príslušenstva.
- Opláchnite strihaciu jednotku vodou. Utrite strihaciu jednotku handričkou.
- Naneste niekoľko kvapiek oleja na rezné ostrie príslušenstva. V prípade potreby utrite prebytočný olej mäkkou handričkou.

Čistenie príslušenstva na strihanie vlasov v oblasti nosa a uší

- Odstráňte príslušenstvo na strihanie chĺpkov nosa a uší.
- Opláchnite ho vodou a pred použitím nechajte úplne vyschnúť.

Čistenie príslušenstva na starostlivosť o telo

- Odstráňte príslušenstvo na starostlivosť o telo.
- Vyčistite reznú hranu pomocou priloženej čistiacej kefky.
- Vyčistite filter príslušenstva na starostlivosť o telo pod tečúcou vodou a nechajte ho úplne vyschnúť, než ho nasadíte späť na príslušenstvo.



Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.